

压缩机高压保护	E1	新风处理机组
防低温（防冻结）	E2	新风处理机组
压缩机低压保护	E3	新风处理机组
压缩机排气高温保护	E4	新风处理机组
压缩机过电流保护	E5	新风处理机组
通讯故障	E6	新风处理机组
模式冲突	E7	新风处理机组
内风机过载保护	E8	新风处理机组
水满保护	E9	新风处理机组
高压阀故障	Fc	新风处理机组
低压阀故障	Fd	新风处理机组
辅助电加热故障	EH	新风处理机组
PG 电机堵转保护	H6	新风处理机组
室内环境感温包故障	F0	新风处理机组
室内入管感温包故障	F1	新风处理机组
室内中部感温包故障	F2	新风处理机组
室内出管感温包故障	F3	新风处理机组
室外环境感温包故障	F4	新风处理机组
室外入管感温包故障	F5	新风处理机组
室外中部感温包故障	F6	新风处理机组
室外出管感温包故障	F7	新风处理机组

排气感温包 1 (定频) 故障	F8	新风处理机组
排气感温包 2 (变频) 故障	F9	新风处理机组
油温感温包 1 (定频) 故障	FA	新风处理机组
油温感温包 2 (变频) 故障	Fb	新风处理机组
清除主线控制器标志	CL	新风处理机组
无主室内机代码	No	新风处理机组
通信故障	E6	全热新风换气机组
室内环境感温包故障	F0	全热新风换气机组
室外出管感温包故障	F3	全热新风换气机组
湿度传感器故障	L1	全热新风换气机组
风阀和相关部件故障或风阀集中控制接线错误	L0	全热新风换气机组

获取更多资料