

## 海尔空调故障代码—定频—拖多系列

2. 1、适用机型：KDR-70N、KDR-70Q、 KDR-60N/A、 KDR-60E/M、 KDR-40N、 KDR-32N、  
KDR-32N/A、KDR-32Q、KDR-22N

2. 1. 1 线控器显示的故障代码

室内线 控器故 障指示	故障含义	符号
	室温传感器异常	F1
	内盘管传感器故障（细管）	F2
	内盘管传感器故障（粗管）	F4
	高压故障	F5
	室内外机通讯故障	E3
	三相错误	E1
	低压故障	E2
	压机过热	E4
	CT 电流异常	E5
	室外环温传感器异常	E6
	室外盘管传感器异常	E7
	室外回气传感器异常	EA
	室外排气传感器异常	ED
	异模式运转	EC
	室内 E2 故障	EE
	排水故障	F6
室内机与线控器通讯故障	F7	

2. 2、KDR-260W、KDR-125W、KDR-75W

2. 2. 1 在室外电脑板上通过 LED 闪烁指示故障

室外机 电脑板 故障显 示表	故障含义	室外机灯闪烁次数
	压缩机排气温度过高	1
	室外盘管传感器异常	2
	室外环温传感器异常	3
	排气温度异常	4
	回气温度异常	5
	蒸发温度异常	6
	三相交流电源供电异常	7
	低压压力异常	8
	室内、外机通讯异常	9
	过电流（CT 电流）	
	高压压力异常	

2. 3、KR-250W KDR-125W

2. 3. 1 在室外电脑板上通过 LED 闪烁指示故障

室外电脑板故障指示	故障含义	室外机板指示灯闪烁次数	室外机灯闪次数
	室外环温传感器异常	1	E3
	室外盘管传感器异常	2	E4
	室外排气温度传感器异常	3	E4
	室外排气温度过高	4	E4
	过流保护	5	E5
	CT 断线	6	E5
	相序异常检测	7	E5
	室内外机通讯异常	8	E8
	压力过高保护	9	E6

2. 4、KR-120Q、KR-125WE/M、KDR-60N、KDR-60Q

2. 4. 1 线控器显示屏上显示故障代码

线控器故障指示	故障含义	符号
	室内机浮子开关异常	E0
	室内环温传感器异常	E1
	室内盘管传感器异常	E2
	室外环境温度传感器异常	E3
	室外盘管温度传感器异常	E4
	过电流保护	E5
	压力过高保护	E6
	电压过高、过低、相序保护	E7
	控制面板与室内机通讯故障	E8
	室内机与室外机通讯故障	E9

2. 5、KR-120Q/A

2. 5. 1 故障显示

遥控接收显示灯板故障指示	故障现象内容	压机指示灯闪烁次数
	室内环境温度传感器异常	1
	室内盘管温度传感器异常	2
	室外环境温度传感器异常	3
	室外盘管温度传感器异常	4
	过流保护	5
	过压保护	6
	超、欠压保护	7
	面板与内机通讯故障	8
	内、外机通讯异常	
	水泵故障	