

(4) 故障代码：压缩机工作正常，室外风机工作不正常。
 代码含义：定频柜挂机（风机电容）。检测工具：指针式万用表。
 故障检测及维修见下表。

顺序	检测步骤	故障检测方法	维修方法
1	检查室外风机是否有电源，线路板是否正常	万用表交流 250V 挡检测电路板 风机电源插座	如无输出电压，应更换室外机电路板
2	检查室外风机运转电容是否正常	用万用表欧姆 $R \times 10k\Omega$ 挡检测电容充放电大小	如损坏，应更换同容量的
3	检查外风机电动机绕组是否正常	按技术要求检测	如损坏，应更换同参数的
4	检查风扇角度	按技术要求检测	角度不对应更换
5	注意检查风机控制线	按技术要求检测	修复风机控制线
6	查明故障起因	按技术要求检测	以免故障再次发生