

外机故障代码			外机故障代码		
表示	说明	备注	表示	说明	备注
E101	室内机面板与主机间通讯故障	与室内机通讯相关的故障	E401	室外冻结感知1	
E121	室内机室温传感器（开路/短路）		E402	室外冻结感知2	
E122	室内机蒸发器入口温度传感器（开路/短路）		E403	室外冻结感知3-冻结，压缩机停止运转	
E123	室内机蒸发器出口温度传感器（开路/短路）		E404	室外过负荷1保护控制故障	
E124	室内机通讯故障		E405	室外过负荷2保护控制故障	
E128	室内机蒸发器入口温度传感器脱落故障		E406	室外过负荷3保护控制故障	
E129	室内机蒸发器出口温度传感器脱落故障		E407	因高压传感器1保护控制使压缩机停机	
E130	室内机蒸发器入口与出口温度传感器同时脱落故障	与室内机传感器相关的故障	E408	因高压传感器2保护控制使压缩机停机	
E130	脱落故障		E409	因高压传感器3保护控制使压缩机停机	
E131	辅助（电气）加热器传感器1故障		E410	因低压传感器1保护控制使压缩机停机	
E132	辅助（电气）加热器传感器2故障		E411	因低压传感器2保护控制使压缩机停机	
E133	辅助（电气）加热器传感器3故障		E412	因低压传感器3保护控制使压缩机停机	
E134	风口传感器故障		E413	室外SUMP DOWN-1保护控制	
E135	风扇传感器故障		E414	室外SUMP DOWN-2保护控制	
E151	室内电子膨胀阀开故障2次		E415	室外SUMP DOWN-3保护控制	
E152	室内电子膨胀阀关故障2次		E416	室外排气温度-1保护控制	
E153	室内浮子开关2次感知		E417	室外排气温度-2保护控制	
E154	室内风扇故障		E418	室外排气温度-3保护控制	
E162	EEPROM故障	与室内机相关的其他故障	E419	室外电子膨胀阀1自诊断开控制	与室外机保护，自诊断相关的故障
E163	OPTION设置故障		E420	室外电子膨胀阀2自诊断开控制	
E164	与特别消费税金相关故障		E421	室外电子膨胀阀3自诊断开控制	
E165	电加热器排出温度保护故障		E422	室外电子膨胀阀1自诊断关控制	
E166	与电加热器相关的无风故障		E423	室外电子膨胀阀2自诊断关控制	
E201	设定台数故障	与室外机通讯相关的其他故障	E424	室外电子膨胀阀3自诊断关控制	
E202	室内机与室外机间通讯故障		E425	室外逆相感知1故障	
E203	室外机主机与辅助外机间通讯故障		E426	室外逆相感知2故障	
E221	室外温度传感器故障（开路/短路）		E427	室外逆相感知3故障	
E226	室外温度传感器脱落故障		E428	室外压缩比1故障	
E231	冷凝器主温度传感器故障（开路/短路）		E429	室外压缩比2故障	
E236	冷凝器辅助温度传感器故障（开路/短路）		E430	室外压缩比3故障	
E241	冷凝器中部温度传感器故障（开路/短路）		E434	平衡阀开故障	
E246	冷凝器出口温度传感器脱落故障		E437	平衡阀关故障	
E251	数字排气温度传感器故障（开路/短路）		E440	制热时，室外温度在摄氏30度以上：to	
E256	定速压缩机1传感器故障（开路/短路）		E441	制冷时，室外温度在摄氏-5度以下：tu	
E257	定速压缩机2传感器故障（开路/短路）		E442	室外温度在摄氏15度以上时充进模式禁止	
E258	定速压缩机3传感器故障（开路/短路）		E443	制冷启动时，低压在1kg以下（不能再启动）	
E261	数字排气温度传感器脱落故障		E551	除霜运转中	
E262	定速压缩机1传感器脱落故障		E552	低排气压力	
E263	定速压缩机2传感器脱落故障		E553	平衡运转	与室外机相关的其他故障
E264	定速压缩机3传感器脱落故障		E554	加载失败，室外机无冷凝	
E265	SUMP温度传感器脱落（主）	与室外机传感器相关的故障	E555	回收油运转	
E266	SUMP温度传感器脱落（辅1）		E601	有线遥控器与室内机间通讯故障	
E267	SUMP温度传感器脱落（辅2）		E602	主有线遥控器与从有线遥控器间通讯故障	与选项相关的故障

E268 SUMP温度传感器脱落（辅3）  
E269 吸气温度传感器脱落  
E271 数字压缩机SUMP温度传感器故障（开路/短路）  
E276 定速压缩机1SUMP温度传感器故障（开路/短路）  
E277 定速压缩机2SUMP温度传感器故障（开路/短路）  
E278 定速压缩机3SUMP温度传感器故障（开路/短路）  
E291 高压传感器故障（开路/短路）  
E296 低压传感器故障（开路/短路）  
E301 高压传感器脱落故障  
E306 低压传感器脱落故障  
E307 平衡传感器故障（开路/短路）  
E308 吸气传感器故障（开路/短路）

E605 七日日程与有线遥控器，CAUR间通讯故障  
P701 FLOAT一次  
P702 室内电子膨胀阀关一次  
P703 室内电子膨胀阀开一次

HX1P4

室外机状态表示

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球