

室外环境温度传感器故障	F3	热水空调机组
排气温度传感器故障	F4	热水空调机组
室外入管温度传感器故障	F5	热水空调机组
室外中部温度传感器故障	F6	热水空调机组
室外换热器管温感温包故障	F6	热水空调机组
室外出管温度传感器故障	F7	热水空调机组
进水温度传感器故障	F8	热水空调机组
出水温度传感器故障	F9	热水空调机组
回气温度传感器故障	Fd	热水空调机组
用户侧水温温度传感器故障	FE	热水空调机组
水箱中部温度传感器故障	FL	热水空调机组
压缩机高压保护	E1	热水空调机组
压缩机低压保护	E3	热水空调机组
压缩机排气高温保护	E4	热水空调机组
通讯故障	E6	热水空调机组
水泵过电流保护	E0	热水空调机组
外风机过电流保护	EF	热水空调机组
辅助电加热保护	EH	热水空调机组
系统防高温保护	Ed	热水空调机组
水流开关保护	Ec	热水空调机组
水箱水位开关故障	L2	热水空调机组

冬天自动防冻保护	d2	热水空调机组
循环水温度传感器故障 (RSZ 系列直热式热水机)	L5	热水空调机组
机组能力不足	L6	热水空调机组
水压开关保护	L7	热水空调机组
水箱底部感温包故障	C8	热水空调机组
版本号	1	热水空调机组
出水温度	2	热水空调机组
进水温度	3	热水空调机组
室外环境温度	4	热水空调机组
用户侧温度	5	热水空调机组
室外入管温度 1	6	热水空调机组
室外入管温度 2*	7	热水空调机组
排气温度 1	8	热水空调机组
排气温度 2*	9	热水空调机组
室外出管温度 1	10	热水空调机组
室外出管温度 2*	11	热水空调机组
水箱水温 (商用机)	12	热水空调机组
预留 (家用机)		热水空调机组
预留	13	热水空调机组
预留	14	热水空调机组
预留	15	热水空调机组

预留 (商用机)	16	热水空调机组
水箱水温 (家用机)		热水空调机组
预留	17	热水空调机组
水箱中部水温	18	热水空调机组
水箱上部水温	19	热水空调机组

获取更多资料 微信搜索蓝领星球