

(4) 故障内容：室内机电源指示灯闪5次。代码含义：制冷时室内管温热交传感器温度低于零度保护。故障检测及维修见下表。

顺序	检测步骤	检测工具	检测方法	维修方法
1	检测室内外环境温度是否太低	指针式温度计	按技术要求检测	改变制冷设定参数和内机风速
2	检查室内机滤尘网是否堵塞	目视观察	按技术要求检测	滤尘网堵塞, 进行清洗
3	检查室内机电动机是否风量小或不运转	指针式万用表	测电源电压是否太低, 电动机绕组是否短路、断路, 运转电容是否失效	处理电源电压低、电动机或电容坏

2

续表

顺序	检测步骤	检测工具	检测方法	维修方法
4	测管温热交传感器电阻值是否错	指针式万用表	按照温度传感器电阻参数表检测	传感器坏, 应更换
5	检查是否电路板传感器电路元件坏	指针式万用表	按技术要求检测	电路板坏, 应