

(15) 故障内容：室内机定时指示灯闪7次。代码含义：室外盘管热交传感器故障。故障检测及维修见下表。

顺序	检测步骤	检测工具	检测方法	维修方法
1	检测室外盘管热交传感器电阻值是否错，是否短路、断路	指针式万用表	按照温度传感器电阻值参数表检测	如传感器损坏，应更换
2	检测室外盘管热交传感器是否插接良好	指针式万用表	按技术要求检测	如未插接好，应重新插接
3	检查室外盘管热交传感器插座引脚是否开焊、虚焊	指针式万用表	检测传感与线路板焊点电阻值大小	如传感器引脚开焊、虚焊，应重新焊好
4	室外机电路板传感器电路元件损坏	目视观察	按技术要求检测	如电路板损坏，应更换