

(18) 故障内容：室内机定时指示灯闪 12 次。代码含义：  
电源超、欠压。故障检测及维修见下表。

顺序	检测步骤	检测工具	检测方法	维修方法
1	检查室外内机电 动机不运转或转速 太慢	指针式 万用表	检测室外风扇 电动机绕组是否 断路，运转电容 是否失效，电源 电压是否太低	如电动机或运 转电容坏，更换， 电源不良，调整
2	检查室外机热交 换器是否太脏	目视观 察	按技术要求检 测	如室外机热交 换器脏，应清除 灰尘
3	检测室外盘管热 交传感器电阻值是 否错，是否有短路、 断路	指针式 万用表	按照温度传感 器电阻值参数表 检测	如传感器损坏， 应更换
4	检查室外机工作 环境是否恶劣	指针式 温度计	按技术要求检 测	改善空调工作 环境条件
5	检查室外机周围 是否有遮挡物	目视观 察	按技术要求检 测	如室外机周围 有遮挡物，应进 行清除
6	室外机电路板传 感器元件坏	指针式 万用表	按技术要求检 测	如室外机电路 板损坏，应更换