

## 20.3 夏普 AY—26EX (KFR—26GW) 变频空调器室内机故障灯含义 (见表 20-3)

表 20-3 夏普 AY—26EX (KFR—26GW) 变频空调器室内机故障灯含义

故障代码		故障内容
定时器指示灯 (黄)	黄灯闪烁顺序 5s 灯灭	
依据定时器指示灯 (黄) 同时与运转指示灯 (红) 亮、灭的状态来表示异常内容 ○: 指示灯闪 ●: 指示灯灭	● ● ● ● ○	室外机温度传感器短路
	● ● ● ○ ●	压缩机高温异常
	● ● ● ○ ○	AC 电流异常
	● ● ● ○ ●	压缩机堵转异常
	● ● ● ○ ○	室外机传感器开路
	● ● ● ○ ●	DC 过电流异常
	● ● ● ○ ○	AC 过电流异常
	● ● ○ ● ● ○	四通阀切换异常
	○ ● ● ● ○	串联信号开路, 配线误配
	○ ● ● ○ ●	串联信号短路, 配线误配
○ ● ● ○ ○	室内机风扇电动机异常	

注: 1. 异常时定时器指示灯 (黄) 会闪, 按下运转/停止键让空调机停止运转。

2. 按下全自动运转键连续 5s 以上, 依据定时器指示灯 (黄) 和运转指示灯 (红) 来: