

### 31.1 双鹿 KF—23GW/F、KFR—23GW/F 家用空调器故障灯自诊断含义

(1) 运行指示灯（绿）：空调器处于执行各种功能时，指示灯亮。

(2) 温度传感器故障指示。在整机上电，但没有开机情况下由运行指示灯显示：

1) RT（断路或短路） 闪1次/8s；

2) IPT（断路或短路） 闪2次/8s。

开机情况下由运行指示灯显示：

1) 压缩机保护 闪4次/8s；

2) 室内风机故障 闪6次/8s。

微处理器收不到转速反馈信号持续15s，则认为风扇电动机卡住，切断风扇电动机电流，同时关机，运行指示灯闪6次/8s。可用断电方式清除故障。