

(9) 故障内容：室内机电源指示灯闪 10 次。代码含义：过流保护。故障检测及维修见下表。

顺序	检测步骤	检测工具	检测方法	维修方法
1	检测电源电压是否太低	指针式万用表	检查电源线是否太细、太长，开关或电源插座是否接触不良	改善电源供电条件并修复不良接触点
2	检测制冷系统制冷剂是否填充过多	指针式万用表	按技术要求检测	如制冷剂填充过多，应重新定量填充
3	电路板电流互感器线圈断开或电流检测电路元件坏	指针式万用表	按技术要求检测	如电流互感器和检测电路元件坏，应更换室外机电路板
4	检测压缩机绕组是否短路、断路，是否卡缸	指针式万用表	按技术要求检测	如压缩机坏，应更换

7

续表

顺序	检测步骤	检测工具	检测方法	维修方法
5	检测室外机强电源电路器件及连接线是否不良	指针式万用表	检测整流桥、电抗器、滤波电容容量是否变小或漏电	如器件坏，应更换