

## 海尔空调故障代码—变频空调最新版

主板与面板故障	柜机故障代码	挂机故障代码	室外机电脑板故障灯闪次数	室外故障确认位E0: 1.故障确定0.通常	以后建议改进方式的故障确认[内机存入故障履历是针对以后新开内程序]	备注
室内环温传感器故障	<b>E1</b>	<b>E1</b>				
室内管温传感器故障	<b>E2</b>	<b>E2</b>				
室内制热过载保护	--	--	<b>21</b>			室外灯闪不往室内报
室内制冷结冰保护	--	--	<b>22</b>			室外灯闪不往室内报
室内、外板通讯故障	<b>E7</b>	<b>E7</b>	<b>15</b>	连续4分钟后确认1	连续4分钟后确认1	
面板与室内机通信故障	<b>E8</b>	<b>E8</b>	--			
IPM功率模块故障	<b>F1</b>	<b>F1</b>	<b>2</b>	10分钟3次确认1	10分钟3次确认1	
无负载	--	--				

主板与面板故障	柜机故障代码	挂机故障代码	室外机电脑板故障灯闪次数	室外故障确认位E0: 1.故障确定0.通常	以后建议改进方式的故障确认[内机存入故障履历是针对以后新开内程序]	备注
压缩机排气温度过高	<b>F4</b>	<b>F4</b>	<b>8</b>	10分钟3次确认1	10分钟3次确认1	
CT电流异常	<b>F22</b>	<b>F22</b>	<b>3</b>	30分钟3次确认1	30分钟3次确认1	
室外环温传感器故障	<b>F6</b>	<b>F6</b>	<b>12</b>	1	1	
室外管温传感器故障	<b>F21</b>	<b>F21</b>	<b>10</b>	1	1	
电源超、欠压保护	<b>F19</b>	<b>F19</b>	<b>6</b>	30分钟3次确认1	30分钟3次确认1	
制冷系统过压力保护	<b>F20</b>	<b>F20</b>	<b>5</b>	0	0内机存入故障履历	
室外直流风机异常	<b>F8</b>	<b>F8</b>	<b>9</b>	0	0内机存入故障履历	
制冷过载	<b>EC</b>	--				
压缩机吸气温度过高	<b>F30</b>	<b>F30</b>	<b>14</b>	1	0内机存入故障履历	
室外回气传感器故障	<b>F7</b>	<b>F7</b>	<b>11</b>	1	1	
压缩机排气传感器故障	<b>F25</b>	<b>F25</b>	<b>13</b>	1	1	

主板与面板故障	柜机故障代码	挂机故障代码	室外机电脑板故障灯闪次数	室外故障确认位E0: 1.故障确定0.通常	以后建议改进方式的故障确认[内机存入故障履历是针对以后新开内程序]	备注
CBD[室外机电脑板]与模块通讯故障	<b>F3</b>	<b>F3</b>	<b>4</b>	1	1	
室外E2PROM故障	<b>F12</b>	<b>F12</b>	<b>1</b>	1	1	
加湿缺水	<b>E5</b>	--				新增
缺相及相序错误						
加湿器加水满	<b>E6</b>	--				新增
烟尘传感器故障	<b>C1</b>	--				
CO2气体报警	<b>C2</b>	--				
室内机开门指示	<b>FC</b>	--				
室内E2PROM故障	<b>E4</b>	<b>E4</b>				
室内机直流风机异常	<b>E14</b>	<b>E14</b>				

【更多故障代码，请访问制冷百家网：<http://www.zhilengbj.cn/>】

主板与面板故障	柜机故障代码	挂机故障代码	室外机电脑板故障灯闪次数	室外故障确认位E0: 1.故障确定0.通常	以后建议改进方式的故障确认[内机存入故障履历是针对以后新开内程序]	备注
压缩机故障	<b>F11</b>					压机振动过大
						压机启动异常
		<b>F11</b>	<b>18</b>	10分钟后3次确认1	10分钟后3次确认1	压机运行失步/压机脱离位置
		<b>F28</b>	<b>19</b>	10分钟3次确认1	10分钟3次确认1	位置检测回路故障
		<b>F27</b>	<b>7</b>	10分钟3次确认1	10分钟3次确认1	压机堵转
					压机损坏	
排水系统故障（湿度传感器故障）	<b>E10</b>	--				
压缩机电流过流停机			<b>24</b>			
相电流过流保护			<b>25</b>			
功率模块复位			<b>26</b>			
CT检测电流异常保护			<b>27</b>			