

水冷柜机系列

双系统带电加热	
故障代码	故障原因
Pr:01/Pr:11	1#/2#T 内管传感器损坏
Pr:02/Pr:12	1#/2#T 排气传感器损坏
Pr:03/Pr:13	1#/2#机组制冷防霜冻
Pr:04/Pr:14	1#/2#机组制热超温
Po:01	T 回风传感器损坏
Po:02	T 进水传感器损坏
Po:03	T 出水传感器损坏
Po:04	制冷冷却水超温
Po:07	冷却水冬季防冻
Er:01/Er:11	1#/2#机组冷媒不足
Er:02/Er:12	1#/2#排气温度过高
Er:03/Er:13	1#/2#压缩机高压保护
Er:04/Er:14	1#/2#压缩机低压保护
Eo:01	水流开关断开
Eo:02	超温保护
Eo:03	相序缺相保护
Eo:04	内风机过载保护
Eo:00	通讯故障

四系统带电加热	
故障代码	故障原因
Pr:01-Pr:04	1#-4#T 内管传感器损坏
Er:01-Er:04	1#-4#机组冷媒不足
Er:05-Er:08	1#-4#压缩机高压保护
Er:15-r:18	1#-4#压缩机低压保护
Eo:01	水流开关断开
Eo:02	T 回风传感器损坏
Eo:03	相序、缺相保护
Eo:04	室内风机过载
Eo:05	制热超温保护
Eo:06	盘管传感器全损坏
Eo:00	通讯故障