

(5) 故障内容：室内机电源指示灯闪 6 次。代码含义：瞬时断电时单片机复位。故障检测及维修见下表。

顺序	检测步骤	检测工具	检测方法	维修方法
1	检测电源电压是否过低、不稳	指针式万用表	检测电源线是否有接触不良，线太长、太细	改善电源供电线路及开关的容量，线路接线良好
2	室内外机单片机因停电是否 3min 后自动恢复	指针式万用表	将空调断电 15s 或 5min 后，重新通电试机	断电后，重新上电试机，如不运行，更换电路板，并检测电源电压是否过低