

故障代码含义	显示代码	机;型
压缩机高压保护	E1	数码多联室外机
室内防冻结保护	E2	数码多联室外机
压缩机低压保护	E3	数码多联室外机
压缩机排气高温保护/油温高温保护	E4	数码多联室外机
压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障	E5	数码多联室外机
通讯故障	E6	数码多联室外机
模式冲突	E7	数码多联室外机
油电磁阀保护	EA	数码多联室外机
室外环境温度传感器故障	F4	数码多联室外机
室外主机入管温度传感器故障	F5	数码多联室外机
室外主机中部温度传感器故障	F6	数码多联室外机
室外主机出管温度传感器故障	F7	数码多联室外机
主机定频压机 1 排气温度传感器故障	F8	数码多联室外机
主机数码压机排气温度传感器故障	F9	数码多联室外机
主机定频压机 1 油温温度传感器故障	FA	数码多联室外机
主机数码压机油温温度传感器故障	Fb	数码多联室外机
高压传感器故障	Fc	数码多联室外机
低压传感器故障	Fd	数码多联室外机
缺冷媒保护	FE	数码多联室外机

室外子机入管温度传感器故障	b5	数码多联室外机
室外子机中部温度传感器故障	b6	数码多联室外机
室外子机出管温度传感器故障	b7	数码多联室外机
定频压机 2 排气温度传感器故障	b8	数码多联室外机
定频压机 3 排气温度传感器故障	b9	数码多联室外机
定频压机 2 油温温度传感器故障	bA	数码多联室外机
定频压机 3 油温温度传感器故障	bb	数码多联室外机

获取更多资料 微信搜索 蓝领蓝领