

(15) 故障代码：室内机显示定时指示灯闪 16 次或显示窗显示 F14。代码含义：室外风机电动机霍尔元件故障。检测工具：指针式万用表。故障检测及维修见下表。

顺序	检测步骤	故障检测方法	维修方法
1	室外风机霍尔元件损坏	按技术要求检测	如风机电动机损坏，应更换
2	室外机电路板损坏	按技术要求检测	如室外风机电动机霍尔元件信号反馈检测电路元件损坏，应更换室外机板
3	检测室外机电路板电容是否漏电	用指针式万用表检测	电容漏电，应更换
4	检查室外机各接插件是否虚接	检测前断电，以免触电	修复虚接处
5	查明故障原因	按技术要求检测	以免故障再次发生