

富士通故障代码			
故障代码	故障内容	适用型号	
E1	室内机和室外机通信故障故障	类型 显示代码指示内容故障 E0 EEPROM 参数错误指示故障	
E2	过零检测出错故障		
E3	风机速度失控保护		
E4	温度保险丝断开保护故障		
E5	室外温度传感器故障故障		
E6	室内温度传感器故障保护		
P0	模块保护保护		
P1	电压过高或过低保护保护		
P2	压缩机顶部温度保护检测连接线和室外机电源		
P2	压缩机顶部温度保护检测连接线和室外机电源		
故障代码	故障内容	适用型号	
P3	高低电压保护 (变频机用)	Q 系列室内代码情况表：保护代码 指示内容 故障代码 指示内容	
E1	T1 传感器故障		
P4	室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温)		
E2	T2 传感器故障		
P5	室外冷凝器高温保护关压缩机		
E3	T3 传感器故障		
P7	室外排气温度过高关压缩机 (变频机用)		
E4	T4 传感器故障		
P8	压缩机顶部温度保护 (变频机用)		
E5	网络通信故障		
P9	化霜保护或防冷风关风机	R 型交流变频系列、S 型交流变频系列、V 型交流变频分体机系列室内代码情况表：类型显示代码 指示内容故障	
E6	室外保护		
E7	加湿器故障		
故障代码	故障内容		适用型号
E0	EEPROM 参数错误指示故障		R 型交流变频系列、S 型交流变频系列、V 型交流变频分体机系列室内代码情况表：类型显示代码 指示内容故障
E1	室内机和室外机通信故障故障		
E2	过零检测出错故障		
E3	风机速度失控		
E4	温度保险丝断开保护故障		
E5	室外温度传感器故障故障		
E6	室内温度传感器故障保护		

P0	模块保护保护	
P1	电压过高或过低保护保护	
P2	压缩机顶部温度保护室外代码情况: 只设 L4 指示灯, L4 长亮 (运行) : L4 以 0.5HZ	
故障代码	故障内容	适用型号
02、03	逆向串行信号异常	故障点: 室内、外信号接线, 室内控制基板, 室外控制基板异常
04、05	顺向串行信号异常	
故障代码	故障内容	适用型号
22	室温热敏电阻异常	运转灯闪烁 2 次 0.55 秒停 5 秒, 定时灯 闪烁 0.15 亮/0.1 灭 液晶显示 : 22-23 故障作内容 : 22 室温热敏电阻异常 23 管道热敏电阻异常
23	管道热敏电阻异常	

获取更多资料 微信搜索 空调星球