

## 风冷柜机（十匹风柜）系列

单外机(B款)、双外机(A款)									
故障原因	代码	HOP4048				遥控器接收盒故障代码			
		1#	2#	3#	4#	运行	电源	定时	化霜
T内管1传感器损坏	Pr:01	G1				闪1次	亮	灭	灭
T内管2传感器损坏	Pr:01		H1			闪1次	亮	灭	灭
T内管3传感器损坏	Pr:01			J1		闪11次	亮	灭	灭
T内管4传感器损坏	Pr:01				L1	闪11次	亮	灭	灭
T外管1传感器损坏	Pr:02	G2				闪2次	亮	灭	灭
T外管2传感器损坏	Pr:02		H2			闪2次	亮	灭	灭
T外管3传感器损坏	Pr:02			J2		闪12次	亮	灭	灭
T外管4传感器损坏	Pr:02				L2	闪12次	亮	灭	灭
制冷防冻结保护	Pr:03	G3	H3			闪3次	亮	灭	灭
				J3	L3	闪13次	亮	灭	灭
制冷防过载保护	Pr:04	G4	H4			闪4次	亮	灭	灭
				J4	L4	闪14次	亮	灭	灭
T排气传感器损坏	Pr:05	G5	H5			闪5次	亮	灭	灭
				J5	L5	闪14次	亮	灭	灭
T外环传感器损坏	Pr:06	G6				闪14次	亮	灭	灭
				J6		闪6次	亮	灭	灭
机组制热超温保护	Pr:08	G8	H8			闪8次	亮	灭	灭
				J8	L8	闪18次	亮	灭	灭

T回风传感器损坏	Po:01	F1				闪1次	亮	灭	灭
电加热超温保护1	Po:03	F3				闪3次	亮	灭	灭
电加热超温保护2	Po:04	F4				闪4次	亮	灭	灭
排气温度过高	Er:01	B1	C1			亮	亮	灭	闪1次

保护				D1	E1	亮	亮	灭	闪 11 次
室外风机过载保护	Er:02	B2	C2			亮	亮	灭	闪 2 次
				D2	E2	亮	亮	灭	闪 12 次
过电流保护	Er:03	B3	C3	D3	E3	备用			
压缩机压力过高	Er:04	B4	C4			亮	亮	灭	闪 4 次
				D4	E4	亮	亮	灭	闪 14 次
压缩机压力过低	Er:05	B5	C5			亮	亮	灭	闪 4 次
				D5	E5	亮	亮	灭	闪 14 次
无室外机	Er:08	B8	C8			亮	亮	灭	闪 8 次
				D8	E8	亮	亮	灭	闪 18 次
室内风机过载	Eo:01	A1				亮	亮	灭	闪 1 次
相序/缺相保护	Eo:03	A3				亮	亮	灭	闪 3 次

单外机(D款)				
故障原因	显示	系统 1	系统 2	现象
内外机通讯故障	F1	风格条全灭		全部停机
三相故障(缺相/相序反)	E6			全部停机
室温 TA 异常	E1			全部停机
外风机保护	F3	风速标亮一格		全部停机
排气超温	F2			对应系统停机
高压保护	EH			对应系统停机
低压保护	EL			对应系统停机
缺氟保护	E0			对应系统停机
T 内盘管传感器异常	E3			对应系统停机
T 外盘管传感器异常	E2			不停机
T 排气温度传感器异常	E8			不停机
电加热保护	E9			不停机