

(17) 故障代码：室内机显示定时指示灯闪 18 次或显示窗显示 F8。代码含义：风机启动异常。检测工具：指针式万用表。故障检测及维修见下表。

顺序	检测步骤	故障检测方法	维修方法
1	检查室外风机电动机绕组是否短路、断路、绝缘不良	按技术要求检测	如电动机不良，应更换
2	检测室外机电路板风机供电插座引脚是否开焊、虚焊	用万用表检测室外风机供电插座引脚与电路板焊点电阻值	电动机插座引脚开焊、虚焊，应重新焊好
3	检查室外风机驱动模块及外电路板连接是否正常	按技术要求检测	如风机驱动模块或连接线不良，应修复或更换模块
4	查明故障起因	按技术要求检测	以免故障再次发生