

(6) 故障代码: RUN 指示灯亮, 闪亮 5 次/8s。代码含义: 压缩机过热。检测工具: 指针式万用表。故障检测及维修见下表。

1. 故障检测方法
根据输出过电流检出停机的次数同压缩机的运转时间来检测压缩机起动不良。在压缩机起动不良被检出之前, 由于输出过电流而造成停机则由 LED 表示
2. 故障确定条件
在压缩机起动后 2min 内发生输出过电流检出停机的情况连续 3 次。
• 压缩机起动不良发生数次后空调机停机。初时发生异常后的 60min 之内, 若不发生 OL、散热翅片温度上升, 冷媒不足, 压缩机起动不良等情况则计数器清零
3. 可能原因
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 压缩机不良造成起动不良</li> <li>• 室外机电脑板不良造成起动不良</li> <li>• 截止阀闭, 造成起动不良</li> <li>• 电子膨胀阀不良造成起动不良</li> <li>• 压缩机内部积存油或液态冷媒</li> </ul>

