

## 18.2 三洋 BPW—V (452)、(252) GHE8 柜式空调器 (液晶显示) 故障代码含义 (见表 18-2)

表 18-2 三洋 BPW—V (452)、(252) GHE8 柜式空调器 (液晶显示) 故障代码含义

故障代码	故障内容	故障代码	故障内容
E1、E2 或 E3	室内机主控板与操作板之间通信故障	F7	无法检测室外机换热器温度, C2 TH7 故障
E4 或 E5	SCE: 室外机工作异常	F8	无法检测室外空气温度, TH5 故障
E6 或 E7	SCE: 室内机工作异常	H1	压缩机电机过载
F1 或 F7	室内机温度传感器故障, E1 或 E2 无法检测室内机换热器的温度	H2	压缩机堵转或抱轴
	室外机温度传感器故障, 制冷时 F4 无法检测室外换热器温度	H3	压缩机过电流检测电路异常
F4 ~ F6	F5 为制热时无法检测室外换热器温度	P1	室内机风机热保护器动作
	F6 为无法检测室外换热温度, C1 TH6 故障	P2	室外机风机或压缩机热保护器动作
		P3	压缩机温度过高
		P4	制冷系统高压继电器动作
		P5	三相电源相序错误