

02	亮	亮		快闪	电源过电压	电压大于 250V	电源电压 恢复正常后 可自动恢复 运行
02	亮	亮		快闪	电源欠电压	电压小于 180V	电源电压 恢复正常后 可自动恢复 运行

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球