

美的空调故障维修代码—14年以后新品（变频/定频、挂机/柜机通用）

九. 14年及以后生产新品故障维修代码表（定速/变频，挂机/柜机全适用）

1、数码管、液晶显示方式：

代码	故障指示内容	故障检修方法
E0	室内机E方故障	更换室内主控板
E1	室内外通信故障	见附录(第67页)
E2	过零检测故障	见附录(第71页)
E3	室内风机失速故障	见附录(第55或66页)
E30	净化器风机失速故障	见附录(第55页)
E4	定速机电流保护	见附录(第55页)
E51	室外E方故障	见附录(第68页)
E52	T3 室外管温传感器故障	见附录(第68页)
E53	T4 室外环境传感器故障	
E54	Tp 排气传感器故障	

代码	故障指示内容	故障检修方法
E60	T1 室内环境传感器故障	见附录(第59页)
E61	T2 室内管温传感器故障	见附录(第59页)
E7	室外风机失速	见附录(第66页)
E9	开关门故障	见附录(第65页)
EA	室内E方参数错误	更换室内主控板
Eb	室内板与显示板通信故障	见附录(第59页)
EE	快检写入E方错误	更换室内主控板
EH	射频模块故障	见附录(第71页)
EF	智慧眼故障	见附录(第71页)
EU	灰尘传感器故障	见附录(第71页)
EL	显示板E方故障	
EJ	显示板与摇头板通讯故障	

代码	故障指示内容	故障检修方法
F9	室内外电控通讯协议不匹配	见附录(第 70 页)
Fb	电表模块故障	见附录(第 72 页)
P0	IPM 模块保护	见附录(第 68 页)
P1	电压保护	见附录(第 62 页)
P2	室外压缩机顶部温度保护	见附录(第 63 页)
P4	直流变频压缩机位置保护	见附录(第 70 页)
P5	格栅保护	见附录(第 64 页)
P6	压缩机排气高温保护	见附录(第 62 页)
PP	直流变频压缩机位置保护	见附录(第 70 页)
PA	室外冷凝器高温保护关压缩机	见附录(第 58 页)
PL	冷媒泄漏保护	
CL	清洗过滤网	

获取更多资料 微信搜索蓝盾蓝盾