

七、海尔定频分体式一拖二 KR—(45L.25G) 80W 柜 挂机故障代码及维修

(1) 故障代码：室内机信号输出正常，而室外机不工作。
代码含义：定频柜挂机（室外机微电脑元件）。检测工具：指针
式万用表。故障检测及维修见下表。

| 顺序 | 检测步骤 | 故障检测方法 | 维修方法 |
|----|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 检查室外机线路板是否有电源，压敏电阻和保险管是否正常 | 测压敏电阻是否短路，保险丝管是否断 | 如损坏，检测用户电源正常后，更换室外机电控线路板或更换压敏电阻和保险丝管 |
| 2 | 检查室外机变压器是否正常 | 主要检测变压器初级绕组的电阻值 | 如损坏，应更换变压器 |
| 3 | 查信号线排序是否正常 | 按技术要求检测 | 如排序不对，应重新调整 |
| 4 | 信号线插头是否接触良好 | 信号线插头间是否灰尘过多、松动，接触是否不良 | 消除插头灰尘，或清除氧化层，重新插接 |
| 5 | 室外机主电控板损坏 | 按技术要求检测 | 如损坏，应更换同型号的 |
| 6 | 查明故障起因 | 按技术要求检测 | 以免故障再次发生 |