

(6) 故障代码：开室内挂机或柜机其中一台不制冷或不制热。代码含义：定频柜挂机。检测工具：指针式万用表。故障检测及维修见下表。

顺序	检测步骤	故障检测方法	维修方法
1	检测制冷系统压力，查漏点	开机制冷或制热运行，将压力表，充气管接工艺口处进行检测	制冷系统无制冷剂，查找漏点并定量补充制冷剂
2	压缩机运转电容不良	用万用表欧姆挡检测电容充放电大小，观察是否容量变小、漏电	如损坏，应更换电容
3	压缩机是否卡缸	在压缩机供电电源电路（电压、线容量）正常时，压缩机压降符合在20V左右的情况下，压缩机不运行，一般即可判卡缸现象	如压缩机卡缸，应更换
4	压缩机排气，吸气不良	检查高低压力，用手堵法	更换同参数压缩机
5	电磁换向阀窜气	用压力表接合经验判断	更换同型号电磁阀
6	查明故障起因	按技术要求检测	以免故障再次发生