

(18) 故障代码：室内机显示定时指示灯闪 19 次或显示窗显示 F16。代码含义：室内机过流。检测工具：指针式万用表。故障检测及维修见下表。

顺序	检测步骤	故障检测方法	维修方法
1	检测室外风机绕组是否短路、断路，绝缘不良，卡轴	按技术要求检测	如室外风机电动机损坏，应更换
2	检测室外电路板风机供电插座引脚与电路板是否开焊、虚焊	按技术要求检测	如插座引脚开焊、虚焊，应重新焊好
3	观察室外机 LED1 灯闪烁次数	按遥控器除开关键的任意键	有故障应及时排除
4	查室外风机环境温度是否过高	用温度计检测	温度过高应及时排除故障
5	测风机电容容量	用指针式万用表检测	容量不足时应更换电容器
6	查明故障起因	按技术要求检测	以免故障再次发生