

6.2.8 故障代码 E8

E8 的含义为温度传感器 RT1、RT2、RT3 短路（短时状态下有效），检查步骤如下：

- (1) 温度传感器 RT1、RT2、RT3 中只要有一个短路，在短时状态下显示 E8。
- (2) 维修工在维修时，不允许在无温度传感器 RT1、RT2、RT3 时，短接这 3 个温度传感器。短路的温度传感器必须更换。
- (3) 检查室内机主控板上的电容 C106、C107、C108 是否有漏电、应用体系。