

开关板	LED6	LED5	LED4	LED3	故障现象	故障部位	维修方法
01			亮	快闪	压缩机过 电流	压缩机电 路连接错误	检查压缩 机线路
						压缩机过 负荷	检查制冷 系统或电源 后可自动重 新开机
						电路故障	检查电路 板型号与空 调器机型相

获取更多资料 通信知识 领星球