

Tica 天加空调控制器使用说明



一). 控制面板操作指导

- 1、功能键 2、加键 3、减键 4、风速键 5、模式键
6、开/关键 7、LED 开/关机状态指示 8、LCD 显示屏 9、红外接收窗口
10、T2 11、子菜单 M1 12、T1 13、子菜单 M2

a. 开/关

选择系统的开或关。

- a. 开机状态 LED 显示绿色
b. 关机状态 I) 有定时 LED 显示绿色并闪烁
II) 无定时 LED 显示红色

a. 模式

通过模式键，可选择操作模式，如下：

- I) 冷暖型号：制冷-通风-除湿-制热-自动
II) 单冷型号：制冷-通风-冷除湿模式

b. 风速

风速选择：风速无变化

c. 温度

温度的选择可从 16℃ 到 30℃ 或者 60F 到 85F。同时按下“▲”和“▼”键 5 秒可以转换摄氏度和华氏温度模式。当按下任一键其最新设定温度将闪烁 4 次。若没再次按键，系统将恢复到显示室内温度状态。温度显示范围 0℃ 到 50℃ 或 32F 到 99F。

a. 日期/时间设定

按下“功能”键，可选择日期/时间设定子菜单。子菜单标 M1 将连续闪烁 6 秒。

1) 按下“模式”键将改变日期设定，可从周日到周六。

- 2) 按下“▲”或“▼”键可调节时间，同时 T1 将连续闪烁，表示进入定时时钟设置，但必须按住“▲”和“▼”键持续 5 秒方可更改时钟参数。

