

各种变频空调强制定频方法
不知道还有那一个会比这个更全乎的了

格力

空调在制冷模式下，遥控器设定为 18 度，3 秒内连接 4 次睡眠健，显示 P1 后，则设定成功。柜机送电后直接按温度（减）开所有负载进入强制制冷，同样按温度（加）开所有负载进入强制制热。（定频空调也适用）

松下.

按应急开关 5 秒钟，听见滴滴 2 声即是强制定频运行。（定频空调也适用）

AUX

：遥控器进入强制模式功能 遥控器设定制冷 16 度（制热 32 度），高风速开机，压缩机启动后，5 秒内按强力键 10 次，蜂鸣器响 2 声后则已进入强制制冷（热）模式。然后设定温度 22 度（制热 26 度），机组按工频运行

遥控器进入强制模式功能 5 秒内按健康键 10 次，蜂鸣器响 4 声后则已进入强制 运行模式，设定温度小于 24 度按制冷运行，大于等于 24 度按强制制热运行 格力设定温度 16 度，遥控开机，整机运行 30 分钟后，保持额定频率。

美的

1.在制冷模式下；温度设定 17℃；风速设定为高风时；按"经济运行"键，进入制冷额定频率运转,压缩机的运转频率固定为

2.遥控器进入额定制冷模式，在制冷模式压缩机开启的情况下：遥控器设定温度为 17 ℃；遥控器设定风速为高风；10 秒钟内连续按强劲键 6 次（或 6 次以上），10 秒钟到后，单音蜂鸣器的长响 10 秒（对于音乐蜂鸣器的则响开机铃声），进入额定制冷测试运转。压缩机的运转频率固定为额定测试频率，室内外风机风速固定为额定测试风速

海信,

一、海信 KFR—65LW/D、KFR — 28GW、KFR — 25GW、KF-25GW 空调强制开机方法：

（1）先按住应急开关，再接通 220V 电源—自检测—LED 全亮—继电器（全部）吸合—再按一次，切断。

（2）按住开关面板上应急按钮 5 秒钟以上，进入强制制冷方式。

二、海信 KFR—26GW*2、KF—27GW*2、KFR—34GW、KFR—33GW 空调强制开机方法：

将面板上的拨动开关拨至“试运转”状态，便可进入强制制冷方式。

三、海信定速柜机强制开机方法：定速柜机一般情况下，同时按住温度调节“上”、“下”两个键，即可进入强制制冷方式。此时空调先自检测传感器故障，若有蜂鸣器响 6 声后显示故障代码，之后压缩机无延时，进行模式切换时压缩机不停。

四、海信 KFR—35GW、KFR — 40GW/BP，KFR—32GW / BP、KFR—36GW / ABP 空调用遥控器设定“制冷”模式开机，将开关面板上的拨动开关由“开”拨至“试运转”，进入强制制冷方式，此时定频。

五、海信 KFR — 28GW/BP 空调强制开机方法： 按住开关面板上应急开关 5 秒以上，进入强制制冷方式，定频运转。

六、海信 KFR—50LW/BP、KFR — 60LW/BP、KFR — 50LW/ABP 空调强制开机方法：

- (1) 按住显示面板上应急开关 5 秒以上进入强制制冷方式。
- (2) 连续按遥控器上的高效键 6 次以上（每秒 2 次，蜂鸣器声响为一次）进入标准制冷、制热工作模式（65/85Hz）

七、海信 KFR—28GW/BP 空调 将开关面板上拨动开关由“运行”拨至“测试”，进入强制制冷方式，定频运转。

八、海信 KFR—26GW/BP、KFR—36GW/ABP、KFR—36GW / ZBP 空调 开机后将面板的拨动开关拨到“试运转”上，可实现定频运转

九、海信 KFR—3601GW/BP、KFR-3602GW/BP、KFR—4001GW/ZBP、KFR—4501GW/BP，空调强制开机方法：

| (1) 按住应急开关一次为开机，再按一次为关机。控制器根据室温自动判断进入相应的工作模式。工作模式一旦确定，不能改变，除非切断电源重新上电。①室温 > 26℃ 时，制冷运行，室内温度设定为 26℃，室内风设定为自动。②室温 < 23℃ 时，制热运行，室温设定为 23℃，室内风设定为自动。③ 23℃ < 室温 < 26℃ 时，送风运行，室内风速设定为自动。

，(2) 空调器通电后按住应急开关停留 5 秒以上，控制器进入试运行，试运行为强制制冷，与室温无关。

- (3) 按住应急开关后接通电源，空调器室内机蜂鸣器响 2 声后，进入自检

海尔

海尔持续按“应急键”6 秒以上，听到两声蜂鸣器响声，则进入强制制冷，频率为 60Hz，若不松手，再连续按键 5 秒以上，自动解除。FAN 为 H。

变频机定频操作方法

KFR-28(35)GW/U(DBPZXF)和 KFR-28(35)GW/R(DBPQXF)为例：KFR-28GW/U(DBPZXF)：额定制热 68Hz，额定制冷 55Hz；KFR-35 GW/U(DBPZXF)：额定制热 75Hz，额定制冷 68Hz；KFR-28GW/R(DBPQXF)：额定制热 68Hz，额定制冷 55Hz；KFR-35 GW/R(DBPQXF)：额定制热 77Hz，额定制冷 70Hz（也适用于柜机）当变频空调设定为制冷模式运行时，定频运行操作方法如下：(1) 将遥控器设定制冷模式；(2) 室内机风速设定为高风速；

- (3) 设定温度为 16 度；

(4) 先用手按住遥控器的“温度下降”键不动，在同时按住“设定”按键，室内机蜂鸣器连续两声响，即进入制冷定频运行。当变频空调设定为制热模式运行时，定频运行操作方法如下：

- (1) 将遥控器设定制热模式

- (2) 室内机风速设定为高风速；

- (3) 设定温度为 30 度；

(4) 先用手按住遥控器的“温度上升”键不动，在同时按住“设定”按键，室内机蜂鸣器连续两声响，即进入制热定频运行。

长虹变频空调外机强制运行措施

KFR-28GW/BP 短接 CZ503 中的 1、3 脚进入强制制冷状态

KFR-28GW/BMF 短接 CZ503 中的 1、3 脚进入强制制冷状态

KFR-40GW/BM 短接 CZ10 中的 1、2 脚进入强制制热状态；断开后进入强制制冷状态

KFR-36GW/BMF 短接 CZ10 中的 1、2 脚进入强制制热状态；断开后进入强制制冷状态

BQ 系列变频空调 按住应急开关 10 秒中，听到蜂鸣器迪迪响两声后松开按键，整机自动进入强制制冷状态

KFR-45LW/BQ 短接 CN307 进入强制制冷状态，短接 CN308 进入强制制热状态

KFR-50LW/BQ 短接 CN307 进入强制制冷状态，短接 CN308 进入强制制热状态

KFR-45LW/BP 短接 CN307 进入强制制冷状态，短接 CN308 进入强制制热状态

三星变频空调强制制冷的方法

三星变频空调强制制冷的方法？遥控器进入额定制冷模式，在制冷模式压缩机开启的情况下：遥控器设定温度为 17℃；遥控器设定风速为高风；10 秒钟内连续按强劲键 6 次（或 6 次以上），10 秒钟到后，单音蜂鸣器的长响 10 秒（对于音乐蜂鸣器的则响开机铃声），进入额定制冷测试运转。压缩机的运转频率固定为额定测试频率，室内外风机风速固定为额定测试风速。

获取更多资料 微信搜索蓝领星球