

## 麦克维尔 MAC 单压缩机组故障代码及处理方法

序号	输入端口	故障描述	代码	故障处理
1	TH1	回水感温线路/开路	E1	关闭所有外设
2	TH2	出水感温线路/开路	E2	关闭所有外设
3	TH3	回风感温线路/开路	E3	关闭所有外设
4	TH4	除霜感温线 1 短/开路	E4	关闭所有外设
5	TH5	除霜感温线 2 短/开路	-	不判断
6	OVHT/HP2	电加热过载	E6	仅关闭电加热
7	FLOW	水流量不足	E7	关闭所有外设
8	OV-PUMP	水泵过载	E8	关闭所有外设
9	OV-FAN	风机过载	E9	关闭所有外设
10	OV-COMP1	压缩机过载	EA	仅关闭电加热
11	HP1	压缩机高压报警	EC	仅关闭电加热
12	LP1	压缩机低压报警	ED	仅关闭电加热
13	U6	存储器存取故障	EE	关闭所有外设
14	.....	制冷出水温度过低	EF	关压缩机水泵辅助加热运行

获取更多资料

## 麦克维尔 MAC 双压缩机组故障代码及处理方法

序号	输入端口	故障描述	代码	故障处理
1	TH1	回水感温线路/开路	E1	关闭所有外设
2	TH2	出水感温线路/开路	E2	关闭所有外设
3	TH3	回风感温线路/开路	E3	关闭所有外设
4	TH4	除霜感温线 1 短/开路	E4	关闭所有外设
5	TH5	除霜感温线 2 短/开路	E5	关闭所有外设
6	OVHT/HP2	压缩机 2 高压报警	E6	仅关闭电加热
7	FLOW	水流量不足	E7	关闭所有外设
8	OV-PUMP	水泵过载	E8	关闭所有外设
9	OV-FAN	风机过载	E9	关闭所有外设
10	OV-COMP1	压缩机 1 过载	EA	仅关闭压缩机 1
11	OV-COMP2	压缩机 2 过载	EB	仅关闭压缩机 2
12	HP1	压缩机 1 高压报警	EC	仅关闭压缩机 1
13	LP1	压缩机 1 低压报警	ED	仅关闭压缩机 1
14	FREZ/LP2	压缩机 2 低压报警	EE	仅关闭压缩机 2
15	.....	制冷出水温度过低	EF	关闭压缩机，水泵辅助加热运行

获取更多资料