

充电桩日常维护

- 1. 巡检充电桩，清理充电桩积灰，清理防尘棉，查看是否有螺钉生锈、松动、器件损坏等。
- 2. 检查充电模块是否有损坏，卡片是否能正常使用，显示屏是否有花屏、不灵敏等现象。
- 3. 检测线路时，必须关闭电源，用万用表的二极管档检测其防雷器、熔断器是否损坏。
- 4. 充电时发现模块三个灯都没亮，或红灯亮起，则模块损坏，需断电后更换模块，更换模块时要注意安装到位和调节地址码。
- 5. 如果充电时发现黄灯一直亮，断电后重新插拔模块，插拔对应的通讯线，上电充电无效果，则更换模块。