

DTC	DTC(Hex)	描述
P1700	1700	蓄电池电压过高
P1701	1701	蓄电池电压过低
P1702	1702	传感器供电电压故障
P1703	1703	发动机转速传感器无转速
P1704	1704	发动机转速超出范围
P1705	1705	输入轴 1 传感器无转速
P1706	1706	输入轴 1 传感器转速超出范围
P1707	1707	输入轴 2 传感器无转速
P1708	1708	输入轴 2 传感器转速超出范围
P1709	1709	输出轴传感器无转速
P170a	170a	输出轴传感器转速超出范围
P170b	170b	离合器 1 位置传感器故障
P170c	170c	离合器 1 间隙过小
P170d	170d	离合器 1 打滑
P170e	170e	离合器 1 温度过高
P170f	170f	离合器 2 位置传感器故障
P1710	1710	离合器 2 间隙过小
P1711	1711	离合器 2 打滑
P1712	1712	离合器 2 温度过高
P1713	1713	温度传感器故障
P1714	1714	电液模块温度过高
P1715	1715	电液模块温度过低
P1716	1716	13 档传感器 1 对地短路
P1717	1717	13 档传感器 1 对 5V 短路
P1718	1718	13 档传感器 2 对地短路
P1719	1719	13 档传感器 2 对 5V 短路
P171a	171a	24 档传感器 1 对地短路
P171b	171b	24 档传感器 1 对 5V 短路
P171c	171c	24 档传感器 2 对地短路
P171d	171d	24 档传感器 2 对 5V 短路
P171e	171e	57 档传感器 1 对地短路
P171f	171f	57 档传感器 1 对 5V 短路
P1720	1720	57 档传感器 2 对地短路
P1721	1721	57 档传感器 2 对 5V 短路
P1722	1722	6R 档传感器 1 对地短路
P1723	1723	6R 档传感器 1 对 5V 短路
P1724	1724	6R 档传感器 2 对地短路
P1725	1725	6R 档传感器 2 对 5V 短路
P1726	1726	主压力 1 电磁阀开路
P1727	1727	主压力 1 电磁阀对地短路
P1728	1728	主压力 1 电磁阀对电源短路
P1729	1729	13 档电磁阀开路

P172a	172a	13 档电磁阀对地短路
P172b	172b	13 档电磁阀对电源短路
P172c	172c	57 档电磁阀开路
P172d	172d	57 档电磁阀对地短路
P172e	172e	57 档电磁阀对电源短路
P172f	172f	离合器 1 电磁阀开路
P1730	1730	离合器 1 电磁阀对地短路
P1731	1731	离合器 1 电磁阀对电源短路
P1732	1732	主压力 2 电磁阀开路
P1733	1733	主压力 2 电磁阀对地短路
P1734	1734	主压力 2 电磁阀对电源短路
P1735	1735	24 档电磁阀开路
P1736	1736	24 档电磁阀对地短路
P1737	1737	24 档电磁阀对电源短路
P1738	1738	6R 档电磁阀开路
P1739	1739	6R 档电磁阀对地短路
P173a	173a	6R 档电磁阀对电源短路
P173b	173b	离合器 2 电磁阀开路
P173c	173c	离合器 2 电磁阀对地短路
P173d	173d	离合器 2 电磁阀对电源短路
P173e	173e	压力传感器电压故障
P1740	1740	油压过低
P1741	1741	油泵电机故障
P1742	1742	1 档挂不到位
P1743	1743	3 档挂不到位
P1744	1744	13 档回不了空挡
P1745	1745	2 档挂不到位
P1746	1746	4 档挂不到位
P1747	1747	24 档回不了空挡
P1748	1748	5 档挂不到位
P1749	1749	57 档回不了空挡
P174A	174A	6 档挂不到位
P174B	174B	R 档挂不到位
P174C	174C	6R 档回不了空挡
P174D	174D	离合器 1 温度报警
P174E	174E	离合器 2 温度报警
P174F	174F	1 档档位硬件失效
P1750	1750	3 档档位硬件失效
P1751	1751	2 档档位硬件失效
P1752	1752	4 档档位硬件失效
P1753	1753	5 档档位硬件失效
P1755	1755	6 档档位硬件失效
P1756	1756	R 档档位硬件失效

P1757	1757	档位自适应未完成
P1758	1758	离合器自适应未完成
P1759	1759	电动 P 档无法解锁
P175A	175A	离合 1 堵塞
P175B	175B	离合 2 堵塞
P175C	175C	液压系统故障
P175D	175D	加速度传感器自适应未完成

DTC	DTC(Hex)	描述
U1700	D700	TCU 与 SCU 通信失败
U1701	D701	TCU 与 ECM 通信失败
U1702	D702	TCU 与 ESC 通信失败
U1703	D703	CAN 换挡杆信号错误
U1704	D704	CAN 换挡杆位置无效
U1705	D705	CAN 制动信号错误
U1706	D706	CAN 加速踏板信号错误
U1707	D707	CAN 节气门信号错误
U1709	D709	CAN 车速错误
U170A	D70A	CAN 左前轮车速错误
U170B	D70B	CAN 右前轮车速错误
U170C	D70C	CAN 左后轮车速错误
U170D	D70D	CAN 右后轮车速错误
U170E	D70E	CAN 发动机转速错误

获取更多资料

微信: 18813127103