

# C50E项目电子电器技术培训

7 电子电器部 2015年 11月 10 日






### 车身控制器BCM功能介绍



### ■ 发动机防盗功能



- 折叠及平板钥匙具有防盗芯片,具有启动车辆的功能;
- · 一把钥匙只能对一辆车;
- 更换新钥匙、车身控制器、发动机控制器,都需要重新进行匹配学习。

EE

# 车身控制器BCM功能介绍



### ■ 钥匙学习



- ❖ 本方案只针对折叠遥控钥匙(一键启动车型钥匙,学习由PEPS系统进行说明);
- 理论上,最多可以学习五把钥匙。每把钥匙只能配对一辆车,即不存在万能钥匙;
- 更换新的发动机控制器、更换车身控制器、更换钥匙,皆需通过诊断仪操作学习。

EE

# 车身控制器BCM功能介绍



### ■ DTC解释

❖ IMMO\_BS\_Failure: 防盗基站故障

排查建议: 1) 检查防盗基站的电源、地是否正常

2) 防盗基站与BCM LIN通讯是否正常

\* IMMO\_Antenna\_Failure: 防盗基站天线故障

排查建议: 更换防盗基站

· Invalid\_TxP:在点火钥匙ON档后,无效的TxP或未探测到TxP

排查建议:1) 所使用的钥匙是否为全新钥匙,若为已学习过其他PIN码的钥匙,需更换成全新钥匙

2) 检查钥匙是否损坏

❖ IMMO\_No\_EMS\_Challenge\_Rx:在点火钥匙ON档后一段时间内,未收到EMS的 认证请求。

排查建议:检查EMS



# 湖 !