

海信BCD-318WBP特殊故障维修方法

F1故障显示代码及检查内容



特殊情况	显示代码	原因	解决方案
冷藏传感器故障	F1	1.冷藏传感器线回路短或者开路	1.检查插接件是否插接良好(主控板XP20的PIN5和PIN6)或用万用表测量传感器线束回路,找出短或者开路点。
		2.冷藏传感器坏	2.更换冷藏传感器
		3.主控板故障	3.更换主控板

F2故障显示代码及检查内容



特殊情况	显示代码	原因	解决方案
变温传感器故障	F2	1.变温传感器线回路短或者开路	1.检查插接件是否插接良好(主控板XP11的PIN1和PIN2)或用万用表测量传感器线束回路,找出短或者开路点。
		2.变温传感器坏	2.更换变温传感器
		3.主控板故障	3.更换主控板

获取更多信息，请访问www.xunxun.com

海信BCD-318WBP特殊故障维修方法

F3故障显示代码及检查内容



特殊情况	显示代码	原因	解决方案
冷冻传感器故障	F3	1.冷冻传感器线回路短路或者开路	1.检查插接件是否插接良好(主控板XP11的PIN1和PIN2)或用万用表测量传感器线回路,找出短或者开路点。
		2.冷冻传感器坏	2.更换冷冻传感器
		3.主控板故障	3.更换主控板

F5故障显示代码及检查内容



特殊情况	显示代码	原因	解决方案
果菜室传感器故障	F5	1.果菜室传感器线回路短路或者开路	1.检查插接件是否插接良好(主控板XP11的PIN9和PIN10)或用万用表测量传感器线回路,找出短或者开路点。
		2.果菜室传感器坏	2.更换果菜室传感器
		3.主控板故障	3.更换主控板

F6故障显示代码及检查内容



特殊情况	显示代码	原因	解决方案
冷藏蒸发器传感器故障	F6	1.冷藏蒸发器传感器线回路短路或者开路	1.检查插接件是否插接良好(主控板XP11的PIN7和PIN8)或用万用表测量传感器线回路,找出短或者开路点。
		2.冷藏蒸发器传感器坏	2.更换冷藏蒸发器传感器
		3.主控板故障	3.更换主控板

F7故障显示代码及检查内容



特殊情况	显示代码	原因	解决方案
冷冻蒸发器传感器故障	F7	1.冷冻蒸发器传感器线短路或者开路	1.检查该部件是否插接良好(主控板XP11的PIN3和PIN4)或用万用表测量传感器线回路,找出短路或者开路点。
		2.冷冻蒸发器传感器坏	2.更换冷冻蒸发器传感器
		3.主控板故障	3.更换主控板

CH显示代码



特殊情况	显示代码	原因	退出方法
工作检测	CH (非故障)	XP17短接上电	1.工作检测模式下超过4小时 2.断开XP17

F0,FC,F4,88故障显示代码及检查内容



特殊情况	显示代码	原因	解决方案
发送端故障	F0	发送端故障	1.检查该部件是否插接良好(主控板XP26) 2.更换显示屏
接收端故障	FC	接收端故障	1.检查该部件是否插接良好(主控板XP26) 2.更换显示屏
环境温度传感器故障	F4	1.环境温度传感器线短路或者开路 2.环境温度传感器坏	1.检查该部件是否插接良好(主控板XP26或者显示屏连接线端子) 2.更换显示屏
显示屏全黑	88	显示屏连接线接触不良	1.检查该部件是否插接良好 2.更换显示屏

微信搜索 索蓝领星球

获取更多资料