



# 8.5设置地址拨码

室外机与室内机的控制器上都有能力与地址拨码。其中能力拨码在出厂时已设定好,不可更改。而其地址拨码必须在安装后,根据具体情况 设定。程序默认为模块拨码设置地址。同时要求用户将其地址编号及相应安装位置记录下来,填写到室外机所提供的"使用确认表"中,并做为一个 重要文件保存,以备维修时参考,室内、外机的地址拨码按下表设定。

室内机的	地址设置	(SW2	):	×4	
44.44					

地址 编号	SW2.1	SW2.2	SW2.3	SW2.4	SW2.5	SW2.6	地址 编号	SW2.1	SW2.2	SW2.3	SW2.4	SW2.5	SW2.6	地址 编号	SW2.1	SW2.2	SW2.3	SW2.4	SW2.5	SW2.6
0	0	0	0	0	0	0	16	0	1	0	0	0	0	32	1	0	0	0	0	0
1	• 0	0	0	0	0	1	17	0	1	0	0	0	1	33	1	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	1	0	18	0	1	0	0	1	0	34	1	0	0	0	1	0
3	0	0	0	0	1	1	19	0	1	0	0	1	1	35	1	0	0	0	1	1
4	0	0	0	1	0	0	20	0	1	0	1	0	0	36	1	0	0	1	0	0
5	0	0	0	1	0	1	21	0	1	0	1	0	1	37	1	0	0	1	0	1
6	0	0	0	1	1	0	22	0	1	0	1	1	0	38	1	0	0	1	1	0
7	0	0	0	1	1	1	23	0	1	0	1	1	1	39	1	0	0	1	1	1
8	0	0	1	0	0	0	24	0	1	1	0	0	0	40	1	0	1	0	0	0
9	0	0	1	0	0	1	25	0	1	1	0	0	1	41	1	0	1	0	0	1
10	0	0	1	0	1	0	26	0	1	1	0	1	0	42	1	0	1	0	1	0
11	0	0	1	0	1	1	27	0	1	1	0	1	1	43	1	0	1	0	1	1
12	0	0	1	1	0	0	28	0	1	1	1	0	0	44	1	0	1	1	0	0
13	0	0	1	1	0	1	29	0	1	1	1	0	1	45	1	0	1	1	0	1
14	0	0	1	1	1	0	30	0	1	1	1	1	0	46	1	0	1	1	1	0
15	0	0	1	1	1	1	31	0	1	1	1	1	1	47	1	0	1	1	1	1

#### 室外机的地址设置(S2的4~8位):

地址编号	4	5	6	7	8	地址编号	4	5	6	7	8	地址编号	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	11	0	1	0	1	1	22	1	0	1	1	0
1	0	0	0	0	1	12	0	1	1	0	0	23	1	0	1	1	1
2	0	0	0	1	0	13	0	1	1	0	1	24	1	1	0	0	0
3	0	0	0	1	1	14	0	1	1	1	0	25	1	1	0	0	1
4	0	0	1	0	0	15	0	1	1	1	1	26	1	1	0	1	0
5	0	0	1	0	1	16	1	0	0	0	0	27	1	1	0	1	1
6	0	0	1	1	0	17	1	0	0	0	1	28	1	1	1	0	0
7	0	0	1	1	1	18	1	0	0	1	0	29	1	1	1	0	1
8	0	1	0	0	0	19	1	0	0	1	1	30	1	1	1	1	0
9	0	1	0	0	1	20	1	0	1	0	0	31	1	1	1	1	1
10	0	1	0	1	0	21	1	0	1	0	1						

## 室外机所接室内机数量(室外机 S1 的 3~8 位):

_		10/11/	a payyer		VU H	•	1													
数量	3	4	5	6	7	8	数量	3	4	5	6	7	8	数量	3	4	5	6	7	8
1	0	0	0	0	0	0	17	0	1	0	0	0	0	33	1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	1	18	0	1	0	0	0	1	34	1	0	0	0	0	1
3	0	0	0	0	1	0	19	0	1	0	0	1	0	35	1	0	0	0	1	0
4	0	0	0	0	1	1	20	0	1	0	0	1	1	36	1	0	0	0	1	1
5	0	0	0	1	0	0	21	0	1	0	1	0	0	37	1	0	0	1	0	0
6	0	0	0	1	0	1	22	0	1	0	1	0	1	38	1	0	0	1	0	1
7	0	0	0	1	1	0	23	0	1	0	1	1	0	39	1	0	0	1	1	0
8	0	0	0	1	1	1	24	0	1	0	1	1	1	40	17	0	0	1	1	1
9	0	0	1	0	0	0	25	0	1	1	0	0	0	41	$\mathbf{X}$	0	1	0	0	0
10	0	0	1	0	0	1	26	0	1	1	0	0	1	42	Y	0	1	0	0	1
11	0	0	1	0	1	0	27	0	1	1	0	1	0	43	1	0	1	0	1	0
12	0	0	1	0	1	1	28	0	1	1	0	1	1	44	1	0	1	0	1	1
13	0	0	1	1	0	0	29	0	1	1	1	0	0	45	1	0	1	1	0	0
14	0	0	1	1	0	1	30	0	1	1	1	0	1	46	1	0	1	1	0	1
15	0	0	1	1	1	0	31	0	1	1	1	1	0	47	1	0	1	1	1	0
16	0	0	1	1	1	1	32	0	1	1	1		1	48	1	0	1	1	1	1

● 并联机组主从机拨码(室外机 S2.1): 主机1,从机0。

● 同一个系统的地址码不能重复,第一台的编号为0号;并联机从机的地址和内机数量拨码无需设置。

- 只有设定地址码后,才可通电开始试运行的准备工作;当使用监控软件时,可设置各室外机(单机或并联机主机)地址拨码同时监控多套机组。
- 1 表示 ON, 0 表示 OFF。

## 8.6使用遥控器设置地址拨码

对于配备了遥控器的室内机,可以使用遥控器来设置室内机的地址拨码:将内机模块上的"KEY1"键长按 5s (MWM 系列是"ON/OFF"键), 室内机灯板的指示灯长亮,进入设置模式。同时将遥控器上模式设置为制冷,再通过风速的选择和温度选择来设置地址,不同风速与温度组合对应 不同的地址号,可进行 0#~47#的设置:调到需要的地址号后,按遥控器上的"开机"按键确认,地址设置完成。地址设置完成后,灯板的指示灯全 灭,内机为关机模式。

地址编号	风速设定值	温度设定值	地址编号	风速设定值	温度设定值	地址编号	风速设定值	温度设定值
0#	低	16	16#	中	17	32#	高	18
1#	16	17	17#	中	18	33#	高	19
2#	低	18	18#	中	19	34#	高	20
3#	低	19	19#	中	20	35#	高	21
4#	低	20	20#	中	21	36#	高	22
5#	低	21	21#	中	22	37#	高	23
6#	低	22	22#	中	23	38#	高	24
7#	低	23	23#	中	24	39#	高	25
8#	低	24	24#	中	25	40#	高	26
9#	低	25	25#	中	26	41#	高	27
10#	低	26	26#	中	27	42#	高	28
11#	低	27	27#	中	28	43#	高	29
12#	低	28	28#	中	29	44#	高	30
13#	低	29	29#	中	30	45#	AUTO	16
14#	低	30	30#	高	16	46#	AUTO	17
15#	中	16	31#	一	17	47#	AUTO	18

注意:如果设置的参数不在表中(如:风速为 AUTO;温度为 20 摄氏度)时,这种设置是无效的。

如果发现设置的地址有错或无效时,须重新设置,重新设置方法和开始设置方法一样。

Y.

# 取消室内机地址设置:

和设置地址方法一样,先进入设置模式。同时将遥控器上模式设置为送风,风速的选择为低速,再按遥控器上的"开机"按键确认,取消地址设置成功。取消成功后,该内机的地址值就为拨码对应的地址值。取消地址设置完成后,灯板的指示灯全灭,内机为关机模式。

# 还可以使用遥控器进行来电自启功能设置:

a) 来电自启设置:

和设置地址方法一样,先进入设置模式。同时将遥控器上模式设置为送风,风速的选择为高速,再按遥控器上的"开机"按键确认,来电自启 设置成功。设置完成后,灯板的指示灯全灭,内机为关机模式。

b) 取消来电自启:

和设置地址方法一样,先进入设置模式。同时将遥控器上模式设置为送风,风速的选择为中速,再按遥控器上的"开机"按键确认,取消来电自 启设置成功。取消设置完成后,灯板的指示灯全灭,内机为关机模式。

注意:如果进入设置模式,没有任何操作,60s后自动退出设置模式。

#### 8.7使用线控器设置地址拨码

使用线控器设置室内机地址时,先设置线控器为关机模式:长按线控器上的"模式"按键 5s,进入室内机地址设置模式,此时线控器显示屏右 下方显示设置"机组号"和当前室内机地址。按"△"或"▽"键设置室内机地址(设定范围 00~47),设置到所需地址后按开关机按键确认。按任 意其他按键退出地址设置模式。

a) 室内机地址出厂状态默认为控制模块上的拨码(SW2)设定。

- b) 使用线控器进入地址设置模式后线控器会显示当前室内机地址值(在拨码(SW2)生效前提下首次进入地址设置模式显示地址值为读取的拨码(SW2)设定值,非首次进入设置模式则显示线控器设定的地址值)。继续按"△"或"▽"键改变最示地址值并按开关机按键确认即可实现更改地址设定。更改后控制模块上的拨码(SW2)设定不生效。
- c) 在线控器地址设置模式下按"△"或"▽"键至显示地址值为"--"并按开关机按键算认即可实现取消线控器设定的地址值。对应室内机 地址恢复为拨码(SW2)设定值。

ØØ

氮气瓶

d) 线控器设定的地址值存储在室内机控制模块上,故线控器设定的地址值不受掉中或更换线控器影响。

线控器来电自启设定:线控器 PCB 上拨码位"0P2"为来电自启功能选择位,拨到"00"或"0FP"并重新上电即可选择启动或取消来电自启功能。

#### 8.8集中线控器的设置与安装

对于集中线控器的安装与设置,请参阅《集中线控器使用手册》。

## 8.9分户计费系统的设置与安装

对于分户计费系统的安装与设置,请参阅《分户计费系统用户手册》.

# 9 气密性试验、抽真空和追加制冷剂

#### 9.1 气密性试验

进行气密性试验时,应关闭室外机组的球阀,并从室外机组球阀所提供 的检修口对连接管和室内机组加压。必须从高压管和低压管的检修口加压。

进行气密性试验时,请务必遵守以下限制,以免润滑油受到不良影响。 此外使用非共沸制冷剂(R410A等)时,如果漏气会导致制冷剂成分改变, 从而影响性能。因此,必须小心进行操作。请按下表的步骤进行操作。



气密性试验步骤	限制
<ul> <li>氦气增压</li> <li>1)氮气增压到指定的压力(对于R410A冷媒: 4.15Mpa)后,请等待约一天时间。如果压力没有下降、则气管性很好。但如果压力下降,在找不到漏气点的情况下,可进行以下的鼓泡试验。</li> <li>2)在完成之面描述的增压后,将气泡剂喷在喇叭口连接部位、铜焊部位、法兰盘和其他可能 泄漏的位置,查看是否产生气泡。</li> <li>3)在气密性试验后,擦去气泡剂。</li> </ul>	如果将易燃气体或空气(氧气)用作增压气体,则可能会 导致失火或爆炸。
使用制冷剂气体和氮气增压 1)制冷剂气体增压至大约0.2MPa,使用氮气增压至设计压力(对于R410A冷媒:4.15Mpa)。但 是不要一次增压,在停止增压时检查压力是否降低。 2)使用电子泄漏仪检查以下可能产生气体泄漏的部位:喇叭口连接部位,铜焊部位,法兰盘 和其它可能泄漏的位置。 3)可将这种测试方法与气泡式气体泄漏测试方法一起使用。	<ol> <li>1)禁止使用在机组上未标明的其他制冷剂。</li> <li>2)使用专为R410A设计的压力计量仪表、充注软管以及 其他部件。</li> <li>3)如果使用充注罐的气体制冷剂检漏,会导致罐内制冷 剂成分改变。</li> <li>4)不能使用R22电子泄漏检测仪对R410A泄漏进行检测。</li> <li>5)不要使用卤素吹管(泄漏不能检测)。</li> </ol>