





▶有线遥控器 ▶室内与室外控制电路板 ▶变频器电路板



检查显示一览

▶根据有线遥控器的故障显示、室内与室外的绿色LED(电源显示与微电脑正常指示灯)、 红色LED(检查指示灯)的显示内容,判断室内侧与室外侧有无异常。

分类	显示分类	显示方法	显示内容
谣.	电源显示	LCD	通电时:无显示
控有 控线	故障符号	LCD	异常时:根据异常内容,显示E1~E63或无显示
品	检查显示	红色LED	异常时: 连续闪烁(显示异常发生)
	正常显示	绿色LED	通电时(正常时): 连续闪烁, 异常时: 熄灭或不定
室内与室外 控制电路板	已尚日二		根据异常内容,室内机进行1~3次闪烁,不定或熄灭
	开吊亚不	<u> 21 PULED</u>	
变频器电路	正常显示	绿色LED	通电时(正常时):连续闪烁,异常时:熄灭或不定
板	异常显示	红色LED	异常时:根据异常内容,进行1~ 4 次闪烁,熄灭
	7		

有线	室内	ILED	室外	LED	原	因						
造 控 品 故障符号	绿色	红色	绿色	红色	正常							
	连续闪烁	红色	连续闪烁	熄灭	电源OFF,缺相,电源部分异常							
无显示	熄灭	红色	熄灭	熄灭	遥控器线断线(^{甩源/红色,}) [※] 如果	在电源ON时断线,则会熄灭						
	连续闪烁	*闪烁3次	连续闪烁	熄 灭	有线遥控器/室内传送不良							
	连续闪烁	熄灭	连续闪烁	熄灭	室内微电脑失控							
E1	点	点 亮 或 熄 灭	连续闪烁	熄灭	遥控器线断线(信号)*如果在电流	源ON时断线,则会熄灭						
	连续闪烁	*闪烁3次	连续闪烁	熄灭	室内地址No.重复,连接49台以_	上的室内机						
E2	连续闪烁	闪烁1次	连续闪烁	熄灭	室内电源OFF(仅运转期间检测)							
	连续闪烁	闪烁2次	熄灭	熄灭	没有对应的室外No.(仅运转期间检测)							
E3	连续闪烁	闪烁2次	连续闪烁	熄灭	室外控制电路板不良,CPU失控							
	连续闪烁	闪烁2次	不定	点 亮 或 熄 灭	之 室内外传送不良							
	连续闪烁	闪烁2次	连续闪烁	熄灭	室外电源部分异常(室内外使用单独电源时)							
E5	连续闪烁	闪烁2次	熄灭	熄灭	室外微电脑异常							
	连续闪烁	闪烁2次	不定	点 亮 或 熄 灭	室内热交换温度传感器断线							
E6	连续闪烁	闪烁1次	连续闪烁	熄灭	室内吸入温度传感器断线							
E7	连续闪烁	闪烁1次	连续闪烁	熄灭	浮动SW起动(仅带FS)							
E9	连续闪烁	闪烁1次	连续闪烁	熄灭	有线遥控器多台控制,超过台数	(17台以上)						
E10	连续闪烁	熄灭	连续闪烁	熄灭	利用多台有线遥控器设定有线遥	控器地址						
E11	连续闪烁	熄灭	连续闪烁	熄灭	地址No.组合不良,地址为下述约	且合时						
	连续闪烁	闪烁1次	连续闪烁	熄灭	室外 No.	室内 No.						
E12	2	X			0~47	48, 49						
		יאי			48, 49 0~47							
E16 ⁽¹⁾	连续闪烁	熄灭	连续闪烁	熄 灭								
E28	连续闪烁	熄灭	连续闪烁	熄 灭								

有线	室内	LED		室外	LED	,仍日二翌	E B
造 投 岙 故障符号	绿色	红	色	绿色	红色	/权亚小品	
E30	连续闪烁	熄	灭	连续闪烁	闪烁1次	E30	内外连接不匹配
E24	连续闪烁	熄	灭	连续闪烁	に正正する	E24	室外地址No.重复
EST	连续闪烁	熄	灭	连续闪烁	内冻口人	E31	室外地址设定不良
E32	连续闪烁	熄	灭	连续闪烁	闪烁1次	E32	电源缺相
E36	连续闪烁	熄	灭	连续闪烁	闪烁1次	E36-1	喷出管温度异常(Tho-D1)
					闪烁1次	E37-1	热交换温度传感器断线(Tho-R1)
					闪烁2次	E37-2	热交换温度传感器断线(Tho-R2)
E37	连续问候	山白	ਸ਼	连续问候	闪烁3次	E37-3	热交换温度传感器断线(Tho-R3)
	庄铁内办	ፖለርአ	Х	庄铁内亦	闪烁4次	E37-4	热交换温度传感器断线(Tho-R4)
					闪烁5次	E37-5	过冷却盘管传感器1断线(Tho-SC)
					闪烁6次	E37-6	过冷却盘管传感器1断线(Tho-H)
E38	连续闪烁	熄	灭	连续闪烁	闪烁1次	E38	外部气温传感器断线 (Tho-A)
E39	连续闪烁	熄	灭	连续闪烁	闪烁1次	E39-1	喷出管温度传感器断线(Tho-D1)
E40	连续闪烁	熄	灭	连续闪烁	闪烁1次	E40	高压压力异常
E41	连续闪烁	熄	灭	连续闪烁	闪烁1次	E41-1	功率变压器过热
E42	连续闪烁	熄	灭	连续闪烁	闪烁1次	E41-2	电流中断
E43	连续闪烁	熄	灭	连续闪烁	闪烁1次	E43	超出连接台数
E45	连续闪烁	熄	灭	连续闪烁	闪烁1次	E45-1	变频器与室外电路板之间传送异常
E46	连续闪烁	熄	灭	连续闪烁	熄灭	—	同一网络中同时存在自动地址与遥控器地址
E18	冻续问悔	山白	ਜ	连续问候	闪烁1次	E48-1	室外风扇马达1异常
L40	庄铁内孙	እው	<u></u>	庄铁内林	闪烁2次	E48-2	室外风扇马达2异常
E49	连续闪烁	熄	灭	连续闪烁	闪烁1次	E49	低压异常(PSL起动)
E53	连续闪烁	熄	灭	连续闪烁	闪烁1次	E53	吸入温度传感器断线(Tho-S)
				.7	闪烁1次	E54_1	低压压力传感器断线(PSL)
E54	冻续词炉	峋	क्र	连续问候		LJ4-1	低压传感器输出异常
L04	庄瑛内林	Prica		上头内林	闪烁つ次	E54-2	高压压力传感器断线(PSH)
		*				L04-2	高压传感器输出异常
E59	连续闪烁	熄	灭	连续闪烁	闪烁1次	E59-1	压缩机起动异常
E60	连续闪烁	熄	灭	连续闪烁	闪烁1次	E60-1	压缩机转子位置检测异常
E63	连续闪烁	熄	灭	连续闪烁	闪烁1次	E693	紧急停止

变频器电路板上的LED

受则命电焰似上的LED	
LED1(红色)检查 E42 闪烁1次: 电流中断(功率变压器过电流) 闪烁2次: 功率变压器过热 ·功率变压器的散热片 ·琐率变压器的散热片 (螺丝紧固、有机硅油涂抹)不充分 ·功率变压器传感器不良 ·功率变压器传感器不良 ·连接器CN1、2、3脱落 ·闪烁3次: 压缩机转子锁定 ·压缩机故障 ·空频器电路板故障 ·变频器电路板故障 ·空频器电路板鼓障 ·项频器电路板故障 ·空频器电路板故障 ·项频器电路板故障 ·可率变压器故障	送异常

二、维护用户的说明

维护用PC何时使用?

•维护用PC是试运转时或维修时使用的校验器。

① 试运转时

- 1) 确认室内机的地址 (确认施工不良)
- 2) 确认制冷剂系统、空调系统与电气系统等 多联室外机的运转
- 3) 确认连接的多数室内机的运转

4) 制作试运转数据表

② 售后服务时

1) 查找异常停止(发生错误代码)的原因(故障诊断)
 2)查找不出现错误代码的投诉的原因(事例集)



维护用PC的连接

- 本程序利用Excel的宏功能编写而成。
 因此仅在安装Microsoft Excel的PC上 才能操作。PC、OS、Excel的版本如下所示。
 PC: DOS/V兼容机, OS: Windows95、98、2000、XP Excel: 97、2000、2002、2003
- 请在任意文件夹中执行 "MentePC_V30.EXE"。
- 自动解压后如下展开。"":文件夹
 "MentePC_V30"
 --"DATA」--DATA转换.xls(数据转换表)
 --RAM数据****.xls(各机型的设定文件)
 --"LOG"--"HEX"(监视数据的保存文件夹)
 --MentePC_V3.0.xls(执行文件)
 --试运转报告书编写工具_V2.03.xls(执行文件)
 --机型对应表.xls(对象机型-设定文件的对应表)

维护用PC的功能



实时监视

④ 每1~60秒获取当前的运转数据。 ② 用于获取投诉调查时的数据,以便查明原因。

③也用于获取试运转时的数据。

(-	3		Б	6	7	8
字	?小;	机刑信自		リフトパージョン	4 KD90243		安め7ドレ7	,	0
			ſ		KDJ024J		±/17/17/24	一家中国	安中の
	」 た	埪顺 <u>亚松</u> 时按顺	\searrow	PID	5D				主内Z
	、1 工:	了女 <u>4人了了这中了</u> 女4人		至外谷里	224		室内パルス	2	14
			r c	電源周波数	60	0.	室内容重	56	56
5						1			
6	No	書込み内容		受信データ	変換データ	単位	内容		
7	0	異常コード		0	0				
8	1	異常発生ユニットアドレス		0	0		1		
9	2	運転モード		2	2		冷房		
10	3	高圧圧力		12	0	Mpa			
11	4	低圧圧力		6B	0.33	Mpa			
12	5	熱交温度1 高温		2D		°C			
13	6	熱交温度1 低温		E8	13	°C			
14	7	熱交温度2 高温		20		$ ^{\circ}$			
15	8	熱交温度2 低温		C8	6	°C			
16	9	熱交温度3 高温		0		°C			
17	10	熱交温度3 低温		0	-35	°C	「ご示	数据「	
18	11	熱交温度4 高温		0		°C			
19	12	熱交温度4、低温		0	-35	°C			
20	13	吐出管温度1		51	77	°C			
21	14	吐出管温度2		49	73	°C /			

实时监视

始终在图形上显示最新的600个数据 (1秒钟抽样时为10分钟的数据)





维护用PC的功能



记录数据监视

- ① 获取发生异常停止前30分钟(每分钟)的数据。
- ② 控制电路板始终在RAM(挥发性存储器)中更新、保存数据。 保存发生异常停止30分钟之前的数据。

发生异

③ 注意[重要] (关闭室外机电源后丢失的数据) ⇒<u>在异常停止后进行维修时,请务必在读入数据之后</u> 进行复位。(使用7段的77)

30分钟 自动更新

如果使用该功能,即使在异常停止之后,用户利用遥控器再次进行运转,也可以保存异常停止的数据,以查明原因。



维护用PC的功能



EEPROM数据监视

- ① 获取发生异常那一瞬间的运转数据。
- ② 每次发生异常时,控制电路板都会在
- EEPROM(不挥发性存储器)中进行2次数据更新与保存。 ③ 关闭室外机电源之后残留的数据
- ④该数据的一部分仍可利用遥控器进行显示。



也可以查明原因。

EEPROM数据监视

EEPROM数据的显示

	1	2	3	4	5	6	7
1			ソフトルデージョン	LX1C167		室外アドレス(HE	1
2			PID	A5			室内1
3			室外容量	400		室内アドレス(HE	1
4			電源周波数	60		室内容量	45
5							
6	No	書込み内容	受信データ	変換データ	単位	内容	
7	0	異常コード	45	45			
8	1	異常発生ユニットアドレス	FF	255			
9	2	運転モード	2	2		冷房	
10	3	高圧圧力	63	1.7	Mpa		
11	4	低圧圧力	FE	0.99	Mpa		
12	5	熱交温度1 高温	5E	34	°C		
13	6	熱交温度1 低温	FE		°C		
14	7	熱交温度2 高温	5F	34	°C		
15	8	熱交温度2 低温	FE		°C		
16	9	熱交温度3 高温	0		°C		
17	10	熱交温度3 低温	0	-35	°C		
18	11	熱交温度4 高温	0		°C		
		יעד					

维护用PC的功能



读入保存数据

- ① 再次读入现场等读入的维护PC数据, 并在4个图形上显示。
- ② 可利用上部的选择功能
 选择在图形中显示的数据。
- ③ 可变更图形中显示的项目



读入保存数据

在图形上显示读入的数据



维护用PC使用注意事项(运转数据收集方法)

有关<维护用PC[程序操作方法]>的详细说明,请参阅维护PC使用说明书	Microsoft
1.请起动EXCEL文件"MentePC_V3.0.xls"。	C:¥TEM
(V3.0与V3.0_04、V3.0_06不同,敬请注意。)	
2.此时显示宏功能执行选择画面。	
请单击将宏功能设为有效。	マクロ(こは すが、マク
3.此时显示模式选择画面。请选择要执行的模式,	<u>२७०७</u>
然后单击OK按钮。	
① 实时监视	5
:以1秒~60秒的周期显示并保存当前的运转数据。	-t
② 记录数据监视	
:显示并保存发生异常前30分钟的运转数据。	
③ EEPROM数据监视	
: 显示并保存发生异常那一瞬间的运转数据。	
④ 读入保存数据	
:读入并显示在上述3种模式下保存的运转数据。	旅足7 2
4.接下来显示各机型的设定文件选择画面。	27110
请选择设定文件,然后单击打开按钮。	L.
·机型选择文件(应选择KX4各机型的文件)	Ny Do
·RAM数据_LX8.xls	=
1型LX (1个压缩机) 室外机 (224~335) 的设定文件	(
·RAM数据_LXC.xls	210
1型LX (2个压缩机) 室外机 (335-K~680) 的设定文件	Web
应选择该文件。	
	i i

? X Excel P¥MentePC V24¥MentePC V24xIs はマクロを含んでいます。 ウイルスが含まれている可能性があります。マクロを無効にすると安全で ロが適正な場合、機能が使えなくなります。 マクロを有効にする(E) を無効にする(D) 詳細(<u>M</u>) "選択 × リアルタイムモニタリング (\bullet) 記録データモニタリング \cap EEPROMデータモニタリング 0 0 保存データ読込 OK 2 X 刺导和远方产于为 💽 🗕 💽 🔕 X 🖆 🗊 + 9-40) -場所印 🗋 Data DATAERXIS RAMF-5 KX3.xls RAMP'-9 Dank RAM?-9 LNO.xb RAM7-5 YK5xls RAMP'-SHYP8.xls RAMP-9KX33.zla 77-(1)名如: 💌 🎯 🕷 🔘 图17 维护PC的设定画面 羊细内容请参阅维护PC使用说明书

₹.

利用维护PC的配对确认方法

组合多联机型(主机与副机为2台的室外机与多台室内机时)

(1) 起动

进行施工检查与试运转前确认,在通电6小时之后开始运转。 通过室外电路板进行运转。

制冷: SW5-2 ON ⇒ SW5-1 ON

制热: SW5-1 ON

※ 如果电源打开时间较短,有些机型尚未开始运转,敬请注意

(2) 配对确认

对各系统进行运转,使用维护PC确认全部室内机的热交换器温度: 制冷时降低(5~10℃),制热时上升(10~15℃)。 确认之后,转入下一个系统。

文件更名注意事项

- 不改变最初的R、S、E与后半部分_以后的内容
 ※选择文件时不显示
- ② 室内机与室外机设为同一文件名 (大小写字符也要统一)
 - ※不要同时显示室内机与室外机的文件名
- 例 R 〇〇大楼06051230 _INDOORLX2C R 〇〇大楼06051230 LX2C

可变更位置 注意全角/半角、大写/小写字符 不能进行室内机与室外机的链接。

EEPROM的 数据输出例子

以及

利用有线 遥控器读 **EEPRO** 数据 的例子

Ν	١o	書込み内容	受信データ	変換データ	単位	内容		リモコンで読み取	った値
	0	異常コード	36	36					
	1	異常発生ユニットアドレス	FF	255					
	2	運転モード	2	2		暖房	01	運転モード	冷房
	3	高圧圧力	AC	3.7	M pa		25	高圧	3.7MPa
	4	低圧圧力	A6	1	Мра		26	低圧	0.59MPa
	5	熱交温度1 高温	74	41	°C		22	外熱交温度1	41℃
	6	熱交温度1 低温	FE		°C				
	7	熱交温度2 高温	74	41	°C		23	外熱交温度 2	41℃
	8	熱交温度2 低温	FE		°C				
	9	熱交温度3 高温	0		°C				
	10	執交温度3 低温	0	-35	°C				
	11	執交温度4 高温	0		°C				
	12	執交温度4 低温	0	-35	ĉ				
	13	<u> </u>	סת	135	°C –		27	叶出温度	135°C
	14	叶出管温度 2	0	20	ĉ				
	15	中出管温度 3	0	20	ř				
	16		84	15	ř		2.8	ドーム下温度	4.5°C
	17	字外 与温 度	CF	10	ĉ		20	外気温度	29°C
	1.0	エ/1 八回/メ	1F	15	ŕ				
	10	···· [2][[12] NX K / 1 / / · · · · · · · · · · · · · · · ·		40	r r				
	20	7+2 ム八口 同価) アキューノ入口 任泪)	0	0	r C				
	20		10	0	<u>ر</u>		20	CT雪凉	Q A
	<u></u>			0	A		29	し1电弧	OA
-	<u> </u>		0	0	A				
	23		0	0	A				
-	24	UI电流 4 LT + CW		0	A				
-	20		0	0		日日			
				1					
		CONT	1	1			- 24	C 0 I I 1	ON
	0.0		0	0			34	53H1	OFF
	26		0	0		OFF	35	テノロスト	OFF
	27	サイレントセート	0	0	T.T.	OFF	32	静音セート	
-	28	インハータ理転周波致	20	44	H Z		24	理転HZ	44.0HZ
	29	至外ファン速度	0	0	速				
_ -	30	膨張升開度 1	0	0	ハルス				
-	31	膨張并開度2	0	0	パルス	L			out HH
∕୲⊦	32	インバータコンフ運転積算時間	0	0	×100	前	36	コンフ運転時間	
″∎⊢	33	インバータコンフ起動小良回数	0	0	凹				
-	34	至内外通信異常発生回数	3	3	旧				
	35	至外インバータ通信異常発生回数	0	0	旦	I			
	36	CPUリセット回数	0	0	旦				
							02	設定温度	<u>23°C</u>
V	KL.						03	吸込温度	25°C
	~			└── ─── ───────────────────────────────	10		04	内熱交温度1	<u>5°C</u>
-				시 포	「不川」		05	内熱交温度 2	16°C
				╴╶╍╴╷╶┙	1/6		06	内熱交温度3	13°C
				╴⋇⊢∔⊏	I		07	室内ファン速度	4速
				□ 安乂 化片	-		08	要求周波数	45.0Hz
					I		09	アンサー周波数	34Hz
							10	膨張弁開度	19パルス
							11	室内運転時間	0時間

发生异常时30分钟前的运转数据输出(部分)例子

	V710*	1 8 7 0		室外ア															Y					
S11151634 LX8.c	улы - ўэх	290		(HEX)	1												. (
SV	ΡD	1C			室内1	室内2	室内3	室内10	室内12	室内13	室内14	室内15	室内16											
				室内7																				
	室外容			ドレス			登録な																	
	量	280		(HEX)	1	2	L	L	L	L	L	L	L											
	電源周			室内容											X	-								
<u> ღვე 70</u> N ი	<u>初文安义</u> 00	0.1	0.2	里 03	0.4	0.5	0.6	0.0	11	1.2	12	1.4	15	16	17		1.8		1.0	2.0	91	2.2	24	102
p3070/10	00	里堂	02	03	04	0.5	00	09	11	12	13	14	15	10	17		10		15	2.0	- 2 I 		24	102
	異堂	妥中 登生7	禈転			ThoR	ThoR	ThoD	ThoC	ThoC		ThoP	ThoP	ThoS	7~	ThoH		ThoS	冷房	- 呀 λ	却った			SCR7
		ν Γ Γ Γ	₹-ト゛	НР	LP	1	1低	1	1	2	ThoA	1	2	C	ThoH	低	ThoS	低	SC	SH	SH	CT1	雷源	7-47
0.01	0	0	1	2.55	1	41	19	76	45	-15	29	45	20	20	21	19	11	11	24	0	9	8	211	0
0.02	0	0	1	2.55	1	41	19	76	45	-15	29	45	20	20	21	19	11	11	24	0	9	8	211	0
0:03	0	0	1	2.55	1	41	19	76	45	-15	29	45	20	20	21	19	11	11	24	0	9	8	212	0
0.04	0	0	1	2.55	1	41	19	76	45	-15	29	45	20	20	21	19	11	11	24	0	9	8	212	0
0.05	0	0	1	2.55	1	41	19	76	45	-15	29	45	20	20	21	19	11	11	24	0	9	8	212	0
0.06	0	0	1	2.55	1	41	19	76	45	-15	29	45	20	20	21	19	11	11	24	0	9	8	210	0
0.07	0	0	1	2.55	1	41	19	76	45	-15	29	45	20	20	21	19	11	11	24	0	9	8	211	0
80.0	0	0	1	2.55	1	41	19	76	45	-15	29	45	20	20	21	19	11	11	24	0	9	8	211	0
0.09	0	0	1	2.55	1	41	19	76	45	-15	29	45	20	20	21	19	10	10	24	0	9	8	211	0
0:10	0	0	1	2.55	1	41	19	76	45	-15	29	45	20	20	21	19	11	11	24	0	9	8	211	0
0:11	0	0	1	2.55	1	41	19	76	45	-15	29	44	20	20	21	19	10	10	24	0	9	8	211	0
0:12	0	0	1	2.55	1	41	19	76	45	-15	29	45	20	20	21	19	10	10	24	0	9	8	211	0
0:13	0	0	<u>1</u>	2.55	1	41	19	76	45	-15	29	45	20	20	21	19	10	10	24	0	9	8	211	0
0:14	0	0	1	2.00	1	41	19	110	45	-15	29	40	20	20	21	19	11	11	24	0	9	8	211	0
0.15	0	0	1	2.00	1	41	19	76	40	-15	29	40	20	20	21	19	11	11	24	0	9	<u> </u>	210	0
0.10	0	0	1	2.55	1	41	19	94	45	-15	29	45	20	20	21	19	10	10	24	0	9	8	211	0
0.17	0	0	1	2.55	1	41	19	110	45	-15	29	45	20	20	21	19	10	10	24	0	9	8	211	0
0:19	0	0	1	2.55	1	41	19	125	45	-15	29	45	20	20	21	19	11	11	24	0	9	8	210	0
0.20	0	0	1	2.55	1	41	19	125	45	-15	29	45	20	21	21	19	10	10	24	0	9	8	210	0
021	0	0	1	2.55	1	41	19	125	45	-15	29	45	20	20	21	19	11	11	24	0	9	8	211	0
0.22	0	0	1	2.55	1	41	19	76	45	-15	29	44	20	20	21	19	11	11	24	0	9	8	212	0
023	0	0	1	2.55	1	41	19	76	45	-15	29	45	20	20	21	19	10	10	24	0	9	8	212	0
024	0	0	1	2.55	1	41	19	76	45	-15	29	45	20	20	21	19	11	11	24	0	9	8	212	0
025	0	0	1	2.55	1	41	19	76	45	-15	29	45	20	20	21	19	11	11	24	0	9	8	211	0
0.26	0	0	1	2.55	1	41	19	76	45	-15	29	45	20	20	21	19	10	10	24	0	9	8	211	0
0.27	0	0	1	2.55	1	41	19	76	45	-15	29	45	20	20	21	19	11	11	24	0	9	8	211	0
0.28	0	0	1	2.55	1	41	19	76	45	-15	29	45	20	20	21	19	10	10	24	0	9	8	211	0
0.29	0	0	1	2.55	1	41	19	76	45	-15	29	45	20	20	21	19	10	10	24	0	9	8	211	0
0:30	36	1	1	2.55	1	41	19	135	45	-15	29	45	20	20	21	19	11	11	24	0	9	8	210	0

维护PC数据的综合评价

请在获取数据中确认下述最低限度项目内容有无异常。

<u>制冷时</u>

- ■室内热交换温度过低・・・(0~15℃左右)
- ■以目标低压进行低压控制・・・(0.7MPa左右)
- ■室内机膨胀阀与室外机膨胀阀(EEVSC)进行控制····(**控制范围为10~470个脉冲)** ■圆顶下温度条件下的过热被清除 … **(圆顶下温度−吸入压力饱和温度≧10deg**)

<u>制热时</u>

- ■室内热交换出口温度上升・・・(30~45℃)
- ■以目标高压进行高压控制・・・(2.75MPa或3.15MPa左右)
- ■室内机膨胀阀与室外机膨胀阀(EEVH)进行控制···(控制范围为10~470个脉冲) ■圆顶下温度条件下的过热被清除 ····(圆顶下温度-吸入压力饱和温度≧10deg)

注(1)由于存在上述条件中没有的组合,因此如有疑问等,请与MHI(MHISH)协商。

注(2)室内100%以上连接时,相当于100%,请再次获取数据进行判断。(尤其是与能力有关的方面) 注(3)膨胀阀的控制范围为10~470个脉冲时,可能会出现全开或全闭等问题。

但如果负载条件苛刻,制冷时的室内膨胀阀与室外膨胀阀(EEVSC)以及制热时的室内膨胀阀可能会 变为全开状态。

如果上述项目中发现哪怕是一项异常,则可能是冷媒量(填充过多/不足)、 控制设备(膨胀阀与风扇等)与施工设计(安装位置不良导致的短路等)等出现了问题。 希望及时解决问题,直至排除异常。问题仍存在,不能解决时,请与MHI(MHISH)协商。





维护用PC <u>中异常事例集活用方法</u>	
 0. 故障代码出现,不正常运转时,根据其故障代码进行处 ·故障代码不出现而又不正常运转 需要根据维护PC的运转数据进行正确判断,对此需正确理解。 	L理。
1. 由于搬运等原因,零部件,连接端子产生脱落或不	良→在试运转时发现
 2. 安装不良→在试运转时发现 ·室外机回风短路 室内机排水异常 	
 3. 施工不良 ⇒ 在试运转时发现 ・追加冷媒量错误 ・操作阀未打开 ・冷媒配管错 	ŀ误
 4. 电源异常等 ⇒ 在维修时发现 (试运转,交货后,发生不良) 	










①室内10(地址 6 FDTA71)的热交换温度没有下降。 ②室内10的EEV开度缓慢地朝关闭方向移动。 ③室外机侧的压力,频率等正常。









(混入氦气导致异常运转 外部温度12℃暖气室运转1/2)











※1 负载较高时,尤其是10马力易于变为全开状态,因此过热度不增加即属OK。

气漏(制热)



17:55

16:10

16:45

17:20

18:30

19:05

19:40



注意: KX6型以后, 室内膨胀阀为全开状态

填充过多(制热)



INV1实际Hz INV2实际Hz

相对于全部运转,

频率较低

填充过多(制热)

INV2指令

13:00

- INV1指令

12:00





频率

150

100

50

0

14:00

HZ

为何填充过多时会引起不制热、低压降低且喷出管温度Td上升?



调试报告制作

LogToPointData_34_maco_090ct2010.xls

1、双击调试报告制作软件。





3、点选Graph



4、清除原有数据



5、读取室外主机参数



6、选择主机目录、打开—自动读取参数

fx



7、数据读取出来的新图形



8、室内机数据读取





10、外机选择时间(2次点击)



11、内机选择时间(注意时间的对应)



12、设备选择

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	GoToDa	ataSelect		Savel)ataSheet							マ	ルチ	シリ	-7	(運	エデ	-9	シー	ト (室外	-の親	見機・	子榜	KINK	&	室
2				この部分	出メンテP	6C 1 31	自動入力	2 off	分仕手 た。	አる入力										X							
3 4	納入先:							系統N	0	盐成 1	贃												đi	(運転日	年	月	8
5																										10	9
6	主外를 Model	J.											_	室外	機	データ	5								_		室
7	室外刑	(式	運転模式 (冷房・	室内電圧	室外電	高圧集合	低圧 CMI	吐出者	ŧty⊅℃	外温ty サ℃ Tho-A	ب»~ tyt	ልኾ ታ℃	室:	外熱交	センサ温 度	i.C	sci ty	格交 サで	ሜጋ ty:	入 菅 ザ℃	周波	數Hz	電流 セン	IT相 サA	制御;	27-92	内機
8	(金外号	7 1075 J S	暖房)	(¥)	L (V)	a)	a)	CM1 Tho-D1	CM2 Tho-D2		CM1	CM2	前入 Tho-R3	後入 Tho-R4	前出 Tho-Ri	後出 Tho-fi2	ス Tho-SG	出 Tho-H	CM (Then		CM1	CM2	CM1	CM2	HP	LP 油車 I	NO.
10	甘油	上限值		253 230	418 380	3.5	1.2	115	115				X								(Td	均油	9
12	基华	下限值		207	342					2- 0	()	7		57			-	 3	-	-	, , , , , , ; ,	-	-))			-
3	冷媒名	電圧→ 冷煤量↓										V.	\langle														
14	410			付番 ; < [7セゲ]	\$27PG>	<03> [28]	<04> [29]	<09> [7]	<10> [8]	<13> [2]	<11> [10]	<12> [11]	<07> [5]	<08> [8]	<05> [3]	<08 >	<16> [14]	<17> [15]	<18> [18]	< > []	<40 >	<41> [1]	<22> [20]	<23 >	制御	27-92	
15	親機 WODEL					2.03	0.76	37.0	1	22.0	-15.0				15.0	-55.0	32.0	18.0	14.0		35	36	4.0				1
0	× 1	1														32			-	2	╞━━	ļ			-	0	3
17	号機					DST	SST- CM1	SH-CM1	凝縮SC	ሥሌ下 SH CM1	ド七下 SH CM2	EEV- H1	EEV- H2	EEV -SC												S (1)	4
9							1			12	0000000					Į											5
20 21	親機	施工 アドレス		パリン (自動入 力)	49	35.7	2.60	11.4	4.0		-2.6	64		0													6 7
22						K																					8
23	22											-				ž.			-		_			<u> </u>	_		9
24	6																										10

12、生成制作报告

使用MentePC数据制作数据表格交付用户

1	史	H	J IVI	er	1 T	e	M	ور	欵	.1	古	帀	列	ľ	F	劣	X:	况	52	衣	E 1	怡	1	X	.1		リ用リ				Ž						
₸०−१₫	択画面/	× 1							K)	(4 ₹	ルチ	シリ	ース	運動	゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙	ータシ	ノート	·(室:	<u></u>	親税	浅·子	機	&	室内]機	<	正常運転 伯) 	>			K					
		-	この開分出の	いうゃらたよ	る自動入	ħ	207	分仕手た。	よる入力																	. 1	定. 	i mett	H₩; C.S.	4803 ((14-Y]]	17	8.77 (140)	-	Turn		HI7,
纳入先:							系统	No ·										-				8.3	岐田	在	8	8	王律	Ht h		.	***	- 王王王王 王王王 王王王 王王王 王王王 王王王 王王王 王王王 王王王	<u>177 (189</u>	HEHEBIZZE	1111 M	OKT2244	28.9
H 1/ \/ U							21.424			- - -		-112														-				*							
		運転	[~		5 the state of the		<u> </u>	+2#"D	196 æ/	水轴式内	suttie e	F°r	SC熱	交セソ	吸入	替セン		S	電流T	相センサ	生1/207	7-07	-				ΞĦ		<u>純</u> 交を>す			8 87.944	1912.544	
室外刑 (室外司	式 - 機)	模式 (冷	室内	室外	高圧集 合PSH	1氏庄 OMI	CMI	GM2	外温 セソ #**C			重) 前入	後入	前出	後出	ቻ አ	с Ж	7' CM	Ċ	101.0			A I	100		ha No.	室内機種	77°22 160	長求њ (њ.)	藤氏弁 関度の	現込用 泉10	λD	A1	80	組成で 【教徒	出い続き	第二 71-1
		房·暖 房)	BIT(0)	48/1(0)	(MPw)	(MPH	Tho- D1	Tho- D2	Tho-	CMI	CM2	Tho- F3	Tho- R4	Tho- R1	Tho- R2	THo- SC	THo- H	(Tho- S)		CMI	CM2	CMI	CM2	CS	OR	÷			· · ·	AJEEV	The A	ThaR2	ThaAl	ThaR	財	温泉差'0	No
	上限值		253	418	3.5	1.2	115	115	î													19	19	Td	肉油				Î								
基準	線準値	暖房	230	380	T	- F	T	T		-			-	()	-			()	()	-	-	1	1					2 <u></u>	8 —	-	-	87 <u>—</u> 88	-	а — С	-	10,CBT	-
10.14.24	184 18		207	342			80	80			8 - 8 2 - 0			_	i - 2	9 - 9 0 - 0	-			3	2 - 3 0 - 3												<u> </u>	┝━━┦			⊢
/#9846	PRES	. .		IFP©	<08>	<04>	<09>	<10>	<13>	<11>	<12>	<07>	<08>	<05>	<08>	<18>	<17>	<18>	< >	<40>	<41>	<22>	<23>	₩1/2077		K	<車内1の物>	(63)	cial >	(RE)	<pre>cpaip</pre>	<0.81>	costa	< Ratio			F
410		_		[7セケ]	[28]	[29]	[7]	[8]	[2]	[10]	[11]	[3]	[e]	[3]	[4]	[14]	[15]	[18]	[]	[0]	[1]	[20]	[21]	141941X	3-22	1	FDUM4 6	19	25	200	27.0	12.1	12.1	15.4	14.8	14.9	⊢
					2.90	0.72	68.0	96.0	8.0	62.0	50.0	8.0	8.0	2.0	3.0	41.0	33.0	9.0		0.0	84.0	4.0	23.0			2	FDUMC22	20	25	150	27.0	11.8	11.8	18.8	20.2	15,4	
号機;					DST	SST-	SH- CMI	凝缩的	F-A T-SH	F-L T-SH						9							X	7		8	FDUM4 6	21	25	210	27.0	11.8	12.0	15.4	14.1	15.0	
親機	施工		アドルス	47	50.10	1.50	7.4	8.7	60.5	48.5															_	্ব	FDUM4 6	22	40	200	27.0	12.0	11.5	14.9	14.2	10.0	Γ
000040	Dr ba		CDAP OIL					-		-	S				5	91—194 1	1				K					8	FDUM4 6	23	40	235	27.0	11.8	11.4	12.3	14.0	13.8	F
	-			-			-				.		-		-	ia d i								-		4	FDUMH 6	24	40	190	27.5	12.0	11.8	13.3	14.3	13.9	⊢
																										6	FDES6 FDUM46	25	40	150	27.8	12.4	12.2	14.8	14.8	13.4	
	85		付番 ; <)	(ソテ₽©	<03>	<04>	<09>	<10> [8]	<13>	<11> [10]	<12>	<07> [3]	<08>	<03>	<08>	<18> [14]	<17> [15]	<18>	62	<40>	<41>	<22>	<23>	制御ス	7-97	્ર	FDUM4 6	27	40	130	28.5	123	11.9	15.8	14.2	18.8	Г
			1/0/1							1															_	8	FDUM4 6	28	40	150	29.1	12.4	11.7	15.9	15.5	17.4	
									15.1							$\overline{\mathbf{A}}$										9	FDUM4 6	29	40	150	29.0	11.9	12.5	14.2	14.8	18.5	⊢
号機;					DST	SST- CMI	SH- CMI	凝缩的	TF SH CM1	TFSH CM2																10	FDUM4 6	30	40	220	29.0	12.1	19.5	18.4	14.8	9.5	⊢
子機	施工 アドレス		アドルス (自由入力)				5	8 - S	0.0	0.0																11	FDE90	31	40	310	27.0	10.5	10.8	13.9	13.8	18.2	⊢
			3		0 8			3		5	S	3					9			1	N					12	FDUMC22 FDUMC22	32	40	130	28.3	10.7	11.4	18.1	18.9	14.9	
)	く	.)'											14	FDTWI 40	34	85	188	28.9	10.8	11.0	11.3	14.1	17.9	F
																					/	$\langle \rangle$	$\overline{\ }$		1	16	FDTW/I	35	40	235	27.4	10.7	10.9	13.8	12.9	18.4	⊢
Me	ent	eP(こ的数	女据	文作	ŧ							47											$\overline{\ }$		17	FD 171	37	-50	255	27.9	10.9	11.0	14.2	18.4	18.9	F
					~ • •	-				K	ふ														\searrow	18	FDT4S	38	40	130	28.5	11.8	11.7	15.2	15.1	18.8	⊢
									~		X		- 1										\			20			- S							ê ()	
(1)至	外	Ē	机				(2	り至	[夕]	•	亠	机																								
(3)室	内	1	~ 1	6	台		(4)室	広	r –	1	7	\sim	3	2 f	4					决	 לא	ίλi	₩-1	뮫											
	· 二二 十日・	」 记:	シル	$\frac{1}{\sqrt{r}}$	- -					1' 1	,	-	•		-	- ,	-) () () () () () () () () () () () () ()		173	311	山、											
	化尺	1佰」	凶 <u>些</u>	Xï	F,																	▪比	力	Ι.	温	b	ŧ										
	• 4	計	一句	E时.	段的	守曲	1线	图														▪控	制	数	塘	1	(压缩机	[新	逐	、 F	EV	开厚) 臣 (至)	<u></u>			
	▪ 朱	「定	稳动	È后	的卧	丁间	D															■ ▼	- '''' [【告	小小	ふ	- 1	(保护塔	る生日	垈)		/ 1/	~ `.	. /			
	•¥	和日	时的	句数:	据自	討	1埴	宫	到机	示〉	住者	約判	民夫	₹校	、広	t						11	, th≓	1.1/1	יםי			ריאו <u>ר</u>	-1,								
	1.	4 <i>F</i> L	at a H	* //	*H F	- 7			~ 1			×√ 1/	H	+ 1 ⊢	+ -	,																					

标准数据表格(诊断支持•售后用)

12	M	E3	XI/	百不	て作	î	C	I)	1	X	く1	T	• 'F	₹,	ロ	Н	1)													X	-					
テ°ータ選	民画面へ	e							K)	≺ 4₹	アルチ	シリ	レース	(運動	₆ デ・	ータシ	ノート	(室	外の	親機	数 子	機	&	室内機	版 <	正常運転	1	≻			K	1				
			この開分性が	いずゃらたよ	る自動入	ħ	COR	}¥∓た.	よる入力	,																2-7PC890	HAM I	H#:<5	ABOD	(m+¥]	17	AU19-(14D)	-			H17,
6.th 1 H		_																														1700	HEHEEL228		OK LATAN	28%
的人先:		-			1		杀簧	No ;			r e			-		<u> </u>		-				8.A	「日日	年月	8	天使	晴れ	স	3 9	8.36	把当著	-	_			-
										室	木樓記	据																	主内	1.2.5		Sec. 10				
	20 20	運転			· · · · ·	άr.	叶出槽	ት ም/ታ°ር	at an	<u>ዞ-</u> ሬዋ	*to#"0	室位	外轴交性	やサ温度	F°C	SOM	交セソ	吸入	昔セン	周波	数比	電流T	目センサ	制御ステータ	7			1			<u>純</u> 交センサ			吹出	19:2.242	
室外形 (室外号)	式 縦)	模式	室内	室外	高圧集 会PSH	OMI	ON	0.0	セン		-	±. ₩1	1/26 1	₩Ψ	(編甲	7	С Ψ	7	С						11:00	室内機種	71-2.2	要求地	原展分	現込用 度'C			the state	温度で	出・触交	71-1
		房·暖	電圧(V)	電圧(V)	(MPa)	PSL (MPs)	Tho-	Tho-	7°C Tho-	CMI	CM2	Tho-	Tho-	Tho-	Tho-	THo-	THo-	(Tho-		CMI	CM2	CMI	CM2	не и	- m		1.00		AJEEV	ThaA	7.0	7.0	00	划	温泉差"0	Na
	E F F F F	厉)		a An an			DI	D2	A			F3	R4	R1	R2	SC	н	S)		_				CS DR			-				Indra	Inani	There	_		F
甘油	信	128.21	253	418	3.5	1.2	115	115														19	19	Td BAR	≞				- 73	040	38. 70			60.955	Lafort F	-
基华	值	暖房	230	380	Т	T.	I.	I	() }	+			с <u>—к</u> :		-			8 8		-		1	1					×.—		-		_			IC CAL	H
	信		207	342			80	80		6	-	_			3 - 3	8 - 8 5 - 8				;	9	-			4		-		—							-
冷媒名	冷氣量し	€ Æ→			200.5	2015	2003					1000	2002		×00.2					< 10.5	2145	1 2003			12				19-93-00						i	
410			付番 ;公)	「FP© [7セク]	[28]	<045 [29]	<095 [7]	<105 [8]	[2]	<115 [10]	C125	C075	C082	[3]	<085 [4]	< 185 [14]	<175 [15]	< 18.5 [18]	< > []	C405	C415	(222)	C235 [21]	制御ステータ	7	<重四1の物>	(13)	< 612	<68)>	<88)>	<0.4	008 0	42			
					2.00	0.79	69.0	06.0	0.0	62.0	500		0.0	20	20	41.0	22.0	0.0		00	94.0	40	22.0		1	FDUM4 6	19	25	200	27.0	12.1	121	15.4	14.8	14.9	
					2.30	un	00.0	30.0	0.0	02.0	300	0.0	0.0	2.0	0.0	-1.0	55.0	3.0			04.0	-			2	FDUMC22	20	25	150	27.0	11.9	11.8	18.8	20.2	15.4	⊢
号機;					DST	SST-	SH	凝缩90	F-A T-SH	F-L FSH													X		8	FDUM4 6	21	25	210	27.0	11.8	12.0	15.4	14.1	15.0	
28 A B 华	施工		71-12	47	5010	1.50	74	97	GM1	GM2															4	EDIMUS	22	40	20	27.0	12.0	11.5	14.9	14.2	15.5	
476 108	71-12	-	(日東入力)		00.10		5255 5	0.1		10.0	Q - 22	-	-	-	2	<u>n - 1</u>	3	-	-	-				a - a	- 8	FDUM4 5	23	40	235	27.0	11.8	11.4	12.3	14.0	15.8	Γ
	現機 施工 71 ¹ / ₂ 7 (19年入力) 47 5010 150 7.4 8.7 605 48.5 10 150 7.4 8.7 605 4																																			
	-	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	1								1		-		- C								5	FDES6	25	25	298	27.0	11.1	11.2	13.9	12.4	15.8	
																						1			6	FDUM4 6	26	40	150	27.8	12.4	12.2	14.8	14.8	15.4	
	8		付番;公	(y7PQ)	<03>	<04>	<09>	<10>	<15 [2]	<11>	<12>	<07>	<08>	<05>	<08>	<18>	<17>	<18>	< >	<40) F 01	<4 >	<22>	<23>	制御ステータ	7 7	EDI DI E	27	40	130	28.5	12.3	11.9	15.8	14.2	18.8	
			17891																		-				- 8	FDUMH 5	28	40	150	29.1	12.4	11.7	15.9	13.5	17.4	
																				//						FDUMH 6	29	40	150	29.0	11.9	12.5	14.2	14.8	18.5	
号機;					DST	SST-	SH-	凝缩SC	К-∆ Т5ЯН	ドーム 下SH										1	92				10	FDUMH 6	30	40	220	29.0	12.1	19.5	18.4	14.8	9.5	
7 188	施工	-	アドレス			CMI	CMI		CM1	CM2															п	FDE90	31	40	310	27.0	10.5	10.8	13.9	13.8	18.2	Γ
丁1林	アドレス		(自動入力)	-	0 2			8 3	uu	uu	0 0									5	<u>e - 6</u>				12	FDUMC22	32	40	150	28.7	11.4	12.2	11.7	18.5	14.5	
														77	\sim										18	FDUMC22	33	40	150	28.3	10.7	11.4	18.1	18.9	14.9	
													1	~											14	FDTWI 40	34	85	168	28.9	10.8	11.0	11.3	14.1	17.9	⊢
																									15	FDTW71	35	40	235	29.3	10.8	10.9	13.8	12.9	18.4	F
																		V							17		37	30	255	27.9	10.9	11.0	14.2	18.4	18.9	F
																									18	FDT45	38	40	150	28.5	11.8	11.7	15.2	15.1	18.8	Γ
				_																					19	FDT4S	39	40	150	27.5	11.7	11.4	15.3	14.9	18.1	
<室	[外/	侧)>	> (]	し电力	击▫◲	畜压	●佃	E压	• 排	气	温月	፪・Ⅰ	电游	葒											20		3	1							ê ()	
·		113	(上小	·记	(DQ	ст. (ч ССТ	CI		\tilde{c}	回	TE C	ч	CI	тD	亡始	÷π	止石 5	HI)															
			4	ショエ	則刻	.1/凸	(D)	51, (221	, SI	п, з		四	100	рп,	31	1, 广	LIE	17/6	少火≤	弁ノ															
				3)保打	沪控	制	犬态	; (I	ΗP,	LP,	, Td	,电	L流	切	烆、	П	油	•坎	油	中))															
< 控	山	们 ~	> (い中口	<u>+</u>)	旦亩		া বা	和学	表生) 現	山、	但主	É																						
E/	- F J	四 ~		シモル	L - 1				旧公	ベル	く伯子	.П.Л.4 .П.Л.4	uш ⁄-	Ľ.																						
				2)控制	制数	据	(EI	W月	一度	1	要え	衣Hz	z)																							
				3保非	沪控	制	犬态	; (]	除氯	官、	口	油	中)																							

根据标准数据表格进行诊断(室内机不冷的判断)

く正常運転 例 >

T in	2-TPC8		₩ ₽ ; < 4	CORN	[749]]]		8.00	-	τ	E,um	H17,		nTL \1	山田山	吸込と熱交ヘン	膨張弁開	室内熱	交温度	/0 =# #	-ui stra	接続中
1000				12280	2 1		17.00	HEHEE 123		BOKT WAR	28,4		W2	い温度	トセノサーの温度	度	Tho	R1	休渡市	FIJ 1ŒĮJ	の至ら
8	天使	<u>時れ</u>	134	29	お通	版担当者	-	_	-			_	1.0%	20%	王 10℃ 15℃	2010 250	(SST 1	15°C 11	マッチフロフト	市口	1版 フロ04 い
1		18 1	2 3	主内	1.2.5	1.00	interest.		1.5	13. D	「行」	厉		50 C			(331千 3)比下	13 C成)))) Ц (10% Fに当
Inse	1010712-00	TTA		序员升	962.9	能交包25 【清易基	5温度1C 2単1	2	秋出 第二章10	明这23次 出·林李	進	:甲石		以上(冷え	UT UT	下以上	0/ JA 1* .	÷ 1			てはま
Ho.	室内機種	Ho.	0+40	BARA A	度 ¹ C TheA	시미	×,	80	(統備 (統備	0 3.8.8 C	而不	冷		ない)							る
						The R2	ThaAl	TheR	<u> </u>		現	象									
									1000	Laton A											
			×.—	- 2	_	07 	_	0 m — 60		IN CRA								\sim			
-	125	-	-		÷,	<u> </u>	i i	-	2								NIT	, Y			
1	<第四1の初>	(17)	cut a	cest.	coals	veral 2	costo.	and a			_		_	_]		<u></u> /*				
1.0	Sapri Opti-	10	25	200	270	12.1	12.1	15.4	14 P	14.9	_										
2	FDUMC22	20	25	150	27.0	11.8	11.8	18.8	20.2	15.4							1.				
8			25	210	27.0	11.8	12.0	13.4	14.1	15.0					①保护排	容制的	新作材	会否			
4	FDUM4 6	21	40	200	270	12.0	11.5	14.9	14.9	15.5	-					T 163 F 1	FYJ I F 1.	<u>и</u> , <u>–</u> ,			
8	FDUM4 6	22	40	235	27.0	11.8	11.4	12.3	14.0	15.8	-				- 松本	ん女工田					
4	FDUMH 5	24	40	180	27.5	12.0	11.8	15.3	14.3	15.9	_				●∖业臣	・修理					
5	FDES6	25	25	288	27.0	11.1	11.2	13.9	12.4	15.8											
6	FDUMH 6	25	40	150	27.8	12.4	12.2	14.8	14.8	15.4											
2	EDI MA S	27	40	130	28.5	12.3	11.9	13.8	14.2	18.8											
8	FDUM4 6	28	40	130	29.1	12.4	11.7	13.9	13.5	17.4					-					_	
9	FDUM4 6	29	40	150	29.0	11.9	12.5	14.2	14.8	18.5					<u> с</u>		たい。				
10	FDUM4 6	30	40	220	29.0	12.1	19.5	18.4	14.8	9.5					②至内位	儿处的	作业				
п	FDE90	31	40	310	27.0	10.5	10.8	13.9	13.8	18.2											
12	FDUMC22	32	40	150	28.7	11.4	12.2	11.7	18.5	14.5					•哪台室	医内机着	ī 问题'	?			
18	FDUMC22	33	40	150	28.3	10.7	11.4	18.1	18.9	14.9								-			
14	FDTWI 40	34	85	168	28.9	10.8	11.0	11.3	14.1	17.9	-				長木		口 水山 座白	上沿)		
16	FDTW71	33	30	235	27.4	10.7	10.9	11.7	12.9	18.4	Ε	Λ			■位宜	(月法本	山于山町	小 /王)		
17	FDT71	37	- 50	255	27.9	10.9	11.0	14.2	18.4	18.9	-										
18	FDT4S	38	40	150	28.5	11.8	11.7	15.2	15.1	18:8					•修埋》	允 桯					
19	FDT4S	39	40	130	27.5	11.7	11.4	15.3	14.9	18,1					12						
20			3				1				-										
					, <u> </u>	,	_												_		
(1	し从数打	居表	を格	· 冂	显え	不出		$\boldsymbol{\lambda}$		-1					(3)室外林	几办的	作业				
	可台口	4+4	rℤ主	피	伍	Tř	र्स 🗖	\mathbf{X}	ζI.												
	11月12日	门的	くり早	끳山	豕 、	, LJ	火日	Y							长木	h夕 T田					
(2	2)●检查	至 方	ī法			1									・位宜	修理					
	●北山	らた	= 1/12			7															
	● ナリ凶	川7月	ゴ田																		
	●维修	多济	和																		
	- + j= 13		с , <u> </u>																		

详细0 诊断流程(室内机 保护控制状态动作)





详细2 诊断流程(室内机 个别诊断)



	详组	∄ 3)	诊	迷	济	稻	Ē	(<u>Ĭ</u>	包内	o机 正常的诊断)
		-		2	•						Ň.
<	正常運転	例:	>								
	S-TPG8		H#; <)	CORNO.	(T#F)]		1	-		Que:	
1				1		Í.	17.00	-			
8	天使	#h	চ	89	8.36	気担当者			-		
	19. 19.		8 8	本内	125	1	Sec. Co	_	-		
- 1		T				<u>純</u> 灰センタ	N∎LACC Salu		-	10.2 544	
in se	本内機構	TTI	要求出	藤田分 関連の	現込用 度で	Unarde	april		120	出一般交	
10.		- N O.	<u>()не</u>)	AREEV	ThaA	70	~>+"	80	(級电) (財)	の 温度差で	
· · · · · · · ·		-	-	<u> </u>	6 6	TheH2	InaHi	Thatis	1000	1.0.2.2.2.	①至內回风温度在18~30℃之间
										Laton A	②室内回风温度和蒸发器温差在10℃以上
			×.—		-	0 m — 2 0	-	0 m — 11		NUCRE	③未进入保护控制状态
	-		-	<u> </u>	÷ .	<u> </u>	2 2				
		-				-					巴里內加木山 <u></u> 现 四里 一 十 三 杜
	<重四1の物>	(12)	< (6)	< jeap	<8.6[>	<0.5	<08(5)	<63)>			
ा	FDUM4 6	19	25	200	27.0	12.1	12.1	15.4	14.8	14.9	
2	FDUMC22	20	25	150	27.0	11.8	11.8	18.8	20.2	15.4	- 上述情况下⇒ 没有问题
8	FDUM4 6	21	25	210	27.0	11.8	12.0	13.4	14.1	15.0	
4	EDI MUS	22	40	200	27.0	12.0	11.5	14.9	14.2	15.5	
8	FDUM4 5	23	40	235	27.0	11.8	11.4	12.3	14.0	15.8	
4	FDUM4 6	24	40	180	27.5	12.0	11.8	15.3	14.3	15.9	
s	FDESG	25	25	288	27.0	11.1	11.2	13.9	12.4	15.8	
6	FDUMH 6	28	40	150	27.8	12.4	12.2	14.8	14.8	13.4	
2	FDLM4 5	27	40	130	28.5	12.3	11.9	15.8	14.2	18.8	
8	FDUM4 6	28	40	130	29.1	12.4	11.7	13.9	15.5	17.4	
9	FDUM4 6	29	40	150	29.0	11.9	12.5	14.2	14.8	18.5	
10	FDUM4 6	30	40	220	29.0	12.1	19.5	18.4	14.8	9.5	•判断项目全部在止常范围内
п	FDE90	31	40	310	27.0	10.5	10.8	13.9	13.8	18.2	• 安水Hz仕U时,木巧转
12	FDUMC22	32	40	150	28.7	11.4	12.2	11.7	18.5	14.5	
18	FDUMC22	33	40	150	28.3	10.7	11.4	18.1	18.9	14.9	⊢
14	FDTWI40	34	69 (Jb	20.5	28.9	10.8	10.9	13.9	12.9	17.9	+
16	FDT71	35	50	290	27.4	10.7	10.8	11.7	18.0	18.8	<u>+</u>
17	FD171	37	- 50	255	27.9	10.9	11.0	14.2	18.4	18.9	
18	FDT45	38	40	150	28.5	11.8	11.7	15.2	15.1	18.8	
19	FDT45	39	40	150	27.5	11.7	11.4	15.3	14.9	18.1	

診断流程(室外机处的判断)

				_	室	外機素	掘						-				-		-			ſſ
高圧集	低圧 CMI	吐出有	雪センサ°C	外温セ ソサ℃	K-71	⁵ 674,0	室	外熱交(とソサ温度	€°C	SC熱了	2674,C	吸入槽	tey#℃	周波	数Hz	電流T	相センサ A	制御ス	テータス		
合PSH (MPa)	PSL(M Pa)	CM1 Tho-	CM2 Tho-D2	D2	CM1	CM2	前入 Tho- B3	後入 Tho- B4	前出 Tho-	後出 Tho-	入 Tho- SC	出 Tho-H	CM (Tho-		CM1	CM2	CM1	OM2	HP	LP Rinder		Ň
3.5	1.2	115	115				10	154	150	T CE		-	3)						Td	均油		
T	Ľ	 80	 80	-	35 . 10	, _)	8 <u>1-7</u> 0	61 - 3	3 2	8. 1 - 55 .	 .:	8 1-36	8 1 8	8 9 7 .)	35 . 15	, .	8,000	-			5-5	
																		X	2			
<03> [28]	<04> [29]	<09> [7]	<10> [8]	<13> [2]	<11> [10]	<12> [11]	<07> [5]	<08> [8]	<05> [3]	<06> [4]	<16> [14]	<17> [15]	<18> [16]	<>	<40> [0]	<41> [1]	<22> [20]	<23> [21]	制御	77-97		
2.03	0.05	120.0	120.0	26.0	29.0	28.0	50.0	50.0	34.0	33.0	23.0	14.0	35.0		60	60	12.0	11.0	1 0	0		2
DST	SST- CM1	SH- CM1	凝縮SC	N~-4 TrsH CMI	N~4 Tish CM2	2											() 		1	0		
35.6	3.10	25.0	12.7	25.9	24.9								X									
2			8			2		1	;;			Ÿ (2			8 3			
						从	数打	居表	格,	F	1											
						判	断な	如下	项	E												
									7													
		高圧					低	Æ				吐	出温	度		- ۱ ۱	ム下温 <u>過熱</u> 度	LE E	吸入	過熱	度 過冷語	却度
適正範 低い	囲より	、 適 高	正範囲 い	より、	適正 低い	範囲。	より、	適正筆 高い	<u>同</u> よ	り、i 1	適 正 範 氏い	囲より)、適i 高l	正範囲い	まり、	20° 以下	C	ļ	15℃ 以上		3℃ 以下	

①保护控制状态的检查

由子保护控制
(Td保护、HP保护、电流切断、 LP保护)
压缩机频率不上升
EEV或电磁阀动作
等进行判断
保护控制动作原因
修理流程的显示

②冷媒回路异常

《冷媒泄漏、高压过高等)
故障原因
修理流程的显示

以早现家和	位宜坝日(1	反窓原囚 ノ			
室外机故障		2	室外机侧检查项目		
Td保护控制动 作,频率可能 不会上升	①检查配管长度 和冷媒追加量, 追加准确的冷媒 量	②冷媒是否泄露 (检查有无油迹等)	③Td传感器的接线 或接头连接是否有 问题?		
HP保护控制动 作,频率可能 不会上升	①高压传感器的 接线或接头连接 是否不良?	②操作阀是否关闭?	③冷媒管内是否有 氮气或空气混入? 另外是否冷媒过多?	④室外机是否出风 短路?吸气与外温 温差在3℃以内?	⑤热交换器是否 较脏?
电流切断控制 动作,频率可 能不会上升	①检查冷媒量是 否过多	②室外机是否出风 短路?吸气与外温 温差在3℃以内?	③电源电压是否过 低/过高?	④电流传感器的接 线或接头连接是否 不良?	
LP保护控制动 作,频率可能 不会上升	①操作阀是否关 闭?	②是否冷媒不足? 冷媒的平衡压力是 否正常?运行中高 压与低压的压差是 否在0.15MPa以上?	③室内EEV是否关 闭? 其他室内机的EEV 开度是否异常?	④低压传感器、接 线、接头、电路板 等的接线是否异常?	⑤冷媒管、配线 的连接是否有误?
	AN A				

故障现象和维修处理项目(假想原因)

		室夕	小机侧的处理项目(显示	内容)	
Td保护控制 动作,频率 可能不会上 升	①请追加正确的 冷媒量(参照技 术资料。请根据 不同管径计算追 加量)	②若冷媒泄露, 用氮气检漏, 抽真空→追加 正确的冷媒量	③传感器的接线、接头恢 复正常		
HP保护控制 动作,频率 可能不会上 升	①传感器、配线 的检查	②请将液管、 气管的操作阀 全部打开	③若氮气混入,低压饱和 温度会比外温高10℃以上、 或停机时的平衡压力的饱 和温度比外温高。请检查 或更换冷媒。	④消除回风短路, 回复到正常状态	⑤对热交换器进 行清洗
电流切断控 制动作,频 率可能不会 上升	①请追加正确的 冷媒量(参照技 术资料。请根据 不同管径计算追 加量)	②消除回风短 路,回复到正 常状态	③使用正常电压(380V)。	④电流传感器的 值恢复正常	
LP保护控制 动作,频率 可能不会上 升	①打开操作阀。 液管和气管的操 作阀一定要全部 打开。	②若冷媒泄漏, 用氮气检漏, 抽真空→追加 正确的冷媒量	 ③进行以下检查 •接头的连接 •接线的连接 •驱动线圈接触不良 •驱动线圈不良 •驱动线圈不良 •电路板故障 •EEV故障 	 ④检查室外EEV线 圈是否有接触不良、电路板与线 圈的连接、EEV阀体的异常等 	⑤若冷媒管、配 线连接错误,单 独运转、停止1台 室内机,通过 MentePC检查其蒸 发器的温度变化

X

5


详细5 诊断流程(室外机 保	R护控制)	Ň
Produktation KX4マルチシリーズ運転データンート(室外の親機・子機 & 室内機 この888050000233883.0 この888050000233883.0 協力先: 系統No.	HP保护控制动作	•, 频率可能不会上升
田田 一部 目前 一部 日本		
Appendix Image: Ima	①请检查冷媒量是否过多	③室外机是否出风短路?
200 072 073 074 070 054 050 <th>②冷媒管中是否有氮气 或空气混入?</th> <th>④高压传感器的接线、 接头是否不良?</th>	②冷媒管中是否有氮气 或空气混入?	④高压传感器的接线、 接头是否不良?
Image: 10 min of the second		
	电流切断保护控制动	作,频率可能不会上升
LP保护控制动作,频率可能不会上升		-
	①请检查冷媒量	量是否过多
①可能冷媒不足 ③操作阀是否关闭?	②电源电压过高	高/过低?
④低压传感器、接线、 ②室内EEV是否关闭? 接头、电路板等的接	③室外机出风知	豆路?
线是否不良?	④电流传感器的	的接线、接头不良?

详细6 诊断流程(室外机 个别诊断)

[开]	(世))	V	ШŢ;	们心	Έ		全	26	1	L		[7]	切	12	趴	_)					X	_	
										室	外機素	如据											xTN		
零从形:	÷	運転	室内蚕日	室外蚕田	高圧集	低圧 CMI	吐出有	書センサ℃	外温セ ソサ℃ Tho=	k-7_	₽£ን⊅℃	室	外熱交(とつサ温厚	ťC	SC熱交	5474°C	吸入营	€74°C	周波	數Hz				
(室外号)	() 発)	(全房・ (令房・ 暖房)	(V)	(v)	合PSH (MPa)	PSL(M Pa)	CM1 Tho- D1	CM2 Tho-D2	D2	CM1	CM2	前入 Tho- R3	後入 Tho- R4	前出 Tho- R1	後出 Tho- R2	入 Tho- SC	出 Tho-H	OM (Tho- S)		CM1	CM2				
基準	上限値 標準値 下限値	Cooli ng	253 230 207	418 380 342	3.5 	1.2 	115 80	115 80	2-22	<u>11</u>		8-16	-	2-22	_		_	T	N P		_				
	冷煤量	1 1 E→																	Y						
410 竹番;<< (火)テアロン···· (70)*] 203 C04> C09> C10> C13> C11> C12> C07> C08> C05> C05> C15> C15> C13> C14> C15> C14> C14> C15> C14> C14> C15> C14> C14> C15> C15> C15> C15> C15> C15> C15> C15																									
					2.03	0.76	56.0	54.0	26.0	29.0	28.0	50.0	50.0	34.0	33.0	23.0	14.0	5.0		60	60				
号機					DST	SST- CM1	SH- CM1	凝縮SC	N~-4 Trsh CMI	ト [∿] ~ム 下SH CM2															
新規	施工ア ドレス		アドレス(自 動入力)	37	35.6	3.10	1.9	10	25.9	24.9						a				14	<i></i>				
①排	气温	l度了	正常蕦	も围的	j /			1								I	1	I	I	1	I				
15°C	以上	- - ,्र्यस्त -	H- I -] A	4								X									_		_		
(2)15) 0.15)	⊥上 //₽₀	吊う	に団ば て	۶J							Ł										未	宗]	Ì	
3吸	气过	<u>、</u> 热	痩15°	C以上	<u>.</u>			• 11	「能」	公市	訂不	兄													
									I HEI	× 77	Κ΄Γ											Г			
								-	\bigcup	-												Ţ			
							令媒	是酒	5洲	露	(·杏石	复无	油i	亦筜	E)	1					 当友	 "在 夕		\sum
						S.	v 72/N	., / L	1 (152	Ч	× 1 <u>-7</u>		J / L	нцγ	ر، ب <u>ی</u>	,				\sum	_	141 19	13	(KJ4	 Ĵ
				4	5	②柞	金查	管长	そ和	冷妓	某追	加量	圭 桟							o	00				

KX4多联机运行数据(制冷时·高压·低压·排气温度等的外温标准图)



▪高圧▪低圧

•排气温度

等的外温标准图

KX4多联机运行数据(制热时·高压·低压·排气温度等的外温标准图)



試運転チームによる現場でのメンテPCの計測値(主に中間期)

图

根据KX4多联机标准数据表格进行诊断(制冷 冷媒少)

KX4マルチシリーズ運転データシート(室外親・子様 & 室内機) く カンスローの 例 > この装分をたけりなこともも登入力 え-TPG自動が周期 | 粉香; CR/PD3 [THY] | 407-00 HEAREN 2210333 JACONE JACK 输入先: th Tests 兼我Na ; 午月 日 天使 時れ 両 長り 放運転担当者 主并繼張翻 主内机系数 熱交をとす温度で 吐出营业为10 外港也 F-5 T825'C 重外航交42月温度10 80.姚奕を2510 現人営を2510 周索教生 電気で相をつきん Fort 秋步 脱退之秋 新庄 (冷居基準) 重外科社 藤田井 観辺温 関度が 度で 高旺樂 撒艇 棋式 CMI アトレス 要求地 温度で出・純交 重四 重外 Ho. (主外舟袋) SPSH Inni 室内摄程 WE(V) TEIN) PSL CMI Tha-扱入 前出 扱出 入 Tha-FI Tha-FI Tha-FI Tha-No. 0He) (#1 o 15t 80 CM12 Tha-入口 AJEEV ThaA CMI CM2 Tha-GM2 CMI THo-H (Tho: CMI CM2 温度差征 INPA 射 The-D2 The R2 TheRI ThaR DI 80 115 上限值 258 418 85 12 115 19 基準 接進機 10'CBL 280 880 1 1 4 暖房 F與權 207 842 εα RO 冷茫世し 電圧--200 200 冷漠名 竹香;<455PC0 <033) [25] <045 [29] <095 <105 [7] [8]
 (13)
 (13)
 (07)
 (08)
 (08)
 (08)
 (11)
 (12)
 (11)
 (12)
 (11)
 (12)
 (11)
 (12)
 (11)
 (12)
 (12)
 (12)
 (13)
 (11)
 (12)
 (12)
 (13)
 (11)
 (12)
 (12)
 (13)
 (14)
 (14)
 (15)
 (16)
 (11)
 C405 C415 C225 [0] [1] [20] <232 [21] 410 <重用1の例> <0. <683 (13) < |642 <0.0 <0.4)> 0.00 19 25 470 29.0 14.9 21.4 18.5 24.0 7.8 Т. FDUMH 6 115 45.0 87.0 88.0 51.0 31.0 FDCP400HLX(14馬力) 2.50 0.83 127 35.2 51.0 52.0 21.0 33.0 45.0 48.0 10.5 9.8 2 470 29.1 15.1 21.5 21.2 7.8 FDUMC22 20 25 SST-SH-CMI 号機; DST Jan SC 8 25 470 29.4 15.1 21.0 18.3 8.4 CMI FDUM4 5 21 施工 45 1002.45 親議 43.37 3.05 30.0 12.4 4 40 470 29.4 15.1 19.8 19.4 9.6 22 FDUM4 5 470 29.4 15.1 22.0 S FDUM4 6 23 40 19.1 25.0 7.4 4 FDUM4 5 470 29.4 21.0 8.4 24 40 15.1 19.1 s 470 29.4 21.0 19.1 8.4 25 15.1 25 FDESS 6 40 380 29.4 15.1 18.5 19.1 10.9 FDUMH 5 28 **竹香: <u>iPC>** <035) [25] <045 [29] C095 C105 (15) (11) (12) (07) (08) (08) (08) (18) (17) (18) (1 [2] [10] [11] [3] [8] [3] [4] [14] [13] [18] [] <045 <415-[1] <Z2> <Z20 [20] [21] 7 40 470 29.4 20.9 19.1 15.1 8.5 27 FDUMH 6 8 28 40 390 29.4 15.1 19.0 19.1 10.4 FDUMH 6 FDCP504HLX(18馬力) 240 0.83 110 109 38.1 48.0 82.0 32.0 50.0 48.0 19.8 20.2 30.0 85.0 .51.0 30.0 21.0 38.0 9 29 40 470 29.4 15.1 21.0 19.1 8.4 FDUM4 5 SST-CMI SH-CMI ANS SC 19.1 DST 14 40 470 29.4 15.1 19.0 10.4 30 FDIMUS 工艺 45 1082.42 41.71 3.05 31.0 11.7 п 40 29.4 23.0 19.1 21.0 470 15.1 8.4 FDE90 31 12 FDUMC22 32 40 400 29.4 15.1 18.0 19.1 11.4 18 FDUMC22 40 17.0 390 29.4 15.1 19.1 12.4 33 14 FDTWI40 85 380 29.4 15.1 19.0 19.1 10.4 34 <室外机 判断要点> <室外侧> 15 40 470 29.4 15.1 21.0 19.1 8.4 FDTW71 35 <冷媒泄漏> 16 38 30 470 29.4 15.1 22.0 19.1 7.4 ①在室外机,是否有适量的液态冷 FDT71 17 FD171 37 30 470 29.4 15.1 21.8 19.1 7.8 ①吸气过热度15℃以上(根据泄漏量变化) 18 FDT45 媒形成? 讨冷度 38 40 470 29.4 15.1 19.8 19.1 9.8 ②排气温度110℃以上(根据泄漏量变化) 39 40 470 29.4 7.8 15.1 21.8 19.1 ②室内机有适量的冷媒量供应吗? 20 ③圆顶温度高(圆顶加热度高) <室内机 判断要点> ④LP低压---因低压控制,低压变低,压缩机 <室内侧> ①全部的室内机是否有冷媒供应? 维持低频运转。 <冷媒泄漏> ⑤高压HP 低(根据外温变化) ①蒸发温度上升,回风和蒸发器温差在10℃以 ②室内机的EEV是否可以打开,开 ⑥讨冷度 5℃以下(根据泄漏量变化、一般 上(根据泄漏量变化) 度正常吗? 变小) ②EEV开度接近470脉冲的全开状态 ③所连接的室内机是否大部分处于①②状态?

根据KX4多联机标准数据表格进行诊断(制冷 室内机风量小)

KX4マルチシリーズ運転データシート(室外親・子様 & 室内機) く特定の室内機風量出ていない例 >

				SHPGE	Lõggi.	3			1					120												2.4PC890	HAMA I	₩ ₩ ;<\$	orpos	[149]] [8.57 (BD)	HEHEE 122		
8入先			1			÷		UNa :														林道	R 0	4 8	8	天使	Ht h	N	3 9	8.36	転担当者	177400	HEHEBIZZ	IIIII MO	DK17Ean
										*													L,						主内		_				
主外和	uet.		100	-	高旺港	*EE	91.81	2 4>9'0	***	F-6 T	2>1'0	ž	外航突也	対視察	.to	90 11 3	(te>t*	582.1	te>t'C		R.Hr.		82>9A	₹თ₿	kn se		11-1-1		序员升	902.M	<u>純</u> 交を25 【冷馬基	//温泉*C 編		秋出	明记25次 业·单本
(重外界		洪료	TE(V)	TE(N)	SPSH Inno	PSL Inst	CMI Tha-	CM2 The-D2	Tha-J	смі	GM2	前入 Tha- B ⁸	扱入 Tho-R	前出 Tha-A 1	後出 Tha-A 2	入 THa- 80	& ⊓нь-н	CM (The-		GMI	CM2	смі	GM2		Ho.	室内機種	Ha	(H±)	関度A A AEEV	度'C TheA	入口 The R2	∿'>+* ThaRl	80 ThaRS	(数1 时	0 和ALX の 温度差で
基準	上限權 標準權		258 280	418 880	85 	12 	115 	115 		1111	2233	_3			_	<u>~</u>	_	_	-	3 <u>1 1 1</u>		19 	19 	-			-	8 — 8			-2		_3		10'CRT
****	下院權	₩	207	842 200			DB	BO	_	-	_	-	<u> </u>		· · · · ·	-	-		-	-	-				\mathbf{H}		- 3	- (4		3 <u> </u>		2 - 2	┝──┘	-	
410			竹香 : (2)	>#PC>	<জ> হো	<045 [29]	<00>	<005 [8]	<135 [2]	<115 [10]	<125 [11]	टलञ [४]	<065) [8]	<085	<085 [+]	<185 [14]	CITS [15]	<185×	<>	<400 [0]	 < 	<22>	<23>			<重用1の例>	(63)	< 10 >	< 842	<84)>	<os)></os)>	<08)>			
EDC	PAOD	ніх	(148	(th)	205	0.85	850	810	352	32.0	34.0	80.0	57.0	410	39.0	22.9	14.9	3.5		450	480	11.7	10.5			FDUMH 6	19	25	200	27.0	12.1	12.1	15.4		14.9
100	1 400	TIL/	((1 - 1			887-	84					1		10.3					-						2	FDUMC22	20	25	150	27.0	11.8	11.8	18.8		13.4
5 10 %;	**	_	Indu		DST	CMI	GMI		21												>	6.	X	7 :	8	FDUM4 6	21	25	210	27.0	11.8	12.0	15.4		13.0
親機	35.1 77-12 33.49 -1.77 3.3 12.6																1					4	FDUM4 6	22	40	200	27.0	12.0	11.5	14.9		15.5			
																		N	K			8	FDUM4 5	23	40	235	27.0	11.0	11.4	12.3		15.9			
																∇						5	FDES6	25	25	288	27.0	11.1	11.2	13.9		15.8			
		_				-	_		_	_		-	-		s—3										6	FDUM4 6	28	40	150	27.8	12.4	12.2	14.8		13,4
			作量 ; く [7を9]	1>7PC>	<055 [25]	[29]	(T]	(s)	[2]	[10]	[11]	(s)	(8)	[3]	(+)	(1+)	[15]	[18]	Č,	[0]	[1]	(22)	[21]	3-3-3	7	FDUMH 6	27	40	10	30.e	28	4.8	7.8		25.8
FDC	P504	HL	(18馬	力)	2.07	0.69	87.0	e1.0	38.1	31.0	35.0	38.0	39.0	38.e	39.0	17.0	18.9	4.1		43.0	41.0	23.1	23.5	2-2- <u>-</u> 2	8	FDUMH 6	28	40	150	29.1	12.4	11.7	15.9		17.4
- ●機;					DST	88T-	8+	Jana Street				87		1		W									10	FDCR# B	20	40	10	31.0	3.8	3.8	8.8		25.4
714	施工	45	ኩጊ	1	35.98	-0.15	42	19.9																	11	FDUM140	30	40	310	27.0	10.5	10.8	13.9		18.2
1.060	11-22	40	(Billion of S	5					+ \							-		0.0	+	-			+		12	FDUMC22	32	40	150	28.7	11.4	12.2	11.7		14.5
																								\mathbf{N}	18	FDUMC22	33	40	150	28.3	10.7	11.4	18.1		14.9
<	室如	、机	半	「新勇	ī占、	>																			14	FDTWI40	34	40	235	29.9	10.8	10.9	11.3		17.9
G	╌╯। ∖╶ ╎╵	ਾ/ਯ ⇒ੋਟਾ⊓	5 - 7 5 Fi - Fi - 2	ニャナシ	나다	_旦1	-17. J	5	<u> </u>	ヘナ	र श्रोट	·	16 H		िन	⇒	ы								16	10171	38	- 50	290	27.4	10.7	10.8	11.7	2 - 2	18.8
U)石.	£∤	うわし	4年1	り区	里	双ク	<i>N</i> ,	别.	云生	1 712	.心下	(<i>₹</i> , <i>k</i>)	呆少	신미	主	グト						1		17	FDRI	37	- 50	255	27.9	10.9	11.0	14.2		18.9
机	2																						1		18	FDT45	38	40	130	28.5	11.8	11.7	15.2	<u> </u>	18.8
6	\с Ш	-+-	<u>→ н</u> ,	テム	L + N =	正な	्रोत	左萨	+	· 由·	ŧп 4	л . П	ाज ह	し	n t	ЬH	Ħ						1		13	FDT45	- 38	40	100	27.0	1.7	11.4	10.0		16.1
2	1900	±/T.	石町	主/	1/1/1/	儿惟	1112	唯,	王	. PJ/	1263	山木		里	观/	アリ	9			<	玄広	加	7	<u>制新</u>	更	占>									
显	,将	邗形	成液	击。							7									-	TI A	1 // u 1 /5~	, – – – – Диг г	고운	<u>ス</u>		1-12	,, ⊨	1. 4以	4-1					
<	加重	、病	± >					\sim												(T) IX	「日、	わじ	乙肥.	<u>ً</u>	个艮,月	亗)	刈耳	王拀	<i>í</i> <u>í</u> <u>í</u>					
			Щ/	<u> </u>	a.a							-	1 / 1.		<u></u>	I				(2)苲	ī些	容/	气滤	XX	很脏									
(1)由-	十式	す恐た	甚控這	制,	至	7FE	EVナ	†	一 少	小,	車	这终	储	攸間	韹P]			_) . ⇒ +	- 44	교	ц <i>и</i> . Щ. 4-п	ц Ш										
右	広大	:)ふ	虚滞	密	\bigcirc)非/	旨 涯	1 庄	Т	饹	C	3)旧	訂而	氾	귵⁻	よ ぽ	돻			≤ 1	全内	印印	N(1	里如:	₩	很小/>									
H ·	1210	517				/JHP			 	"牛, 子 []	- 1-	ي ال		1000.) 	X	1° P4	+)			(1) 湿	\$发	器》	温度 [下	降 (蒸	发	器者	前	会约	吉霜)			
(4)	为EI	:VJ	十度乱	道 士;	天才	,)	圡纠	百利し	频	絕陷	脊低	,	局と	Ę,	低	压	都				ை		лн с Т. гр	/~ :/日 計	ा ा गेरा			110	日シッ	±++-	<u>––</u>	T	 −	太 4年	÷
降	Æ.	(5)	讨冷	·知度	師痛	着凶	城	循玎	不昌	的	/咸ノ	しる	ī变	小						(Z)EI	コマナ	T皮	1尺份	(戈	こ小,取人	いど	110	肌化	†/工	⁄口,	オ) 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	ト	、 正。
r4-	KN 9	9	X-17	AP/X		H 1 V	<i>N</i> /\	/日-**	「生	чл	11/1/	/ 10	1×	1.	0					(3)序	间	温月	度无法	法	下降									
			左右的至外机尤储液罐,至内机如果风量减少明 形成液击。 液击> 一过热度控制,室外EEV开度变小,最终储液罐内 冷媒滞留,②排气温度下降,③圆顶温度下降, V开度趋于关闭,压缩机频率降低,高压、低压都 ⑤过冷却度随着冷媒循环量的减少而变小。															/_																	

根据KX4多联机标准数据表格进行诊断(制冷 室内EEV打开状态)

KX4マルチシリーズ運転データシート(室外親・子機 & 室内都														内機)	6 B	(1)	室内	EEV	作動不良(腸	狀態	()の	例:	>	D											
				FAPGE &	2091.	8	1	1					-	5		1	1		1								S-TPGB	i mart	Hares	07P00	(T#-Y]	1	8.07 (140)	HEHERISSI	ann Tac	ee
抽入生		-		<u> </u>	-	1	3.0	Na	-	_	<u> </u>	1.	1.	1.	1.	1	1.	4		-		林園		144	-	-	-	18.11			17.36	E H H H H	177 (HD)	HEHEEIZZU	in March	0K175,em 29;
				I.		1 - st				E.		i						-						TT	17	-		0								
										<u> </u>						.								T	0.0000					主内	1.8.5	航交2/1	温泉' C	-	20.025	
主持部	et. Ritu	ili da	主内	2.1× 1	高旺集	授/王 CMI	ሚ81	14:21	74512 >1°C	F-67	\$27870	1	外航天的	233	tic .	SC#L	<u></u> χε>10	9471	242970	2 /49	CON-	1.ST	相合25.	100	₹თ i B	jn se		712	要求地	序员升	1922	(冷居基)	L		秋出 温度で	机运送数 施 出·触交 施
(2004		視社	TE(V)	TE(V)	land .	PSL	GMI Tha-	CM2 The-D2	Tho-A	смі	CM2	MT入 Tha-	祝入 Tho-H	Mt& Tha-F	税出 Tha-F	入11%-	8 THo-H	CM (Tha-		GMI	CM2	CMI	CM2	-	-	Ho.	- Pittera	Ha	0 .)	AREEV	ThaA	시미	~` ``	80	(熱電)(反	の 温爽差で ¹⁴
	上标准	-*	258	418	85	12	115	115				HS	4	1	5	85		87				19	19	-	-	1		÷ .		1	÷	Inartz	Inani	Indite		
基準	***	2	280	880	1	E	1	I.	2003	<u>(250</u>)	<u></u>	<u>500</u> 8	<u>501</u> 2	<u>302</u>	_8	<u>_</u>	-	=	8_2	3 <u>—</u>	3 <u>5 (5)</u>	E	E	_	-			-	3444			(<u>111</u>	2223	<u></u>	8 — 8	10°CRT
1000	下绕植	眼房	207	842	62		BO	BQ		c		e	~	~	a:			e - 8				- 26	- 20			1÷										
冷漠名	冷建量!	₩ 4	200	200			Į.	Į	_					0		Į.	1.									K					1	20 - 2132 20				
410		10	竹香 ; <25	₩PC> 7≰9]	<03> [五]	<045 [29]	<09>> [1]	<105 [8]	<12)	<115 [17]	<125 [11]	<ग>। [\$]	<05>	(2)	<085 [+]	<185- [14]	<11> [15]	< (8) [18]	< > []	(0]	<415 [1]	<22> [27]	825) [2]				<重四1の物>	(13)	< 812	< 642	<0.0j>	<0.4)>	<0.0			
EDC	P400	ніх	(14里	力)	2.05	0.85	85.0	e1.0	35.2	32.0	34.0	e0.0	57.0	41.0	39.0	22.9	14.8	3.5		45.0	48.0	11.7	10.5			1	FDUM4 6	19	25	200	27.0	12.1	12.1	13.4		14.9
	%; Der SST- SH- 3++ 3+41rsc													Serve.		Sec.		222.61					-	2	FDUMC22	20	25	150	27.0	11.8	11.8	18.8		13.4		
号機;	B; DST SSI ⁺ OHF Relife R/H But 45 Implay 3349 -1.77 53 126																								8	FDUM4 6	21	25	210	27.0	11.8	12.0	13.4		15.0	
親機	現現 第二 17-12 45 1988.45 33.49 -1.77 3.3 12.0																								4	FDUM4 6	22	40	200	27.0	12.0	11.5	14.9		15.5	
														22	- 22									8	FDUM4 6	23	40	235	27.0	11.8	11.4	123		15.8		
														-	-					F	-	+-	-	4	FDUM4 6	24	40	180	27.5	120	11.8	13.3		15.9		
																								6	FDES6 FDUM4 6	25	40	150	27.8	12.4	12.2	14.8		13.4		
	〒1005 (1005 C005 C005 C105 C105 C105 C115 C115													<085- [+]	< (85) [14]	<115 [15]	< (8) [(8]	< 3 []	(0) (0)	<415 [1]	<22> [27]	<255 [21]	4		7		27	40	10	30.9	18.0	21.0	24.5		9.9	
EDC	[789] [13] [13] [13] [14] [14] [14] [14] [14] [14] [15] [15] [15] [15] [15] [15] [15] [15													39.0	17.0	18.9	41		43.0	41.0	23.1	23.5	-		8	FDUM4 6	28	40	150	29.1	12.4	11.7	15.9		17.4	
	001	THE A		I		88T-	84-																	-	+	9	FDUM4 6	29	40	150	29.0	11.9	12.5	14.2		18.5
亏税;	14 -			s - 3	DST	CMI	CMI																			10	FDUMH 6	30	40	220	29.0	12.1	19.5	18.4		9.5
子機	77-22	45	1002.35		35.88	-0.15	4.2	18.9	\square									_					Ц			н	FDE90	31	40	10	31.5	17.5	21.5	25.1		10.0
					-				1			· _											1			12	FDUMC22	32	40	150	28.7	11.4	12.2	11.7		14.5
~ 5	z H	EEV		<u>тр</u> -к	-	okili	座に ヨ	E L				Л												_	+	10	FDUMC22 FDTWI40	33	85	100	28.9	10.8	11.0	11.3		17.9
< 4	シ内	EEV	17月7月	扒心	2:	· 判	如う	吴 凤	~			5/	Δ	4										_	_	15	FDTW71	35	40	235	29.3	10.8	10.9	13.8		18.4
(1)	ミ内	EEV	'全开	运行	, 时,	,室	到	·机久	ひ会	出	现	冷如	某回]流	10											16	FDCI	36	50	280	27.4	10.7	10.8	11.7		10.0
(2)住	客病	罐る	右冷 t	堪 滞	密.	最;	牧 /	会出	现	举任	el 14	〉棋	不	足自	内刊	h.								_		18	FDT45	38	40	150	28.5	11.8	11.7	15.2		18.8
白		ᆔᆂᆝ	н аду	小人 井井	ццу П тБ	нд. 1 / 11 Г			-70			· //N	с I ,		1.1-2	'L								_		19	FDT45	39	40	150	27.5	11.7	11.4	15.3		1ê. 1
豕。	主	内1	እቦ ኪን ዛ	令 殊	出功	山田	<u>m</u> /	下走	• •	V									<	く泉	些	室	内材	汎E	EV	动	作不良>	1	1	1			0			
<女	□果	液	态回注	流>																(1))室	内	机的	杓F	EV	动	作不良									
(T)F	1为	讨打	丸控制	制.	室列	的	膨用	Κια	开	度ま	当 干	二/减	小	. 1	いし ひとう	\$				ି		V A/	ロー	: 4 1	旧台:	ず	四休日	44	<u> 実</u> 」 石/	4 拉	▲山 つ	ГÀ				
ショーナル	コンマ	ん立う	世 切	PJ).		гну/	1-2/13	MP 3		~^		<i></i>		/ -	~					4	JEE	, V П.	」	:汉	, 几 九;	谷、		彩	凹口	リケ	肥く	い R R	_	<u> .</u>		
住軍	自祝	唯7	市田			Х.	Х													<	〈室	内I	EEV	动	作	个	艮・・处	<u></u> +-	一直	打	廾キ	大态	ーナ	口法	控制	钊>
(2)拝	钅气	温月	夏下	泽																(1))茏	发:	温月	₫_	下陷	Z	(竖右	时	结霜	昏)					
(3) 問	訂而	温月	す下[逄			5													ି		v±	цш./_ 4 —	$\widetilde{\mathcal{Y}}$	ाभा	-	工由具人	「「」 云山1	O IL	רי הי ייייי	н ́ +	立十 四	⊼≓	2	志 /	11日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
	- 4字	111 J	ふ ー ー	下叹	吉	r III :	ŦΠ (пП	±77	77	友									4	VEE	マル	1	大	[1]	, ,	川反取小	圳	UN	ኮተተ	,1	古 1去	가자	<u> </u>	然り	又血侵
(4) <u>F</u>	S泊	化功	火半	下阵	,]压/	们们	以上	・印	L b	年											直	Γŀ	译。												
(5)j	1项温度下降 运缩机频率下降,高压和低压都下降 比冷度随着冷媒循环量的减少而变小。																(3)房	间	钠	品月	寅 子	沙	下降												
		支罐滞留 毛温度下降 页温度下降 宿机频率下降,高压和低压都下降 令度随着冷媒循环量的减少而变小。														e	///	1	1	шь/,	~/(-12														



- 1. 通电检查有线遥控器、室内外控制电路板、变频控制电路板
- 2. 开机试运转
- 3. 正确利用维护PC读取实时监测数据。
- 4. 按要求保存数据。



- 1. 利用维护PC读取给定的保存数据
- 2. 利用制表文件制作报表LogToPointData_34_maco_090ct2010.xls
- 3.分析报表数据



- 1.正确利用维护PC读取记录监测数据(现场设置故障)
- 2. 分析故障原因并给予修复



- 1.正确利用维护PC读取保存数据(3-4组)
- 2. 分析系统运行状态。如有故障,分析原因并给予修复



▶10HP 故障数据解读(制冷)

▶10HP 故障数据解读(制热)

- ▶5HP 故障数据解读(制冷)
- ▶5HP 故障数据解读(制热)

故障二 (操作阀)

▶10HP 故障数据解读(制冷)

▶10HP 故障数据解读(制热)

- ▶5HP 故障数据解读(制冷)
- ▶5HP 故障数据解读(制热)



- 1.典型故障代码分析
- 2. 分析故障原因并给予修复





所有机型

(如果打开电源后在遥控器 上显示 **也WAIT也** 持续2分 钟以上)



E5				
0 故障代码	LED	绿红	内容	Q
遥控器: E5	室内机 不断	衍烁 *请见下了	运转期间的通信故障	
7段显示:	室外机 不断	闪烁 保持熄灭		
	日子			

1.适用机型		2.故障检测方法
所有机型		当室内机室外机之间无法通 信超过2分钟时
2 执陪日元久仲		4.假定原因
3.		和累地也是沿罢进得
当在运转期间检查到以上内 容时。	EPP)	• 控制器配线断开 • 遥控器配线连接故障 • 室内机控制 PCB 板故障
		王戸が周王前子でD仮成陸
'''		

E6				
(0		1		
故障代码	LED 绿	ية م بالم	密 室内机执交换器	
遥控器: E6 7 段显示:	室内机 个断内	* I (X)())))	温度传咸器异常(Thi-R)	
7 权业小:	室外机不断闪	\$\$_保持熄灭		
	FIP FIP			







E36	5-3						
Q 故障代码		LED	绿	红	山容	47-	Q
遥控器: 7段显示:	E36 E36-3	室内机 室外机	不断闪烁 不断闪烁	保持熄灭 3次闪烁		液体溢出异常	
			1		,		



E39						
① 故障代码 遥控器: 7段显示:	E39 E39-1	LED 室内机 室外机 7	绿下东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东	红 保持熄灭 1 次闪烁	内容 排气管温度 热敏电阻异常 (Tho-D1)	9
		ER PAN				



E40							
0 故障代码 遥控器: 7段显示:	E40 E40	LED 室内机 室外机	绿 不断闪烁 不断闪烁	红 保持熄灭 1次闪烁	内容	高压异常 (63H1-1 激活)	G
		IN I					



E49						0
 故障代码 遥控器: 7段显示: 	E49 F49	LED 室内机	绿不断闪烁	红 保持熄灭	<u>」</u> 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	M
		至外机				





E53: Tho-S, E55-1: Tho-C1



Ξ54						
)		LED	绿	红	内容	Q
遥控器:	E54	室内机	不断闪烁	保持熄灭	高压传感器异常 (PSH)	
7段显示:	E54-1、2*1	室外机	不断闪烁	*1	低压传感器异常 (PSL)	

*1 E54-1: 1 次闪烁 (PSL), E54-2: 2 次闪烁 (PSH)



E59						
Q		LED	绿	红	内容	
遥控器: 7段显示:	E59	室内机	不断闪烁	保持熄灭	压缩机启动失败 (CM1)	
	E39-1	室外机	「「「ない」	1 仄闪烁		
	AN A					

1.适用机型	2.故障检测方法
室外机	当无法转换成压缩机电机转 子位置检测运转时(如果压 缩机速度无法增加 11Hz 或以
3. 故障显示条件	4.假定原因
如果压缩机连续20次(10方式x2次)启动失败。	 电源电压异常 冷媒回路部件异常 变频器 PCB 板异常 连接器或电缆的连接松动 压缩机异常(电机或轴承)