








组成





链条的传动比 已经改变

使用WS型 变速器液



从滚锥型变为 滚柱型轴承

















THS II

- MG (电动机-发电机)
 - 参数
 - MG1

项目	, 04 PRIUS
类型	同步交流电机
功能	发电机,发动机的起动机
额定电压V	AC 500
最大输出功率 kW (PS) / rpm	37.8 (51) / 9500
最大输出扭矩 N·m (kgf·m) / rpm	45 (4.58) / 0 - 6000
最大扭矩时的电流值 Arms	75
最大转速 转/分	10,000 rpm
冷却系统	水冷







THS II

- MG (电动机-发电机)
 - 参数
 - MG2


项目	' 04 PRIUS
类型	同步交流电机
功能	发电,驱动车轮
额定电压 V	AC 500
最大输出功率 - kW (PS) / rpm	50 (68) / 1200 - 1540
最大输出扭矩 N·m (kgf·m) / rpm	400 (40.8) / 0 - 1200
最大扭矩时的电流值 Arms	230
最大转速 转/分	6,700 rpm
冷却系统	水冷









• 动**力分配机构 (**行星齿轮机构)



- 动力分配机构 (行星齿轮机构)
 - MG1 太阳轮
 - MG2 齿圈 → 车轮

- 发动机- 行星架












- THS-II 运作
 - 列线图
 - 纵坐标表示下列机构的转速和 旋转方向:
 - >人太阳轮
 - >> 行星架
 - >> 齿圈
 - 纵线之间的距离表示传动比

- MG1, MG2 状态 -

		旋转方向	
		+	-
扭矩 +	+	放电	充 电
	充 电	放电	



齿圈齿数: 78

太阳轮齿数:30









● 动力分配机构 (行星齿轮机构)

太阳轮:固定

齿圈:旋转(输入)

问题: 行星架如何工作?









动力分配机构 (行星齿轮机构)

行星架: 固定

齿圈:旋转(输入)

问题:太阳轮如何工作?









• 动力分配机构 (行星齿轮机构)

行星架: 旋转

齿圈:固定


问题:太阳轮如何工作?









● 发动机起动 MG1 作为起动机来起动发动机.同时,电流也流进MG2,防止齿圈转动.





发动机起动和怠速MG1 启动发动机后,发动机驱动 MG1 发电 并给 HV 电池充电.









● 发动机起动和怠速















车辆起步当车辆在小负荷/慢加速时只使用 MG2 驱动车辆起步.






车辆起步当需要更多的动力时,MG1起动发动机。







车辆起步发动机启动后,发动机驱动MG1发电并供给 MG2电能.




车辆起步




在轻负荷下加速 MG2 提供附加的驱动力以补充发动机动力.驱动MG2的电流由MG1提供.









- 在轻负荷下加速(节气门开度小)
- 需要更多动力时, MG1 起动发动机















在重负荷下加速(节气门全开)在加速期间MG2 提供附加的驱动力补充发动机动力. MG1产生的电流供给MG2. HV 电池也会根据加速的程度给MG2提供电流.





● 在重负荷下加速 (节气门全开)




Click!










减速(D 档)减速期间电能不再提供给MG1和 MG2, MG2 被车轮驱动作为发电机给 HV 蓄电池充电.






减速(B档)
MG2产生的电能提供给MG1,然后MG1驱动发动机。同时,发动机燃油切断.MG1的原动力用作发动机制动。







● 减速




倒车 只用MG2 作为倒车动力。在SOC正常状态下,发动机在车辆倒车时不工作。








● 倒车














- THS-II 控制系统
 - 驱动力限制控制
 - 当检测到车轮滑转时, HV ECU 控制 MG2 的驱动力并且施加液压制动力



- THS-II 控制系统
 - 驱动力限制控制
 - 当检测到前轮滑转时并且车辆后溜,会对后轮施加制动



- THS-II 控制系统
 - 电机驱动模式控制 (除美国车型)
 - 这种模式, 可通过操作EV模式开关, 使车辆只由 MG2 驱动。



- THS-II 控制系统
 - 电机驱动模式控制 (除美国车型)
 - EV 模式开关是瞬时型




左舵车型




- THS-II 控制系统
 - 电机驱动模式控制 (除美国车型)

or

• 运作 条件






EV 模式取消条件

- ┍按EV 模式开关
- ●HV 蓄电池的充电状态下降
- ●HV 电池的温度超出范围
- 发动机预热期间
- 车速超出了规定值
- 加速踏板的角度超出了规定值

EV 模式



- THS-II 控制系统
 - 电机驱动模式控制 (除了美国车型)
 - EV模式指示灯和蜂鸣器

模式	EV 模式指示灯	蜂鸣器
正常模式	OFF	OFF
正常模式 → EV 模式	ON	OFF
禁止"正常模式 → EV 模式"	OFF	响三次
EV 模式→正常模式 (EV模式在运行时被取消)	闪三次 → 熄灭	响三次

EV 模式指示灯





- 诊断
 - 检查模式
 - 保持发动机运行不熄火
 - 60秒内依次完成下列步骤



• 实习 #1

项目	数值	
MG1 转速	9000 rpm	
MG1 扭矩	-20 N·m	
MG2 转速	1000 rpm	
MG2 扭矩	150 N·m	
发动机转速	3000 rpm	
需求功率	30000 W	







• 实习 #2

项目	数值
MG1 转速	-2000 rpm
MG1 扭矩	0 N·m
MG2 转速	800 rpm
MG2 扭矩	-20 N·m
发动机转速	0 rpm
需求功率	0 W







- THS-II 运作
 - 列线图
 - ▶ 纵坐标表示下列机构的转速 和旋转方向:
 - > 太阳轮
 - >> 行星架
 - >> 齿圈
 - 纵线之间的距离表示传动比
 - MG1, MG2 状态-

		旋转方向	
		***	-
扭矩	+	放电	充电
	-X	充电	放电

