

课程目标

- 学习PRIUS的新车特性
- 深入学习系统操作知识
- 熟悉THS II 系统数据.

• 理解多重DTC发现、解决的程序









● Prius的历史

1997.10

2000.8

2003.8

NHW10

日本国内

28.0 km / L 3,57I/100km



NHW11

南美.,欧洲, 澳洲,等.

29.0 km / L 3.45l/100km



NHW20

其它国家

35.5 km / L 2.8I/100km



• 混和动力车系列

2001 2003 2005 2006 1997 Prius (NHW10) Estima Prius NHW20) RX400h GS450h Crown Alphard Highlander Camry 2001 2006 2003 2005 1997

混合动力汽车(Hybrid vehicles)

● Toyota & Lexus 销售数据



- 世界总销售量: 180 000
- •占全部销售量%:2,7%


•2005 HV 销售量:

- ●世界总销售量: 300 000
- ●占全部销售量%:4,1%

·2009 HV销售量:

- •世界总销售量:1 000 000
- ●占全部销售量%:10%

● 概念










●加速性和燃油经济性




0-100 km/h加速时间(秒.)

基本操作

混和动力汽车更具燃油经济性的原因 HV 电池 动力不足时补充 行驶动力 提供能 制动能量 回收 量储存 发动机输 出动力 能量 停止 正常行驶 开始行驶 全加速 制动

基本操作







- 行驶方式
 - 车辆可由汽油机来驱动,而无需对车辆进行充电。

- 如果车辆电池的电量消耗,发动机会驱动发电机,对电池充电





- 行驶方法
 - 车辆只有在"READY" 灯点亮时,才可行驶
 - 为了改善燃油经济性, 当车辆停止时, 发动机停机
 - 车辆起动后,发动机的起动由系统自动控制










THS II 系统操作 最大的优点是在同一个系统中,同时使用了并联和串联系统










串联混合动力系统在这个系统中,发动机驱动电动机,由电动机驱动车轮










并联混合动力系统车轮由发动机和电动机共同驱动。











• THS II 系统操作 电动机补充发动机的扭矩



● THS II 结构



• THS II 结构 (发动机)

1NZ-FXE

阿特金森式

直列 4缸 16气门 双顶置凸轮轴 1.5升 汽油发动机









• THS II 结构 (驱动桥) 包含 交流500V的 电动机,发电机,行星齿轮,减速齿轮 和主减速齿轮

使用连续变速传动装置, 达到操作的平滑性和宁静性







- THS II结构 (HV电池)
 - 全封闭的镍一氢 (Ni-MH)电池
 - 大约电压为 直流200V
 - 位于后备箱内后排座位下









- THS II 结构 (变频器)
 - 变频作用 直流 ↔ 交流 高电压
 - 变压作用 直流 200V 升至 直流 500V
 - 直流-直流 转换 直流 200V 降至 直流 12V
 - A/C 变频器
 DC → AC 驱动
 A/C 压缩机










• THS II 系统操作 (概要) (发动机起动和怠速空转)

发动机起动时MG1 作为起动机运转

发动机怠速空转时MG1 发电, 暖机后发动机停机









- 电子换档系统
- 电子换档系统采用瞬间型换档杆











- 制动系统
 - ECB (电动控制制动)
 - 制动液压的大小由电信号控制,并与再生制动控制联合作用



- 转向系统
 - EPS (电动助力转向)









- 智能进入&起动系统
 - 混和动力系统的起动功能
 - 通过按下发动机起动开关进行OFF, ACC, IG-ON, READY切换



- 智能进入&起动系统
 - 本系统能携带钥匙进行开门/锁门或起动混和动力系统的起动操作



- 空调系统
 - 自动空调系统提供了更好的驾驶舒适性










- 空调系统
 - 紧凑型,高性能的涡管式的压缩机由电动机驱动.










- 多模式显示器
 - 能量监控器










- 多模式显示器
 - 燃油消耗指示表









辅助电池密封型电池

注意:

- 严禁进行快速充电.
- 不可使用普通电池替代.

原因:

- 隔离 (电池液) 蒸发 (电池液不可补充).










● 多路通讯系统



■:BEAN =:CAN =:AVC-LAN =:Local Communication

- 维修要点
 - 电缆

橙色的线束和接线









- 维修要点
 - 检修塞

当断开检修塞时,必须戴上绝缘手套以防止电击

检修塞











- ■下线时间
 - 2003年8月(中国2005年12月在长春下线)
- ■车型系列

目的地		驱动 形式	车身 形式	动力系 发动机	系统
				77475	4
-A	美国				
-K	加拿大				
-W	欧洲,香港,新加坡	EID S	5门舱 背式	1NZ-FXE (Atkinson 阿特金森循环)	P112 (包括电机)
-Q	澳大利亚				





车型代码

<u>NHW20 L – A H E & B A</u>

基本车型代码

NHW20: 1NZ-FXE

变速器类型

E: 自动档

方向盘位置

L: 左置方向盘(中国)

R: 右置方向盘

E: 标准

车型名称 3

A: PRIUS普锐斯

发动机规格

级别

B: Atkinson阿特金森

车身形式

H: 5门舱背式

目的地

-A: 美国

-K: 加拿大

-W: 欧洲及一般国家


-Q: 澳大利亚





-A -K -W -Q

■前视图









-A -K -W -Q

■后视图









-A -K -W

内饰

电源开关 (按钮起动)

7英寸多功能 显示屏








椭圆型方向盘

新型换档杆


- THS II
 - 升压转换器
 - 升压转换器使 201.6V直流电转换成 500V直流电







- THS II
 - HV 蓄电池
 - 采用201.6V 直流 HV蓄电池以减轻重量










-A -K

- ■发动机
 - 冷却液热能储存系统
 - 热的冷却液储存在储能罐中以在发动机起动之前加热气缸盖









-A -K -W -Q

- 底盘
 - 电子换档系统(Shift By Wire System)
 - 线性换档系统采用瞬间型换档杆



P档停车开关


换档杆 (瞬间式)








- 底盘
 - P 档控制
 - 按下P档开关, 切换到P档







- ■底盘
 - ECB (电控制动Electrically Controlled Brake)
 - 液压制动力由电子信号以及辅助再生制动系统进行控制










- 底盘
 - EPS (电动助力转向 Electric Power Steering)
 - 转向柱总成采用EPS类型










- ■车身电气
 - 按钮起动系统
 - OFF, ACC, IG-ON, READY 等模式可以通过按下电源开 关改变







- ■车身电气
 - 智能进入及起动系统
 - 此系统可以锁门 / 开门, 也可以不插入智能钥匙就起动混合动力系统











- 车身电气
 - CAN 通信
 - CAN 是一个串行数据通信系统,高速通信速度可达500 kbps







- 车身电气
 - 空调压缩机
 - 采用电子空调压缩机
 - 利用空调变频器驱动空调压缩机








-A -K -W -Q

- 车身电气
 - 蓝牙免提系统
 - 兼容蓝牙的具有免提功能的移动电话系统

[蓝牙]

[有线电话]











-W -Q

- 诊断
 - 概述
 - 诊断汽车时使用IT-II (一种新的手持式检测仪)





- 概述
- <u>VVT-i</u> (智能可变气门正时)
- 偏置曲轴
- 节气门 (ETCS-i智能电子节气门控制系统)
- 排放催化系统
- 冷却系统
- ◎ 燃油系统












* 概述 1NZ-FXE中的"X"表示采用了阿特金森循环,此原则用于车辆的发动机.



• 概述

	项目		1NZ-FXE ('04 PRIUS)	
气缸数和挂			4缸,直列	
气门机构			16气门DOHC, 链传动机构(带VVT-i)	
排量 cm³ (cu. in.)			1497 (91.3)	
缸径×行	涅 / m	ım (in.)	75.0 x 84.7 (2.95 x 3.33)	
压缩比		I Miles	13.0	
最大输出功		AE-NET -A, -K)	57 kW @ 5000 rpm (76 HP @ 5000 rpm)	
	EEC	(-W, -Q)	57 kW @ 5000 rpm	
最大扭矩		AE-NET -A, -K)	111 N·m@ 4200 rpm (82 lb·ft @ 4200 rpm)	
	EEC	(-W, -Q)	115 N·m@ 4200 rpm	










概述 (阿特金森循环) 膨胀冲程 > 压缩冲程

高热效率 (进气门延时关闭)

一般压缩比 < 13.0

Prius 1NZ-FXE

(阿特金森循环)



常规发动机








● 概述 _ (气缸体)

气缸膛内有设计紧凑的拉模铸铁薄缸套.

因此,不需要钻孔镗缸.










- ●偏置曲轴
 - 减少了活塞的侧推力,同时也会改良在低速/低载情况时的燃烧
 - 提高热效率





• 发动机本体

• 1NZ-FXE 发动机

扁平型空燃比传感 器


活塞环厚度和张紧力都减少

改变了活塞顶的形 状

平型爆振传感器

参考

- 发动机特点
 - 活塞
 - 活塞的变化减少了重量和摩擦





- 发动机概述
 - 发动机仓










简述 (燃油分配管) 上部/下部厚度改进了,脉冲衰减器被取消。









● VVT-i (智能可变气门正时) PRIUS上的VVT-i特征: 减少了由于发动机起动和停止时的振动。

	项目		1NZ-FXE ('04 PRIUS)
气门正时	进气	打开	18°15° BTOC
		关闭	72° - 105° ABDC
	排气	打开	34° BBDC
	-	关闭	2° ATDC
排放标准	排放标准 -A, -K		AT-PZEV*1 (SULEV)
			STEP IV, Cold HC*2
	-(2	ADR37/01










● VVT-i (反馈控制)










参考

- 驱动皮带系统
 - 布局
 - 不再使用空调压缩机皮带轮
 - 简洁的皮带布局设计



- 发动机概述
 - 内饰










非接触型加速踏板位置传感器

32-bit 发动机ECU(ECM) 和 CAN通讯

参考

- 进气和排气系统
 - 排气歧管
 - 采用不锈钢排气歧管使重量减轻了,以及改善了三元催化的加







• 排气催化系统 (氧传感器)

在催化器前后分别安装了氧传感器











- 排气催化系统
 - 三元催化器内部结构中采用了高密度蜂窝陶器层。
 - 直接装在排气岐管下部.



- 发动机概述
 - 底部










- 进气和排气系统
 - 三元催化器
 - 参见以下标准




参考

- 发动机特点
 - 活塞环
 - 使用了低张紧力和更薄的活塞环以减少摩擦。

活塞环	横截面	张紧力	厚度	其它		
一号活 塞环	内斜角型	3 N	1.2 mm (0.047 in.) ↓ 0.8 mm (0.031 in.)	PVD涂层可提高抗磨 损能力		
二号活 塞环	锥型 角	3.3 N 3 N	1.2 mm (0.047 in.) ↓ 1.0 mm (0.039 in.)	使用钢铁材料提高抗 磨损能力		
油环	文件式	12 N ↓ 8 N	2.0 mm (0.079 in.) ↓ 1.5 mm (0.059 in.)	-		
	. D.	,	03 车型			

′04 车型

- 冷却系统
 - 散热器
 - 散热器(供发动机和变频器)一体化










● 节气门体 (ETCS-i电子节气门智能控制系统) Prius采用了无拉索电子节气门控制

在THS系统里油门踏板踏下程度与节气门开度不一致













● 节气门体 (ETCS-i电子节气门智能控制系统) 节气门由直流电机来驱动.



• 节气门体 (ETCS-i电子节气门智能控制系统) 节气门由 HV ECU 来控制.










● 节气门体 (ETCS-i电子节气门智能控制系统) 加速踏板位置传感器包括主和副位置传感器。










• 节气门体 (ETCS-i电子节气门智能控制系统) 节气门初始张开角3°,可预防当低温时被粘住。










冷却系统 散热器和空调冷凝器集成在一起。









• 燃油系统


燃油系统与其它车型相同。 采用了一体式燃油泵。


















• 组成





链条的传动比 已经改变

使用WS型 变速器液



从滚锥型变为 滚柱型轴承















THS II

- MG (电动机-发电机)
 - 参数
 - MG1

项目	, 04 PRIUS
类型	万 步交流电机
功能	发电机,发动机的起动机
额定电压 V	AC 500
最大输出功率 kW (PS) / rpm	37.8 (51) / 9500
最大输出扭矩 Nim (kgf·m) / rpm	45 (4.58) / 0 - 6000
最大扭矩时的电流值 Arms	75
最大转速 转/分	10,000 rpm
冷却系统	水冷







THS II

- MG (电动机-发电机)
 - 参数
 - MG2


项目	' 04 PRIUS
类型	同步交流电机
功能	发电,驱动车轮
额定电压 V	AC 500
最大输出功率 - kW (PS) / rpm	50 (68) / 1200 – 1540
最大输出扭矩 // N·m (kgf·m) / rpm	400 (40.8) / 0 - 1200
最大扭矩时的电流值 Arms	230
最大转速 转/分	6,700 rpm
冷却系统	水冷








● 动力分配机构 (行星齿轮机构)



- 动力分配机构 (行星齿轮机构)
 - MG1 太阳轮
 - MG2 齿圈 → 车轮

- 发动机- 行星架



Ring Gear

Sun Gear

MG₂

Planetary Carrier







- THS-II 运作
 - 列线图
 - 纵坐标表示下列机构的转速和 旋转方向:
 - > 太阳轮
 - >> 行星架
 - >> 齿圈
 - 纵线之间的距离表示传动比

- MG1, MG2 状态 -

		旋转方向		
			-	
扭矩	+	放电	充 电	
拉比	X	充电	放电	




齿圈齿数: 78 太阳轮齿数: 30


动力分配机构 (行星齿轮机构)

太阳轮:固定

齿圈:旋转(输入)

问题: 行星架如何工作?















● 动力分配机构 (行星齿轮机构)

行星架: 固定

齿圈:旋转(输入)

问题:太阳轮如何工作?








● 动力分配机构 (行星齿轮机构)

行星架: 旋转

齿圈:固定


问题:太阳轮如何工作?









发动机起动MG1 作为起动机来起动发动机。同时,电流也流进MG2,防止齿圈转动。





发动机起动和怠速MG1 启动发动机后,发动机驱动 MG1 发电 并给 HV 电池充电.







● 发动机起动和怠速











车辆起步当车辆在小负荷/慢加速时只使用 MG2 驱动车辆起步.






车辆起步当需要更多的动力时,MG1起动发动机。






车辆起步发动机启动后,发动机驱动MG1发电并供给 MG2电能.









● 在轻负荷下加速 MG2 提供附加的驱动力以补充发动机动力. 驱动MG2的电流由MG1提供.








- 在轻负荷下加速(节气门开度小)
- 需要更多动力时, MG1 起动发动机




在重负荷下加速(节气门全开)在加速期间MG2 提供附加的驱动力补充发动机动力. MG1产生的电流供给MG2. HV 电池也会根据加速的程度给MG2提供电流.





● 在重负荷下加速 (节气门全开)












● 减速(D 档) 减速期间电能不再提供给MG1和 MG2, MG2 被车轮驱动作为发电机给 HV 蓄电池充电.









减速(B档)
 MG2产生的电能提供给MG1,然后MG1驱动发动机。同时,发动机燃油切断.MG1的原动力用作发动机制动。












倒车 只用MG2 作为倒车动力。在SOC正常状态下,发动机在车辆倒车时不工作。





● 倒车














- THS-II 控制系统
 - 驱动力限制控制
 - 当检测到车轮滑转时,HV ECU 控制 MG2 的驱动力并且施加液压制动力



- THS-II 控制系统
 - 驱动力限制控制
 - 当检测到前轮滑转时并且车辆后溜,会对后轮施加制动



- THS-II 控制系统
 - 电机驱动模式控制 (除美国车型)
 - 这种模式, 可通过操作EV模式开关, 使车辆只由 MG2 驱动。



- THS-II 控制系统
 - 电机驱动模式控制 (除美国车型)
 - EV 模式开关是瞬时型




关








- THS-II 控制系统
 - 电机驱动模式控制 (除美国车型)
 - 运作 条件








EV 模式取消条件

or

按EV 模式开关

- •HV 蓄电池的充电状态下降
- ●HV 电池的温度超出范围
- 发动机预热期间
- 车速超出了规定值
- 加速踏板的角度超出了规定值

EV 模式



- THS-II 控制系统
 - 电机驱动模式控制 (除了美国车型)
 - EV模式指示灯和蜂鸣器


模式	EV 模式指示灯	蜂鸣器
正常模式	OFF	OFF
正常模式 → EV 模式	ON	OFF
禁止"正常模式 → EV 模式"	OFF	响三次
EV 模式→正常模式 (EV模式在运行时被取消)	闪三次 → 熄灭	响三次

EV 模式指示灯





- 诊断
 - 检查模式
 - 保持发动机运行不熄火
 - 60秒内依次完成下列步骤



实习 #1

项目	数值
MG1 转速	9000 rpm
MG1 扭矩	-20-N·m
MG2 转速	1000 rpm
MG2 扭矩	150 N·m
发动机转速	3000 rpm
需求功率	30000 W







• 实习 #2

项目	数值
MG1 转速	-2000 rpm
MG1 扭矩	0 N·m
MG2 转速	800 rpm
MG2 扭矩	-20 N·m
发动机转速	0 rpm
需求功率	0 W








- THS-II 运作
 - 列线图
 - ▶ 纵坐标表示下列机构的转速 和旋转方向:
 - 太阳轮
 - >> 行星架
 - >> 齿圈
 - 纵线之间的距离表示传动比
 - MG1, MG2 状态-

		旋转方向	
		*/F)	-
扭矩	+	放电	充电
加 及	充电	放电	










底盘

- 驱动桥
 - P112 混合动力变速驱动桥
 - ▶ 主要区别

MG2 电动机

链条的传动比 改变

> 采用WS型 变速器液



MG1 发电机

由滚锥轴承变为 滚珠轴承

THS II

- MG (电动机/发电机)
 - 参数
 - MG1

项目	' 04 PRIUS
类型	同步交流电动机
功能	发电机,发动机的起动机
额定电压 V	AC 500
最大输出功率 kW (PS) / rpm	37.8 (51) / 9500
最大扭矩 N·m (kgf·m) / rpm	45 (4.58) / 0 – 6000
最大扭矩时的电流 Arms	75
最大转速	10,000 rpm
冷却系统	水冷

THS II

● MG (电动机/发电机)

- 参数
 - MG2

项目	' 04 PRIUS
类型	同步交流电动机
功能	发电、驱动车轮
额定电压 V	AC 500
最大输出功率 kW (PS) / rpm	50 (68) / 1200 – 1540
最大扭矩 N·m (kgf·m) / rpm	400 (40.8) / 0 - 1200
最大扭矩时的电流 Arms	230
最大转速	6,700 rpm
冷却系统	水冷


高电压系统

高电压系统




系统框图

Prius系统框图




HV蓄电池


Prius系统框图




- 升压转换器 (可变电压系统)
 - 系统图




- 可变电压系统
 - 电压的升压操作




- 可变电压系统
 - 电压的升压操作




- 可变电压系统
 - 电压降压运作(当充电时)



- 可变电压系统
 - 电压降压运作(当充电时)




- 可变电压系统
 - 电压降压运作 (当充电时)




电压的调节由绝缘栅双极晶体管完成

• 电机控制


为了使损耗最小化,要根据MG2的运行条件调节系统电压



- 电机控制
 - 在车辆上的测量值 (加速踏板 ON/OFF)





- 电机控制
 - 车辆运行时的测量值 (节气门全开)







- 应用电压的增加
 - 电压控制范围










• 变频器运作




(+)


V

W


● 变频器 运行





- MG1 / MG2
 - 定子线圈的极性和磁场强度是随时在变的



- MG1 / MG2
 - 永久磁铁转子的转动是通过定子线圈的吸引和排斥形成的









电机控制


• 转子磁极



Prius



• GUU, GVU 及 GWU



- 应用电压的增加
 - 电压控制的种类




	低速	中速	高速
电流波形			
利用率	0 - 0.61	0.61 - 0.78	0.78
特征	低扭矩输出	输出	增加






● 绝缘栅双极晶体管(IGBT)的门控制




电机控制

• 系统图 (PRIUS)







- DC-DC转换器
 - 电压转换 DC 201V → DC 12V



DC - DC 转换器- 运作



DC - DC 转换器- 运作



辅助蓄电池

• 当辅助蓄电池电压低车辆状态

车辆状态	辅助蓄电池电压	
DRIVE	PRIUS	
档位指示灯不亮 (能够变成READY ON状态)	9.5 V 或更低	
不能变成 READY ON状态	7 V 或更低	

辅助蓄电池


• 当辅助蓄电池电压低时的车辆状态 **PRIUS** 9.5 V 多信息显示 档位指示灯不亮 档位指示灯闪烁 熄灭 正常 屏熄灭





系统 主继电器


• HV 系统图



注意: 检测区域和故障部位可以是不同的

SMR (系统 主继电器)


● 系统图



- SMR (系统主继电器)
 - READY ON


SMR 1 → OFF






- SMR (系统主继电器)
 - READY ON






- SMR (系统主继电器)
 - READY ON






- SMR (系统主继电器)
 - READY ON







- SMR (系统主继电器)
 - 电源关闭



- SMR (系统主继电器)
 - 电源关闭




- SMR (系统主继电器)
 - 电源关闭




<u>SMR</u>

• 运作和系统电压






• 系统图 (PRIUS)



• 什么是充电状态?


充电状态 (State of Charge) = 充电率





• 能量监视器

充电状态的表示




• 充电状态 用8条线段表示

颜色	线段的数量
绿色	7 ~ 8
蓝色	3 ~ 6
紫色	1 ~ 2

- 8条线段 ≠ 充电状态 100%
- 0条线段 ≠ 充电状态 0%
- 输出的功率由蓄电池的温度控制 (不是根据充电状态)

- 充电状态计算
 - 充电状态 是由电流值计算的 (输入/输出)




- 充电状态 计算
 - 充电状态 和 电压

• 充电状态: 相对值


• 电压: 绝对值






- 充电状态 计算
 - 电压和温度

充电状态下降相同时, 电压下降是也会因温度不同而不同。



• 充电状态 计算



P0A80: 有电压差异

P3011 - P3025 : 某块电池有故障

- 输出限制
 - 输出限制条件
 - 1. 高/低温度
 - 2. 充电状态达到下限
 - 3. 电压达到下限
 - 4. 有诊断故障

HV 蓄电池输出下降的部分由发动机输出的增加代替



。故障诊断









• 数据表










诊断

• 故障诊断代码和发生顺序



- ●检查所有的DTC和发生的顺序 【在定格数据中】
- 从顺序数字最小的DTC开始研究












● 信息及详细代码










DTC

● 信息码和额外信息





- 制造商可以分析的信息
- •每个DTC最多可以记住7个额外信息,内容不相同
- 当DTC发生时,高级信息可以显示ECU当时的运作控制状态

定格数据

• 利用定格数据

1. 它可以被用作故障再现试验,因为它知道在故障被检测到时行驶和操作的状态。

2. 考虑"故障发生顺序" = 信息中的1表示主要因素





当把车辆开到车间时, 要确认记录定格数据和信息

定格数据

• 理解时间序列

Item	Contents
ENG RUN TIME	在一次系统启动中发动机运转的时间
DTC CLEAR WARM	在清除DTCs后系统启动的次数
DTC CLEAR RUN	在清除DTCs后行驶的里程数 (通过比较 DTC CLEAR RUN 和 Data List 可 以了解到故障发生后的行驶里程)
DTC CLEAR MIN	在清除DTCs后的时间
OCCURRENCE ORDER	故障发生的顺序







定格数据

- 实习
 - 推断时间系列

- 定格数据 -



215 km








失效保护

● 失效保护模式(以RX400为例)

		故障项目 (= x)				
车辆状态	发动机	高压蓄电 池	电动机 (MG2)	发电机 (MG1)	Rear Motor (MGR)	故障事例
电机驱动	×	O	O	×	0	MG1 控制, 分解器 型传感器
发动机驱动	O	0	×	0	0	MG2 控制, 分解器 型传感器
不能驱动	×	SMR OFF (SPD=0)	×	×	×	ECU 内部故障
高压蓄电池 有问题	0	SMR OFF	O	0	×	高压蓄电池
警告灯	0	O	O	0	O	温度传感器,等. (传感器系统)

失效保护的恢复状态: 返回到正常状态并且电源模式从OFF to ON (ACC, IG/ON, READY ON)

• 用途








• 主动测试的应用

项目	执行内容	用途
检查模式1	●在P档连续的运行发动机 ●取消牵引力控制	•检查点火正时 , CO / HC • 发动机的运转检查
检查模式2	取消牵引力控制	• 转速表检查
变频器驱动强制停止	持续切断HV ECU内部的功率三 极管	确认是否在变频器或HV ECU 内部有泄漏
起动请求	连续的转动发动机曲轴	压缩检查

• 混合动力系统


- 例: FINV





- 变频器驱动强制停止
 - 在变频器或混合动力ECU检测漏电

在如下情况 FINV* (POA78, POA7A), 主动测试 (变频器驱动强制停止) 被用来检查 U.V.W. 信号



*FINV: Fail 变频器


(因大电流或不正常的高温将导致的失效保护.)








- 变频器驱动强制停止
 - 确认在变频器或 HV ECU漏电






• 变频器驱动强制停止

变频器失效

- 确认在变频器或 HV ECU漏电










- 变频器驱动强制停止
 - 确认在变频器或 HV ECU漏电



• 用途















用途

你能利用历史操作数据对顾客的抱怨作解释



注意: 历史操作数据不和故障码/定格数据同步

• 与当前的数据列表的区别









• 历史操作数据类别









● 历史操作数据的类别: Prius

项目	类别	项目	类别
SHIFT BEF READY	А	MAIN BATT LOW	Α
N RANGE CTRL 2	А	RESIST OVR HEAT	А
STEP ACCEL IN N	А	COOLANT HEAT	А
AUX BATT LOW	A	CONVERTER HEAT	А
HV INTERMITTENT	А	SHIFT P IN RUN	А
MG2 (NO1) TEMP HI	Α	BKWRD DIR SHIFT	А
MG2 (NO2) TEMP HI	А	PREVENT STAYING	А
MG2 INV TEMP HI	А	ENG INDPDENT FAC	В
MG1 INV TEMP HI	А		







• 历史操作数据的类别

类别A分为2种

1: 规定操作

客户执行了某些被禁止或保护的操作 (车辆对客户的操作没有反应或有所区别)

2: 规定控制



车辆是正常的,但是客户可能认为不正常

● 操作历史数据种类: RX400h

Item	Type	Item	Type
Engine independent Factor	В	Main batt low voltage	A-2
SMR & Gate status	В	Resistor over heat	A-2
Shift gear before Ready	A-1	Rear motor temp high	A-2
N range control on half	A-2	Rear motor inverter temp high	A-2
N range control on Busy shift	A-2	Coolant heating	A-2
Step accel. in N range	A-1	Converter heating	A-2
Aux battery low	A-2	Shift P in running	A-1
HVECU intermittent problem	A-2	Shift backwards direction	A-1
MG2(No1) temp high	A-2	Prevent control of Staying	A-2
MG2(No2) temp high	A-2	Acc and brake depressed	A-1
MG2(motor) Inv temp high	A-2	HVCPU reset by power	
MG1(generator) Inv temp high	A-2	HVCPU reset by motor	
		Monitor status	В








• 如何读出操作历史数据

- A类型: 计算次数

• 例如: 在N档时踩下制动踏板









- 如何读出操作历史数据
 - A类型: 计算次数
 - 例如: 在N档时踩下制动踏板



• 如何读出操作历史数据

- B类型: 指示事件发生的要素

• 例如: ENGINE INDPDENT FAC

Engine stop request	No
Engine idling request	Request
Main batt charge request	No
HCAC OBD request	No
Aircon request	No
Engine warm up request	No

和发动机运转/停机要求等要素相关联的项目情况以"Request" or "No"指示出来








 例如:系统主继电器及门电路情况 SMR & gate status

SMR cont 1	No
SMR cont 2	No
SMR cont 3	No
X-, \\	

- 如何读出操作历史数据
 - B类型:指示事件发生的要素
 - 监视器情况










• 案例











• 为防止没有故障的车辆进厂



- -操作声音
- -加速踏板控制和发动机转速不同步

2. 客户误操作

- -在N档时踩下制动踏板
- -在READY ON (READY 闪烁) 前操作换档杆

等等







• 故障情况确认



- 检测故障的条件
 - 再现性的改善

1. 环境条件

- 大气温度, 天气, 道路情况, 道路坡度, 修理历史, 燃油油位, 等等.

2. 车辆条件

- 行车条件
- 驾驶员操作 (换档杆,各种开关)
- 其它系统的操作 (A/C, EPS, ECB)
- 警告
- 频率 (故障出现,操作)

对客户的访问内容根据故障情况的不同而不同







- 有效的分析方法
 - 1. 客户的操作是否和通常有所不同?

例如: 操作电源模式 IG/ON ↔ OFF 2.0 次或更多 (READY ON 便无法实现)



- 3.发现故障前行驶条件
 - -有些DTC只有在电源模式OFF时才能检测到

诊断

- 如何继续进行故障排除
- 1. 诊断以及正确检查汽车的初态以避免没有故障的汽车进厂
- 2. 检查并记录系统中所有的DTC
- 3. 如果HV系统存在DTC, 确认他们的信息码以及优先顺序
- 4. 检查并记录 FFD (每一个系统), 并操作历史数据



信息码

优先顺序 ****

HV 系统 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
P0A7A-309 X	3
(发电机PWM电路反常)	
P0A60-501	.1
(相位) 电流传感器故障)	
P0A75-516.	.2
(相位V电流传感器故障)	

A/C 系统

B1424 (日照传感器回路异常)

ECB 系统

C1259 (HV 系统再生故障)

C1310 (HV 系统故障)

EPS 系统

C1546 (HV 系统故障)

AFS 系统

B2421 (转向中央位置自动校正不完全)







诊断

- 如何继续进行故障排除
- 5. 分开和故障不关联的DTCs (A/C, AFS etc.)

不关联的故障

在日光照射不了的条件下,这个代码有时会输出

- •HV系统有故障时再生制动器不起作用
- •ECB ECU 从HV ECU接受故障信号并 输出故障代码 C1310

EPS ECU 从HV ECU接受故障信号 并输出故障代码 C1546

当蓄电池端子断开,故障码B2421输出

所有 DTC

HV 系统	FILL	
P0A7A-3	09 🗶 🔼	
(发电机P)		
P0A60-50)1 <u>7.</u>	
(相位)(电)	流传感器故障)	
P0A75-51	16	2
(相位V电)	流传感器故障)	

OC 系统

B1424 (日照传感器回路异常)

ECB 系统

C1259 (HV 系统再生故障) C1310 (HV 系统故障)

EPS 系统

C1546 (HV 系统故障)

AFS 系统

B2421 (转向中央位置自动校正不完全)







诊断

- 如何继续进行故障排除
- 6. 推测故障
 - → 清除DTC 然后故障是否被 复制?

Note:

- ◆FFD 及操作历史数据同样被清除
- ●如果从HV系统检测到多重DTC, 则按照故障出现的顺序进行检 测

Main Factor

按照出现顺序,进行 POA06-501 检查

ALL DTC

d 优先顺序

H	IV 系统	
4	P0A7A-309 X	.3
	(发电机"非"电路反常)	
	P0A60-501	.1
	(相位) 电流传感器故障)	
	P0A75-516.	.2
	(相位W电流传感器故障)	••••

B1424 (日照传感器回路异常)

ECB 系统

C1259 (HV 系统再生故障) C1310 (HV 系统故障)

EPS 系统 C1546 (HV 系统故障)

AFS 系统

B2421 (转向中央位置自动校正不完全)








数生

- 危险警告灯 (PRIUS)
 - 当出现警告标志时,危险警告灯亮起



多重 DTC


● 通过两个或者更多ECU的协作进行一个操作



多重 DTC

● C1259 HV再生系统故障, C1310 HV系统故障 (防滑控制ECU)

C1259 或 C1310: HV 系统故障 (防滑控制ECU)



障, 因此, 不需要更换防滑控制

多重 DTC

● 变频器系统出现DTC

变频器出现多重DTC No No A Yes 检查HV ECU中的DTC

根据修理手册描述的HV系统的DTC 进行故障检修

Yes

确定的代码是否包含于 多重代码的组合中?

No

由于HV ECU及变频器的连接失效,以下故障可能会出现:

线束、连接器、 变频器单元或者HV ECU


根据协理手册中的DTCs进行检修 集中检查线束及连接器

下一个幻灯片










CAN

• 结构


: CAN Main Bus Line (High)
: CAN Sub Bus Line (High)
: CAN Main Bus Line (Low)
: CAN Sub Bus Line (Low)
: 串行通信线 (ISO9141)











驱动桥

电子换档系统

悬架和车桥

制动

制动控制系统










- 驱动桥
 - P112型混合动力变速驱动桥



服务要点

- 驱动桥
 - P112 混合动力变速驱动桥



加注塞 (for ATF)





排放塞

供冷却液)

排放塞 **(**供ATF)

- 驱动桥
 - P112混合变速驱动桥
 - 主要区别






从原来的锥形滚柱轴 承改为使用滚珠轴承







- 电子换档系统
 - 概要
 - 依靠电信号来实施换档
 - 采用了瞬时换档装置



- 电子换档系统
 - 系统图



- 电子换档系统
 - 档位




O:当前档位

← : 当踩下制动踏板,可以换档

- 电子换档系统
 - 档位
 - 换档拒绝功能


	激活拒绝功能的操作	在激活拒绝功能后的相 应档位
	系统工作时,驾驶员不踩下制动踏板就换出"P"档	P 档
	行驶时,按下了驻军开关	
(()	行驶时,操作换档杆从前进档换到R档 (或R档换到前进档)	N档
	操作换档杆从D档以外的档换入B档	

- 电子换档系统
 - 换档杆
 - 非接触型换档 / 选择传感器 (使用了霍尔IC和磁铁)




参考

- 电子换档系统
 - 换档杆
 - 换档传感器
 - > 换档传感器输出特性




- 电子换档系统
 - 换档杆
 - 选择传感器
 - > 非接触型



参考

- 电子换档系统
 - 换档杆
 - 选择传感器
 - > 选择传感器输出特性



- 电子换档系统
 - 驻车开关
 - 按下驻车开关能换入P档










- 电子换档系统
 - 驻车开关
 - 指示灯显示以下情况




指示灯显示	内 容	
	点火开关ready后3秒P档	
P	•P档 ↔ 非P档操作时间过长	
P	•系统故障	
PI	•档位不在P档•操作 P档 ↔非 P档	

- 电子换档系统
 - 驻车锁止控制
 - 采用换档控制执行器实现电子换档系统




- 电子换档系统
 - 驻车锁止控制
 - 驻车锁止控制系统图




参考


- 电子换档系统
 - 驻车锁止控制
 - 驻车锁止控制系统图



- 电子换档系统
 - 驻车锁止控制
 - 换档控制执行器控制机械驻车锁止机构的锁止/开锁.




- 电子换档系统
 - 驻车锁止控制
 - 换档控制执行器使用了无刷电机和减速机构







- 电子换档系统
 - 驻车锁止控制
 - 换档控制电机使用了SR (磁阻转换)电机




- 电子换档系统
 - 驻车锁止控制
 - SR电机原理



- 电子换档系统
 - 驻车锁止控制
 - 换档控制执行器使用摆线减速机构 (高减速比)



- 电子换档系统
 - 驻车锁止控制
 - (机械)驻车锁止机构的构造




- 电子换档系统
 - 驻车锁止控制
 - 检测至端点位置的运作...
 - > 概念


目标位置P档(非P档)由P档 (非P档)端点位置的预先设定 值来判断



变速器控制ECU可检测出一端 点位置,这样可确定出每一行 程的目标位置(P档或非P档)



- 电子换档系统
 - 驻车锁止控制
 - 检测至端点位置的运作.
 - ▶检测方法



- 电子换档系统
 - 驻车锁止控制
 - 自动P档控制

除P档外,切换电源模式为 OFF状态



自动P档控制

> 电源模式 OFF

维修要点

- 电子换档系统
 - 驻车锁止控制
 - 如不能换入P档位置,在踩下脚制动踏板时能使电源关闭.



- 制动控制系统
 - 概述


• 由再生制动力和液压制动力组成的总制动力是根据所需制动



再生制动


液压制动

- 制动控制系统
 - 概述
 - 系统运作




*: VSC车型上


- 制动控制系统
 - 系统图



- 制动控制系统
 - 再生制动联合控制
 - 总制动力由再生制动力和液压制动力的分配组成.




- 制动控制系统
 - ECB 警告灯
 - 当ECB系统有故障时,ECB警告灯点亮或闪烁.









- 制动控制系统
 - 液压运作 (正常情况下)




- 制动控制系统
 - 液压回路




- ●制动控制系统
 - 液压运作 (正常情况下)



- 制动控制系统
 - 液压运作 (失效时)



- 制动控制系统
 - 液压运作(失效时)
 - 当制动系统有故障时双位电磁阀关闭.



- 制动控制系统
 - 制动踏板行程传感器
 - 此传感器用以检测制动踏板行程












- 制动控制系统
 - 制动踏板行程传感器
 - 使用触点型传感器
 - 有两条电路(主,副)






- 制动控制系统
 - 制动踏板行程传感器
 - 安装 (更换)
- 1,用2个螺栓将制动踏板行程传感器安装到制动踏板支撑分总成上 <小心>安装制动踏板行程传感器到制动踏板孔时,不要损坏固定销



- 2, 用力踩下制动踏板来折断传感器杆上的固定销. <小心> 记得从车上拿走已折断的固定销
- 3,接上传感器连接器
- 4, 调整好制动执行器

- 制动控制系统
 - 制动踏板行程传感器
 - 安装 (重新设置)






- 2, 把手持式检测仪连接到DLC3上
- 3, 连接传感器连接器

- 制动控制系统
 - 制动踏板行程传感器
 - 安装 (重新设置)
- 4, 点火开关打到ON
- 5, 左右转动行程传感器,同时在手持式检测仪的屏幕上观察,把"踏板行程"值调整到标准值


标准值: 1 ±0.2 V



数据监视屏 (-A, -K)

- 6, 拧紧在行程传感器上的2个螺栓 <小心> 在 IG ON后不要踩下制动踏板
- 7, 调整好制动执行器

- 制动控制系统
 - 行程模拟器
 - 行程模拟器产生踏板行程
 - 行程模拟器被重设



- 制动控制系统
 - 制动执行器
 - 液压源部分 (包括总泵和泵电机,蓄能器装在制动器上)



- 制动控制系统
 - 制动执行器
 - 当做了下面的工作时,就要对线性电磁阀实施初始化

更换	●制动防滑控制ECU ●制动执行器 ●制动踏板行程传感器
初始化	• 制动踏板行程传感器
调整	▶制动踏板高度










- 制动控制系统
 - 制动执行器
 - 线性阀初始化程序
- 1. 连接手持式检测仪到DLC3上 (点火开关在OFF, P档, 驻车制动 ON)
- 2. 把点火开关打到ON
- 3. 使用手持式检测仪进入到"RESET MEMORY" (清除校准值)

初始化







5. 等一段时间 (此时不要踩制动踏板),直到ECB警告灯闪烁频率 由1Hz变为4Hz <注意> 1Hz = 表示正在执行校准

- 6. 确定没有 DTC C1346/71 输出
- 7. 退出"信号检查"


校准



- 制动控制系统
 - 制动执行器
 - 采用了波纹管型蓄能器



- 制动控制系统
 - 制动执行器
 - 蓄能器压力传感器持续监控蓄能器中的压力并将信号发送到制动防滑控制ECU.



- 制动控制系统
 - 备用电源装置
 - 当车辆电源电压(12V)下降时,备用电源装置就会作为辅助电源 向制动系统供电




辅助电池


备用电源装置




- 制动控制系统
 - 备用电源装置
 - 构造
 - ▶ 该装置包括28个电容器电池




- 制动控制系统
 - VSC 运作
 - VSC控制系统




- 制动控制系统
 - EPS 联合控制
 - 采用了EPS联合控制,提高了车身稳定性.



- ●制动控制系统
 - EPS 联合控制
 - 在 VSC 运作时控制EPS助力,提高驾驶员的操纵性



- 制动控制系统
 - EPS联合控制
 - 车轮在不同摩擦系数路面时的表现










- 转向
 - 方向盘
 - 采用了椭圆形方向盘



- 转向
 - EPS (电动转向)
 - 与'03 PRIUS的主要区别











- 转向
 - EPS
 - 系统图




- 转向
 - EPS
 - 助力类型从原来的安装在转向机上改为安装在转向柱上




参考

- 转向
 - EPS
 - 扭矩传感器构造



参考

- 转向
 - EPS
 - 扭矩传感器横截面




輸出




输入


- 转向
 - EPS
 - 扭矩传感器构造



- 转向
 - EPS
 - 扭矩传感器运作(输出)
 - VT1 和 VT2这两个电信号特征相同



- 转向
 - EPS
 - 当扭矩传感器发生故障, VT1和VT2表现出不同的输出



- 转向
 - EPS
 - 按下面步骤实行初始化和扭矩传感器零点校正

	初始化	零点校正
拆卸和安装 •方向盘 •倾斜机构 •转向齿轮机构	需要	需要
更换EPS ECU	不需要	需要







初始化和校正程序与'03 PRIUS相同

- 转向
 - EPS
 - 当EPS ECU检测出在 EPS系统里的故障时, ECU点亮主警告 灯和EPS警告指示灯, 组合仪表发出蜂鸣声.





- 转向
 - EPS
 - 当EPS ECU检测出在 EPS系统里的故障时, ECU点亮主警告 灯和EPS警告指示灯,并作出以下控制.

问题	失效保护
●车速信号出故障●发动机转速信号出故障	到DC电机的助力电流减少,直到信号恢复正常
●EPS ECU 过热 ●DC电机过热	到DC电机的助力电流减少,直到温度降下来
●温度传感器(在EPS ECU里) 出故障 🔻	到DC电机的助力电流减少
●扭矩传感器有故障 ●DC电机有故障 ●EPS ECU 出故障	禁止转向助力控制
•供应电压过低	禁止转向助力控制,直到电压恢复正常

- 转向
 - EPS
 - DTC 表

DTC	检测项目
C1511	
C1512	扭矩传感器电路有故障
C1513	
C1514	扭矩传感器电源电路出故障
C1515	没有执行扭矩传感器零点校正
C1516	零点校正未完成人工
C1517	扭矩传感器控制出故障
C1524	电机电路出故障
C1531	FOR DOLLY IN THE
C1532	EPS ECU总成出故障

- 按钮起动系统
- 能进入和起动系统
- MPX多路通信系统
- 自动前大灯光束水平控制系统
- **组合仪表**
- **■**空调
- 多功能显示屏
- SRS空气囊
- 方向盘开关按钮







-A -K -W -Q


- 按钮起动系统
 - 电源开关
 - 起动 / 停机开关控制 (一般操作)





-A -K -W -Q

- ■按钮起动系统
 - 电源开关
 - 起动 / 停机开关控制






: 当汽车停机时才可以操作


-A -K -W -Q

- 按钮起动系统
 - 钥匙
 - 钥匙里包含一把机械钥匙以及收发器芯片





- 按钮起动系统
 - 钥匙插槽
 - 两个钥匙开关检查钥匙位置
 - 包含了收发器钥匙放大器及线圈





-A -K -W -Q

- 按钮起动系统
 - 钥匙插槽
 - 钥匙互锁线圈被用于固定住钥匙


操作

电源模式	P档	P 档除外
OFF	OFF	-
ACC	OFF *	ON (固定)
IG-ON	9 ON (固定)	ON (固定)
READY	ON (固定)	ON (固定)

*: 当钥匙被抽出, 电源模式自动切换到OFF




- ■按钮起动系统
 - 电源开关
 - 当 IG1 或者 IG2 继电器回路出现故障时






- ■按钮起动系统
 - 电源开关
 - 长按电源开关3秒钟以上可以强迫关闭混合动力系统 (在紧急事故等情况)







- 按钮起动系统
 - 电源控制 ECU
 - 保持电路的作用是: 当IG1,2 出现故障时, 防止供电被切断









- ■不带智能进入及起动系统
 - 系统诊断

*: LIN (Local Interconnect Network)




- 不带智能进入及起动系统
 - ullet OFF ightarrow READY ON




- 带智能进入及起动系统
 - 系统诊断


*: LIN (Local Interconnect Network)




- 带智能进入及起动系统
 - ullet OFF o READY ON




- 带智能进入及起动系统
 - READY ON → OFF



● 停机及智能钥匙



- 按钮起动系统
 - 电源控制 ECU
 - 当电源控制 ECU 供电被切断时存储器不会被清除





- 按钮起动系统
 - 电源控制 ECU
 - DTC 故障代码表

DTC	检查项目
B2271	IG 保持监视器故障
B2272	IG1 外监视器故障
B2273	IG2 外监视器故障
B2274	ACC 监视器故障
B2275	STSW 监视器故障
B2277	检测车辆没水情况
B2278	主开关故障 (起动开关1信号和起动开关2的信号不相同)





- 按钮起动系统
 - 电源控制 ECU
 - DTC 故障代码表

DTC	检查项目
B2281	P 档信号故障 (电缆信息和BEAN信息不相同)
B2282	车速信号故障 (电缆信息和BEAN信息不相同)
B2283	车速传感器故障
B2284	制动信号故障 (电缆信息和BEAN信息不相同)
B2286	R 档没信号故障 (电缆信息和BEAN信息不相同)
B2287	LIN 通信主要故障
B2289	钥匙核对等待时间过长






- ■智能进入及起动系统
 - 概述
 - 这个系统可以实现只带着智能钥匙就能锁门 / 开门, 或者起动混合动力系统






- 智能进入及起动系统
 - 系统图 (主通信)






- 智能进入及起动系统
 - 智能钥匙
 - 从振荡器处接受查询信号并向无线门锁接收器发送**ID**代码信息





- 智能进入及起动系统
 - 振荡器
 - 向智能钥匙发送查询信号以检测智能钥匙






-A -K -W -Q

门锁 开关

- 智能进入及起动系统
 - 门外把手
 - 前门的门外把手包括触摸传感器、天线以及门锁开关



触摸传感器 (门外把手的背部)



-A -K -W -Q

- 智能进入及起动系统
 - 尾门
 - 尾门安装了门锁开关




门锁 开关




开启开关

- 智能进入及起动系统
 - 操作
 - 智能开锁






- 智能进入及起动系统
 - 操作
 - 智能锁门





- 智能进入及起动系统
 - 操作
 - 智能后门开锁







按下行李箱门 开启开关



形成智能钥匙检测区




检查ID代码




尾门打开

- 智能进入及起动系统
 - 操作
 - 智能后门开锁






- 智能进入及起动系统
 - 功能





- 智能进入及起动系统
 - 功能
 - 警报





- 智能进入及起动系统
 - 功能
 - 省电功能




-A | -K | -W | -Q

- 智能进入及起动系统
 - 功能
 - 省电功能

[重新激活]

- •用钥匙遥控功能按下锁 门 / 开锁按钮
- ●通过门锁开关进行锁门 操作
- •使用机械钥匙进行操作













- ■智能进入及起动系统
 - 功能
 - 省电功能


系统条件	控制	复原
智能钥匙超过5天无应答	信号发动的时间间隔 从300 ms延长到 600 ms	•输入无线门锁遥控信号 (锁门或者开锁), ID 代
过14天智能钥匙无应答	自动关闭	码匹配 •输入门锁开关信号(门把 手)
智能钥匙处在车外检测区内 超过10分钟无任何操作	智能进入及起动系统	•使用机械钥匙进行锁门或 者开锁

- 智能进入及起动系统
 - 不起作用条件
 - 在以下情况下智能功能不起作用





- MPX多路通信系统
 - 通信







-A -K -W -Q

- ■多路通信系统
 - 诊断
 - 通信故障DTC

DTC No.	内码	检测项目
HV ECU*		
U0100	211, 212, 530	与 ECM / PCM "A" 的通信中断
U0111	208, 531	与蓄电池电量控制模块 "A"的通信中断
U0129	220, 222, 528, 529	与制动控制模块的通信中断
U0131	433, 434	与动力转向控制模块的通信中断
U0146	435	与网关 "A"的通信中断
蓄电池 ECU*		
U0100	- 💫	与 ECM / PCM "A" 的通信中断
U0293	XX	与混合动力车辆控制系统的通信中断

*: CAN 通信用于建立与DLC3的通信



- ■多路通信系统
 - 诊断
 - 通信故障DTC

DTC No.	检测项目
发动机 ECU (ECM)*	
U0293	与混合动力车辆控制系统的通信中断
防滑控制 E	CU
U0121	与防抱死制动系统(ABS)控制模块的通信中断
U0123	与偏移率传感器模块的通信中断
U0124	与横加速度传感器模块的通信中断
U0126	与转角传感器模块的通信中断
EPS ECU	, F/D '
U0073	控制模块通信总线中断
U0121	与防抱死制动系统(ABS)控制模块的通信中断
U0293	与混合动力车辆控制系统的通信中断








-Q

- 组合仪表






- **组合仪表**
 - 低环境温度警报灯
 - 低环境温度警报灯点亮指示环境温度下降





- ■空调
 - 概述
 - 采用电动变频压缩机








服务要点

-A -K -W -Q


- ■空调
 - 概述
 - 不可使用 ND11以外的其它类型的压缩机油






*: 制冷剂采用R134a

- ■空调
 - 电动变频压缩机
 - 采用涡管型ES18 电动变频压缩机






- ■空调
 - 电动变频压缩机
 - 空调变频器用于调节压缩机






- ■空调
 - 鼓风机脉冲控制器
 - 鼓风机电机转速由来自鼓风机脉冲控制器的占空信号进行控制






- ■空调
 - 湿度传感器 (包括室内温度传感器)
 - 湿度传感器极大的优化了除湿性能





- ■空调
 - 系统控制
 - 通过操作多功能显示屏或者方向盘上的按钮,可以控制 空调系统






- ■多功能显示屏
 - 概述
 - 带压敏触摸面板的7.0 英寸LCD显示屏(液晶显示屏)





- 多功能显示屏
 - 概述



能量监视器显示



空调屏幕显示



导航显示



蓝牙免提显示



参考


-A -K -W -Q

- ■多功能显示屏
 - 蓝牙免提功能
 - 蓝牙免提电话可以使您无须将手离开方向盘就能接听或 拨打电话

[蓝牙]

[无线电话]






- 多功能显示屏
 - 概述



报警显示



报警信息




- 多功能显示屏
 - 警报显示
 - 警报标志






- 多功能显示屏
 - 警报信息









-A -K -W -Q

- SRS 空气囊系统
 - 特性


电子型前空气囊 传感器

空气囊通道不可见

取消了电源接头 检测结构

驾驶员侧使用 无接触型安全带扣 前座椅双级空气囊

前后座椅的帘式 空气囊



座椅位置传感器

LHD 模式










-A -K -W -Q

- SRS 空气囊系统
 - 座椅位置传感器
 - 座椅位置传感器从普通型进行了改善





座椅位置传感器










机密

- -A
- -K
- -W

-Q

- SRS 空气囊系统
 - 座椅位置传感器
 - 此结构使用了霍尔 IC 以及磁体







-A -K -W -Q


下滑轨


- SRS 空气囊系统
 - 座椅位置传感器
 - 位置检测











座椅位置:后












服务要点

-A | -K | -W | -Q

- SRS 空气囊系统
 - 座椅位置传感器
 - 安装




厚薄规 1 mm (0.04 in.)

拧紧螺栓

 $T = 8 \pm 1.6 \text{ N} \cdot \text{m} (82 \pm 16 \text{ kgf} \cdot \text{cm}, 6 \pm 1.2 \text{ ft} \cdot \text{lbf})$




- SRS 空气囊系统
 - 座椅安全带锁扣开关 (驾驶员侧)
 - SRS空气囊系统的驾驶员座椅采用了无触点型的座椅安全带锁扣开关






- SRS 空气囊系统
 - 座椅安全带锁扣开关 (驾驶员侧)
 - SRS空气囊系统的驾驶员座椅采用了无触点型的座椅安全带锁扣开关





- SRS 空气囊系统
 - 座椅安全带锁扣开关 (驾驶员侧)
 - SRS空气囊系统的驾驶员座椅采用了无触点型的座椅安全带锁扣开关





方向盘开关按钮




















参考

- 方向盘开关按钮
 - 系统诊断





Thank you

丰田混合动力系统

特殊的车辆需要有特别的维修,保养,意外事故和灾难或援救的操作程序









Rrius 特性

- 在维修PRIUS车辆时,如果采用不适当方法或在工作中疏忽对待,会造成严重电击或身体伤害的潜在危险
- 内有500 v 的电器零件和电路
- 高碱性的HV蓄电池电解液 (氢氧化钾)








紧急事件对应指导

- 已提供这样的印刷培训手册
- 认真学习手册的内容将维修中的风险降到最低









紧急事件对应指导

● 维修防范也可以在修理手册RM1076E1的导言部分或车身损伤维修手册BRM124E中找到










高压组成部分

● 所有高压电线为橙色





















High Voltage Inside / Alkaline Electrolyte Haute tension à l'intérieur / Electrolyte alcalin

To avoid injuries, burns or electric shocks:

- •Never disassemble this battery volv or remove its covers. -Service by Qualited Technician.-
- Avoid contact alkaline electrolyte with eyes, at he electrolyte with eyes, at he event of accident, flush with water and get medical help immediately. OKeep children away from this unit.
- ODO not puncture or impact on this unit when operating forklift, or expose to open flame or incinerate, as excessive heat may of examples and electrolyte may leak out.

Afin d'éviter des blessures et bullures et tout chocs électriques:

- •Ne jamais démonter ce ensemble batterie ni enlever ses couvercles.

- -Confier l'entretien à un technicien qualifié.
 Eviter tout contact de l'étatroly dealin avec les yeux, la peau ou les vêtements. En cas d'accident, rince au le contacter un médecin immédiatement.

 Garder cet ensemble loc doit des enfants.

 Eviter tout impact à sit ans die ni le percer lors de l'utilisation d'un chariot élévateur. Ne pas l'exposer à une l'ambre vive ni l'incinérer, parce que la chaleur excessive peut provoquer un incinére.

the Qualified EV Technicians: A l'attention des techniciens spécialistes en véhicules électriques:

to read the Repair Manual when servicing or replacing the battery.

manuel de réparation lors de l'entretien ou du remplacement de la batterie. HV Battery Recycling Information

Information sur le recyclage de batterie de véhicule hybride

- transport this battery in accordance with all applicable laws. a sure to consult your TOYOTA dealer or your national TOYOTA distributor as mentioned in your waler Guide-Book for replacing and disposing of this battery.
- Prière de transporter cette batterie conformément à toutes les lois applicables.
- Pour le remplacement et la disposition de cette batterie, se rassurer de consulter un concessionnaire TOYOTA ou distributeur TOYOTA national commes mentionnées dans le guide



HIGH VOLAGE NSIDE 内部高電圧 HAUTE KENSION A L'INTERIEUR

- DO NOT remove these covers and/or connectors.
- このカバーおよびコネクタは絶対に取り外さないでください。
 -NE PAS enlever ces couvercles et connecteurs.



处理被损坏车辆

如果你需要处理被损坏车辆,你必须保护好自己,以免被 电击或伤害,见下面说明......







安全手套

- 适用于电工作业的绝缘橡胶
- 防止电解液飞溅的耐碱橡胶





安全防护镜&安全鞋

• 防碱性类型, 防止电解液的溢出





渗透硼酸处理方案

- 将 800 克的硼酸溶解在20升自来水中
- 中和所有溢出的HV电池电解液





红色石蕊试纸

- 使用试纸检查溢出的电解液是否已被中和
- 如果溢出的电解液仍然保持碱性,试纸会变成蓝色









灭火器

- HV 蓄电池使用二氧化碳类型灭火器
- 无法使用少量的水灭火,但可使用大量,并持续的水去灭火









吸水毛巾&布

• 在溢出电解液被中和后,使用吸水毛巾&布吸收多余的电解液









胶布

- 使用绝缘胶布覆盖所有的高压电线或端子
- 在 维修塞被拔出后,使用绝缘胶布包住维修塞槽





万用表

• 测量高压组件的电压











断开HV 系统

- 当如下操作时,要求进行 ...
- 进行保养或维修
- 处理损坏车辆
- 进行事故恢复或急救工作







●将换档杆切换到P档位





• 使用驻车制动器









• 拔下点火钥匙










● 断开辅助电池的负极端子









• 戴上绝缘手套, 拆下维修塞





维修插销

- 如果因为损坏或其它的原因无法取下HV电池维修塞
- 在发动机室内接线盒中取下HV保险丝









移动 & 拖拽 Prius

- 如果出现如下情况,车辆必须被拖拽...
- 任何高压系统组件或线路损坏
- 制动,转向,动力分配或燃油系统被损坏
- 钥匙插入后, READY 灯不点亮







移动Prius

在移动损坏车辆完毕后,检查所有溢出的碱性电解液,使用 正确、安全的设备进行中和









检查& 维修

- 当对THS进行检查&维修时,必须按照以下的要求准备
- 不小心的操作将导致电击或严重的身体伤害
- 按照维修手册的程序和指导内容进行操作








高压线路

● 所有的高压线路和连接器均为橙色,以方便辨认









准备

- 检查并记录存储器内存有的所有DTC
- 断开辅助电池的负极端子
- 戴上经认可的安全绝缘防护手套.



准备

● 确认你的手套如下...

- 无破损

- 无潮湿或水气

- 是正确的类型





准备

• 放置警告标志在车顶上



Person in charge:_



维修插销的拆除

- 拆下维修塞,并放在自己的口袋中
- 将维修塞槽用绝缘胶布贴起来










<u>OV检查</u>

- 在开始检查前等待5 分钟
- 使用万用表去检查每一个相位
- 电压读数必须为0









隔离外露区域

• 始终保持使用绝缘胶布隔离高压系统的接线端或连接器










<u>牵引Prius</u>

• 断开辅助电池负极端子










<u>拖拽Prius</u>

• 采用牵引前轮或四轮离地牵引方法



拖拽Prius

- 四轮着地状态拖拽车辆,必须满足以下条件...
- 极低的车速 (少于 30 公里每小时)
- 尽可能短的距离
 - 换入 N档
 - 点火开关位置在 ACC







跨接起动 Prius

- 如果12V辅助电池没有电...
- 主仪表 READY 灯无法点亮
- 车辆将无法起动










跨接起动

● 按下P档开关, 设置驻车制动, 拔下钥匙



跨接起动

- 如图示,连接升压电池组
- 起动后,按照相反的顺序断开连接









预防

- PRIUS车严禁使用快速充电
- 辅助电池只能使用相同设计功能的电池替代
- 不要尝试通过推或拉的方式起动
- 如果HV电池完全放电,则需要更换







除了以下例外情况,混合动力车辆紧急对应处理和其它车辆都相同:

- 救援
- •火灾
- 检修
- 修复
- 泄漏
- 急救
- 淹没





警告:

READY = 发动机可能运转中



- •要时常看仪表盘"READY"指示灯的状态,以便判别车辆此时是处于 工作还是停机状态
- •不要因为PRIUS运行比较安静,就误以为车辆电源已被切断



救援

- 关闭系统
 - •用挡块挡住车轮进行驻车制动
 - •挂"P"挡并确认"P"挡指示灯亮
- •使车辆系统(包括HV电池, SRS气囊和燃油泵)已关闭
 - •按POWER按钮并确认READY熄灭
 - •断开12V 备用蓄电池




IGCT切断点火继电器

•拔掉IGCT切断点火继电器或HV保险丝 (在发动机舱中)

HV 保险丝









救援

- 警告:
 - 车辆停止后,即使维修也要满足以下条件:
 - ▶若是高压电气系统要等5分钟后!
 - ▶若是空气囊系统电源要等90秒后!






- 高压电缆用橙色标出代表很危险!



救援



•高压安全系统


- -"READY"指示灯 熄灭: 代表电流不再从HV电池的 流出
- -HV **125 A 的保险丝** 在检修塞里,起到保护作用



- -" READY"指示灯亮: 电缆高压
- -电缆正负极和车身绝缘










- -接地故障监视器:
- •主警告灯亮
- •混合动力警告灯亮
- --停止电流流动
 - •通过SRS气囊传感器总成
 - •通过转换器内部的电路切断传感器.





救援

- 固定车辆
 - 不要放顶块在高压电缆,排气管或燃油箱下面





救援

- •靠近伤员
 - -拆除车顶: 不要弄断 S R S 帘式气囊!
 - 车门的拆除: 使用常规工具
 - -仪表盘的弃置:使用常规工具
 - 玻璃的拆除: 常规程序
 - -方向盘和座椅:(参考维修手册)
 - -救援举升袋: 不要放在HV 电缆, 排气管和燃油箱下面



充气装置



火灾

- •灭火措施
 - -用大量的水
 - -用ABC灭火器 (应用于油着火和电着火)





HV 电池着火

- •用碱性灭火器 =氢氧化钾(**KOH**) 和氢氧化钠(**NaOH**)
- •金属盒里的 HV 电池模块 (在顶部有一个小开口)装有 NiMH电池电解液



•不要打开或拆下盖罩! (否则会导致严重电器失火,电击 或电死人)





火灾

•HV电池着火 (继续)



- •主动灭火
 - •向HV电池冲大量的水
- •被动灭火
 - •撤离到安全距离以外的地方
 - •可用水柱和水雾控制燃烧产生的气体的方向



泄漏





• NiMH 电解液是具有腐蚀性的碱性溶液 (pH 13,5) 会损伤人的皮肤.



- NiMH电解液吸收在蓄电池电池板内并形成即使撞车也不易泄露的胶质.
- •模块被金属外壳保护.



•硼酸或醋可用来中和泄漏的NiMH电池电解液溶.





泄漏

- 个人保护设备:
 - 防溅或安全护目镜
 - 橡胶,乳胶或腈纶手套
 - -防碱性溶液的围裙
 - 橡胶靴子



- •中和NiMH电池电解液溶
 - -使用硼酸溶液或醋 稀释的硼酸溶液: **800 克的**硼酸配 **20 升水**
 - 用PH试纸检验
 - > 兰色代表



▶红色代表 OK





急救

- •个人保护设备:参考前面幻灯片
- 吸收:
- ·冲洗被污染的部件区域 20 分钟
- 无失火时吸入:
 - •正常情况下不会产生有毒气体
- •失火时吸入:
 - 燃烧时会产生有毒气体等副产品.
 - 配备恰当的装备
 - 转移伤员并给予吸氧气
- •吞食:
- 不要引导伤员呕吐(让伤员喝大量的水.)








淹没

- 使高压系统和空气囊停止工作
- 从水中拖出车辆
- •若可能的话,排除车上的水
- •执行救援和停机步骤 (见前面步骤)









拖车


前驱

-前轮离地









12 V 备用蓄电池跨接起动

12 V 备用蓄电池位于行李箱内








12 V 备用蓄电池跨接起动

•电子开锁后舱背门:

→使用发动机室的 "+" 极跨接端子


跨接端子














维修服务

汽车蓄电池维护





12 V 备用蓄电池

- 交付前:
 - 用小电流充足12 V 备用蓄 电池(不要超过 3.5 A)
- 当超过10 天不用车:

-从12 V 蓄电池跨接起动端子断开电线接点

-盖上跨接起动端子的外壳并将电线接点拧紧在外壳突起处



汽车蓄电池维护



(密封型)

12 V 备用蓄电池

• 供电给大灯,音响和其它附件及所 有ECU



供ECB 制动的 12 V辅 助电源单元



汽车蓄电池维护




HV电池

- •每两个月:
 - 保持 "混合系统" 运行 (READY 指示灯亮) 持续 30 分钟



维修保养




自己动手保养

- 1. 风档刮水器液体罐
- 2. 发动机机油 过滤器盖
- 3. 发动机冷却液储存器
- 4. 转换器储存罐
- 5. 保险丝盒
- 6. 散热器 和冷凝器
- 7. 发动机机油量尺
- 8. 备用电池



传动桥保养方面




P112 混合动力驱动桥

注油塞和排放塞



空调保养方面






检查和维修发动机室时要当心

警告:

- **READY** = 发动机可能在运行中
 - •千万不要因为混合动力车很安静就认为车辆已停机了
 - •一定要常看仪表盘,确定READY指示灯是否处 在熄灭状态.







检修时, 当心高压电路



- •按 POWER 键让READY关闭
 - 系统主继电器 (SMR) 关闭
 - ■从 HV 电路断开 HV电池
- · 断开12V蓄电池




- •拿开 HV电池检修塞
 - · 断开高压电路 (戴上绝缘手套)



- •将拆下的检修塞放在口袋里
- 再等 5分钟








注意:

- 拿开检修塞时戴上 HV 绝缘手套
- 将拆下的检修塞放在口袋里(以避免在拆卸车辆时,其它技师将它重新安装)
- 5 分钟内请不要接触任何高压连接器和端子
- •所有高压线连接器都标明橙色.













HV 电池

• 检修塞

-安装



转动杆



向下拉杠直到听到 "咔嚓"声响

警告: 要戴绝缘手套



警告:

•戴 HV绝缘手套前:

确保绝缘手套没有破裂,裂开,戳破或其它方式的损坏不要戴湿的绝缘手套.

- 当维修车辆时 不要带例如自动式铅笔,尺或其它容易落下而导致电路短路的金属物体.
- 接触裸露的高压端子前:戴绝缘手套使用万用表前确信端子没有了电压.
- 断开或暴露高压连接器或端子后立即使用绝缘胶带将其封住.
- •高压端子的螺钉要拧到规定的钮矩过小和过大的钮矩都不行.




丰田混合动力驱动系统

停车检修: 高压系统 警示牌

警告:

•使用标签 "注意:高压,操作时勿摸"



- 不要遗漏零件或工具在里面
- 高压端子要拧紧
- •正确地结合好连接器.





保持 HV 电池水平放置



在混合动力车上作业时,什么是最重要的?





商品技术教育




2005年 10月




■ Prius 的主要概念

什么是THS?
Toyota Hybrid System(丰田混合动力系统)



主要部件



警告: 不要触摸橙色部件, 否则可能会发生危险。








发动机



变速器



PRIUS





怠速时





发动机运转-> 消耗燃油 排放尾气



发动机停机-> 不消耗燃油 不排放尾气








发动机 运转->

消耗 燃油

排放 尾气 低负荷行驶

发动机运转-> 消耗燃油 排放尾气





发动机 停机->

不消耗 燃油

不排放 尾气

发动机停机-> 不消耗燃油 不排放尾气

	怠速时	低负荷	正常行驶
HE CONTRACTOR OF THE PARTY OF T	发转->消燃排尾	发运消燃排尾机 **	发动机运转、 工况变化频繁-> 消耗燃油增多 排放尾气恶化 升功率不稳定
	发付 不燃 不尾 不然	发停 HV 供 不燃 不尾机、池 +> 耗 放	发动机最佳工况下 运转、同时给蓄电 池充电-> 燃油消耗稳定 尾气得以改善 储备剩余能量

正常行驶

公定1П3	怠速时	低负荷	正常行驶	大负荷行驶	
eleo eleo eleo eleo eleo eleo eleo eleo	发转->消燃排尾	发转->消燃排气	发转变繁消增排恶升稳动、化 > 耗多放化功定机工频 > 燃 尾 率定 定 率	发动机运转、 大油门-> 消耗燃油增多 排放尾气恶化 升功率下降	
	发停 不燃 不尾机 不尾	发停 HV 供 不燃 不尾 小人 大人 一个	发佳运时池燃稳尾改储能动工转给充油定气善备量机况、蓄电消 得 剩最下同电 > 耗 以 余	发动机最佳工况下 运转、蓄电池同时 供电-> 燃油消耗稳定 尾气未恶化 动力输出充足	

怠速时	低负荷	正常行驶	大负荷	减速
发动机 运转-> 消糕油 排尾气	发动机 > 消燃 排尾	发转变繁消增排恶升稳动、化 ~ 耗多放化功定机工频 燃 尾 率运区 率	发转门消增排恶升降动、************************************	发动机运转-> 消耗燃油 排放尾气
发动机	发停机、HV电,不燃 不尾 水土 不 水土 不 水土 水土 不 水土 不 水土 一 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	发佳运时池燃稳尾改储能动工转给充油定气善备量机况、蓄电消 得 剩	发佳运电供燃稳尾化动充动工转池电油定气 力足机况、同 ~ 消 未 输	发动机停机、 蓄电池充电-> 不消耗燃油 存储能量

T么是IHS	怠速时	低负荷	正常行驶	大负荷	减速	停车
+	发转->消燃 排尾	发动机 > 消耗	发转变繁消增排恶升稳动、化 > 耗多放化功定机工频	发转门消增排恶升降动、 > 燃 是	发动机运转-> 消耗燃油 排放尾气	发动机 运转-> 消耗燃油 排放尾气
	发停不燃不尾动机、	发停 HV 电 不燃 不尾 小人 大人 大人 电 一	发佳运时池燃稳尾改储能动工转给充油定气善备量机况、蓄电消 得 剩	发佳运电供燃稳尾化动充动工转池电油定气 力足机况、同 -> 消 未 输银下蓄时 差 恶 出	发机、粒 不油 存储能量	发动机 停机 -> 不消耗 燃油



总之,遵循着自然界中的能量守恒定律,最大程度减少全车整体的能量损失。

主要因为以下两个原因:

- 1.包括发动机的动力系统能在最佳的工况下工作,因此能够更有效地应用来自汽油的能量
- 2.在减速和刹车过程中,能够将再生能量存储 到HV蓄电池中。

■ 驾驶PRIUS时,只正常使用汽油即可,而不需要对车辆进行如充电等的其他作业。

发动机

■ 主要特点 (Atkinson 循环) ② 做功冲程 > 压缩冲程 , 因此热效率高

其他特点:

4汽缸、1.5升、VVT-I

95号汽油 (octane)



警告

- ■车辆处于READY状态时,发动机可能会自动起动或停机, 此现象并非故障。
- ■打开发动机盖之前,务必确认READY灯处于熄灭状态。


发动机

一什么是 Atkinson 循环 做功冲程 > 压缩冲程

热效率高。

与普通发动机相比, 进气门的关闭时间 较晚。


实际压缩比<13



智能钥匙

- ■智能功能、遥控、机械钥匙、防盗芯 片集于一体
- ■只要随身携带钥匙,就可实现以下功能,而不用操作钥匙





提醒: 如果钥匙中的电池没电, 仍可用机械钥匙开门,



并将钥匙插入插槽来启动车辆


智能钥匙

其他的主要功能(细节参考驾驶员手册)

现象	原因	解决方法
智能功能失效	电池没电	插入钥匙可启动车辆
	智能功能已被取消	按智能功能取消按钮
	钥匙已经插入插槽中	拔出后即可恢复
智能进入功能失效	车辆放置14天以上	遥控操作后即可恢复
	在车外检测区域内 待10分钟以上	遥控操作后即可恢复
智能警报功能	钥匙位于车内时无法锁车	将钥匙从车内拿出
	车辆未完全关闭时, 带着钥匙离开车内	完全关闭车辆

启动按钮

■ 启动车辆的方法



不踩刹车踏板按启动按钮





踩着刹车踏板按启动按钮



提醒: 行驶过程中不要触摸Power开关


警告: 行驶过程中按Power开关超过3秒,HV系统将关闭,此时将无转向助力和制动助力。


因此,非紧急情况不要试着去如此操作。

多信息显示



多信息显示





动力模式显示

燃油消耗模式显示

注:以上画面中的细节只是个例,并不代表实际行驶时的情况。

E - SHIFT 换档

- 换档杆及P档开关位置 换档杆
 - 采用电子通信变速系统

P档

- 按键式开关








E – SHIFT 换档

操作方法



O: 当前档位

₩ : 可换档

← : 只有踩着刹车踏板才可换档


E – SHIFT 换档

■ 换档保护功能

换档保护功能操作	换档保护执行后 换档杆位置
没有踏下制动踏板,不能换入其它档位换档杠	P档
行驶中按下 R 档	
行驶中由D档换到R档	N 档
从D档外档位换入B档	

EV模式

■ EV 模式是电动机驱动行驶模式,通过按下EV开关按键,实现模式的切换




12V蓄电池

后备箱中有一个12V的蓄电池

提醒:


- ■与其他车辆一样,如果由于某种原因蓄电池无电,则需要跨接启动。
- ■当然,可以打开后备箱,将跨接线直接接到蓄电池上。
- ■此外,还有更加方便的方法供使用。





12V备用电源 它给所有的电脑提供工作电源。

12V蓄电池

更加方便的跨接方法







销地。