5.7 长虹新型健康空调器故障码含义（见表5-7）

表5-7 长虹新型健康空调器故障代码含义

机　型	故障代码含义
KFR—25GW/M、KFR—32GW/M KFR—32GW/A、KFR—32GW/DA、KF—23GW/A KF—22GW/L、KFR—22GW/L KF—25GW/L、KFR—25GW/L KF—25GW/M、KFR—25GW/M、KFR—25GW/DM KF—32GW/M、KFR—32GW/M、KFR—32GW/DM	运行灯闪烁：室外盘管温度传感器坏 待机灯闪烁：室内环境温度传感器坏 定时灯闪烁：室内盘管温度传感器坏 运行、待机、定时三灯同时闪烁：EERPOM 数据读错误，主机不工作；若无 EERPOM 则为 IC（CPU）

（续）

机　型	故障代码含义
KF—27GW/H、KFR—27GW/H、KFR—27GW/DH KF—35GW/H、KFR—35GW/H、KFR—35GW/DH KFR—50GW/K、KF—50GW/K KFR—36GW/DH1、KF—36GW/H KFR—32GW/DA、KF—32GW/A1 KFR—25GW/DA、KF—25GW/A1 KFR—32GW/R、KF—32GW/R KFR—25GW/R、KF—25GW/R KFR—51GW/WS、KF—51GW/WS	运行灯闪烁：室外盘管温度传感器坏 待机灯闪烁：室内环境温度传感器坏 定时灯闪烁：室内盘管温度传感器坏 运行、待机、定时三灯同时闪烁：EERPOM 数据读错误，主机不工作；若无 EERPOM 则为 IC（CPU）未通电
KF—32GW/P、KFR—32GW/P、KFR—32GW/DP KF—35GW/P、KFR—35GW/P、KFR—35GW/DP KF—32GW/P2、KFR—32GW/P2、KFR—32GW/DP2 KF—35GW/P2、KFR—35GW/P2、KFR—35GW/DP2	E0：正常工作　　P1：制冷过载 P2：制热过载　　F1：室内环境温度传感器故障 F2：室内盘管温度传感器故障　F3：室外盘管温度传感器故障
KF—32GW/J、KFR—32GW/J、KFR—32GW/DJ KF—35GW/J、KFR—35GW/J、KFR—35GW/DJ KFR—25GW/DC2、KFR—35GW/DC2 KFR—25GW/DC3、KFR—35GW/DC3 KFR—25GW/EQ、KFR—35GW/EQ KF—25GW/EQ、KF—35GW/EQ	运行灯闪烁：PG 电动机相关电路异常 定时灯闪烁：室内盘管温度传感器坏 待机灯闪烁：室温传感器坏，相关电路故障
KFR—35GW/DQ、KF—35GW/Q、KFR—35GW/Q KFR—40GW/DQ、KF—40GW/Q、KFR—40GW/Q KF—35GW/Q1、KFR—35GW/Q1、KFR—35GW/DQ1 KF—40GW/Q1、KFR—40GW/Q1、KFR—40GW/DQ1	E0：正常工作　　P1：制冷过载 P2：制热过载　　F1：室内环境温度传感器故障 F2：室内盘管温度传感器故障　F3：室外盘管温度传感器故障
KF—27GW/T、KFR—27GW/T、KFR—27GW/DT KF—32GW/T、KFR—32GW/T、KFR—32GW/DT	E0：正常　　F1：室内环境温度传感器故障 F2：室内盘管温度传感器故障　F3：室外盘管温度传感器故障 F4：PG 电动机故障
KF—45LW/H1、KFR—45LW/DH1 KF—46LW/H1、KFR—46LW/DH1、KFR—46LW/H1 KF—50LW/H1、KFR—50LW/DH1、KFR—50LW/H1 KF—60LW/H2、KFR—60LW/DH2、KFR—60LW/H2 KF—70LW/H2、KFR—70LW/DH2、KFR—70LW/H2 KF—71LW/G、KFR—71LW/DG KF—51LW/G、KFR—51LW/DG KF—46LW/HD、KFR—46LW/HD、KFR—46LW/DHD KF—50LW/HD、KFR—50LW/HD、KFR—50LW/DHD KF—50LW/F、KFR—50LW/DF KF—70LW/F、KFR—70LW/DF KFR—51LW/DE、KFR—60LW/DE KFR—71LW/DE、KF—51LW/E	E0：工作正常 P1：制冷过载 P2：制热过载 F1：温度传感器损坏或异常 F5：系统异常

（续）

机　型	故障代码含义
KF—120LW/A、KFR—120LW/A、KFR—120LW/DA	E0：工作正常　　E1：通信错误 P1：制冷过载　　P2：制热过载 P3 或 P8：系统异常　　F7：温度传感器损坏或异常
KFR—75LW/DA、KF—75LW/A	
KFR—75LW/WD1S、KF—75LW/W3S KFR—120LW/WD1S、KF—120LW/WS	E0：工作正常 E1：主控板与面板之间通信错误 E2：主控板与面板之间通信错误 P1：制冷过载　　P2：制热过载 P3：系统异常 P4：温度传感器损坏（可通过查询传感器的值，来确认损坏的传感器） F1：高压开关保护　　F2：外风机热保护 F3：内风机热保护　　F4：低压开关保护 F5：逆相保护　　F6：断相保护 H1：压缩机过电流保护　H2：压缩机堵转保护 H3：检测 S 压缩机电流
KF—33DW/J、KFR—33DW/J	待机灯快速闪烁：摆叶传动机构或控制电路异常，摆叶不运行 定时灯快速闪烁：PG 电动机相关电路异常，空调停机 运行灯闪烁：室外盘管温度传感器异常，空调不能制热 待机灯闪烁：室内环境温度传感器异常，空调按 24℃运行 定时灯闪烁：室内盘管温度传感器异常，空调不能制热
KFR—71LW/DP、KFR—71LW/P	E1：通信错误　　P1：制冷过载 P2：制热过载　　F1：高压开关保护 F2：外风机热保护　　F3：内风机热保护 F7：温度传感器损坏或异常　F8：系统异常
KFR—34GW/WCS、KFR—30GW/WD1S KF—34GW/WCS、KFR—25GW/WCS KF—25GW/WCS	上电时运行、待机、定时三灯同时以 5Hz 频率快速闪烁：EERPOM 数据错误，空调不运行 定时灯以 5Hz 频率快速闪烁：PG 电动机相关电路异常，空调停机 运行灯以 1Hz 频率闪烁：室外盘温传感器相关电路异常，空调停机 待机灯以 1Hz 频率闪烁：室温传感器相关电路异常，空调以 24℃运行 定时灯以 1Hz 频率闪烁：室内盘温传感器相关电路异常，空调停机

获取更多资料 微信搜索蓝领星球