

1、链接铜管—确定出管的位置

- ①根据安装位置、管路走向，用锯条将室内机敲落孔打开；
- ②如果管路出口方向与预装方向不一致，需调整。



- 注意：(1) 敲落孔开口处不能有毛刺，避免划破包扎带及管路；
(2) 调整管路方向时一只手搬动管路另一只手要在管路转弯处进行防护。

2、连接铜管—对接铜管

- ①首先使对接铜管中心线位于一条线上，再用手拧螺母至不能转动；
- ②必须用扳手拧紧。



注意：注意铜管的另一头的摆动，不要碰到用户的物品造成损坏或划痕。

3、安装排水管—检查排水管

检查部位：

- ①检查排水管根部卡扣是否松脱；
- ②检查排水管保温棉是否有破损。



4、安装排水管—对接排水管

- ①打开排水软管包装，将其卷心侧蘸水；
- ②用力将排水管与吹塑排水管卷心侧对接到位。



使用此侧和排水管连接

微信号: zhilengbj

5、安装排水管—包扎水管接头

先从吹塑排水管端绕起，扎到保温管后再反扎回吹塑排水管侧。



先从吹塑排水软管端绕起，扎到保温管端后再反扎回吹塑排水软管端

微信号: zhilengbj

注意：排水管和吹塑排水管**必须对接到位且要使用胶带缠绕两次以上**

6、安装排水管—确定出水方位

根据实际使用环境确定水管左出、右出、还是后直出管方式



注意：左上图示位置可以**增加缠两圈胶带以增强其强度防止被压扁**。

7、安装排水管—包扎排水管



注意：(1)吹塑排水管在室内部分要增加隔热保温材料；
(2)**被撕开的保温棉缝口一定要朝向机顶方向。**

8、包扎管路

①确定包扎方向（如左下图所示）；



② 均匀包扎，绕叠宽度为包扎带的 1/3 为宜；同时不可过紧，以紧绷而富有弹性为准。



9、安装壁挂板

① 确定壁挂板位置；



② 按照标出的印记，钻出适当大小和深度的孔；

③ 插入螺钉，拧紧。



10、打墙洞

要求：墙孔斜度为 $5^{\circ}\sim 10^{\circ}$ 、内高外低

注意：(1)考虑用户水路和电路走向，避免发生漏电事故；

(2)注意用户家的清洁。



内墙洞口位置的选择要水平或稍低于空调排水管出管位置。

直径选择：
2300W-4500W直径为55mm
4600W-12000W直径为65mm

11、挂装室内机

①两人协作将管路穿出墙外，弯管时要进行保护；

②保证室内机各挂扣安装到位，挂好后验证一下稳定性。



此处铜管堵头穿墙时要堵上



微信号: zhilengbj

12、处理室内机电源线

注意:

- (1)室内机电源线处理需隐藏于室内机背侧，不要被硬物挤压！不可将电源线圈成圆弧；
- (2)、电线过墙时不要压在墙洞下侧，避免负载大时导线发热引起火灾。



微信号: zhilengbj

获取更多资料

微信搜索 蓝领星球