



(遥控器小门) 开	(遥控器小门) 关	(遥控器小门) 开	(遥控器小门) 关	(遥控器小门) 开	(遥控器小门) 关
时钟	时钟	风向手动	关/开⊙	取消	强劲运转
功能选择	温度▲	定时开	定时开	设定	设定
强劲运转	强劲运转	定时关	定时关	睡眠	睡眠
风量调节	温度▼	递减▼	递减▼	诊断	诊断
风向自动	风向自动	递增▲	递增▲		

图 24 松下 CS—G95KW、CS—K105KW 变频空调器遥控器控制电路图