



主要矩阵换电器表

	R13	P00	P01	P02	P03
K00	室温下降		断开定时器	时间向前	
K01	睡眠按钮		接通定时器	时间退后	现在时刻
K02	开动/静止	预定	换气网		取消
K03		风速度改变	自动空气方式转换	时间改变	室温上升

图 33 日立 RAS-5102C 空调器遥控器控制电路图