

故障代码 故障现象

E0 控制器系统故障

E1 压缩机电流过载

E2 系统低压保护

E3 系统高压保护

E4 回风传感器故障

E5 内盘传感器故障

E6 外盘传感器故障

E7 外环境传感器故障

E8 冷媒泄露

E9 盘管超过 68 度

EA 水泵故障或水位超限

EB 冷却水温度过高或过低

EC 网络接口通信故障

获取更多资料 微信搜索蓝领星球