

中达电通 MCS3000D-48/50A 工程安装指导

编写人员: 冯全军 地点: 云浮蟠龙洞 时间:

设备名称	中达电通 MCS3000D-48/50A
设备型号及识别	  

<p>监控单元型号版本及识别</p>	<p>图片及说明</p> 
<p>接口识别与接线方法及示意图</p>	<p>通讯接口: RS232 (直连), 通信接口位置在监控模块后方 通讯接口: RS232</p> <p>工程接线: 直连线</p> <p>监控板 (TXD 2) 公头转公头直连线 485 转换头 监控板 (RXD 3) 公头转公头直连线 485 转换头 监控板 (GND 5) 公头转公头直连线 485 转换头</p>

	
调测说明	<p>调试指令: 波特率 9600 无校验 8 数据位 1 停止位 发送: 7e 32 30 30 31 34 30 34 46 30 30 30 30 46 44 39 46 0d 返回如下以 7E 开头 0D 结尾的指令为通信正常。 接收: 7E 32 30 30 31 34 30 30 30 30 30 30 46 44 42 39 0D</p> <p>选择协议:</p> <pre>中达-监控模块CUC06H、CUC09H、lib06CUC06H.so CUC19H 参考型号:MCS3000D(E)、WPS- 48/30E、MCS1800C</pre>
其它特殊情况说明	

获取更多资料 搜索 邦讯 领星球