


机型: LSBLG1000H/D ~ LSBLG1950H/D



IC1/2	系统 1 / 2 电流互感器	COMP1/2	压缩机
DA1/2	系统 1 / 2 水流互锁器	SB	急停开关
W3/W6	系统 1 / 2 制冷剂电磁阀	FILTER	过滤器
W4	旁通电磁阀	PM1-2	旁通保护开关
W2/W5	系统 1 / 2 油平衡电磁阀	RT9/RT14	返回油室 / 出水温度传感器
SI-M1/3	系统 1 / 2 压缩机 1 / 2 吸气温度传感器	RT10/RT11	压缩机 1 / 2 吸气温度传感器
SI-M2/5	系统 2 / 2 压缩机 1 / 2 吸气温度传感器	RT5/RT6	蒸发器 1 / 2 温度传感器
HL6	系统 2 润滑油指示灯	RT1/RT2	油回油室 / 出水温度传感器
HL5	系统 1 润滑油指示灯	FL2	水满指示开关
HL4	系统 2 水满指示灯	FL1	水满指示开关
HL3	系统 1 水满指示灯	OS1/2	使用油式油开关
HL2	系统 2 油满指示灯	SP3/4	压缩机 1 / 2 油压开关
HL1	系统 1 油满指示灯	SP1/2	压缩机 1 / 2 油压传感器
KM1/3	系统 1 压缩机 1 / 2 启动继电器 (用户自定义)	OF	压缩机 1 / 2 启动继电器
KM2/6	系统 2 压缩机 1 / 2 启动继电器 (用户自定义)	PM1/2	旁通保护开关
KM3/9	系统 1 压缩机 1 / 2 启动继电器 (用户自定义)	FL15-16	油满指示开关
KM4/5	系统 2 压缩机 1 / 2 启动继电器 (用户自定义)	FL1/2	油满指示开关
KM1-3	压缩机 1 / 2 启动继电器	EH1/2	压缩机过热保护
		代号	说明

**备注:** 带通信功能的机组才需要接 RT9, RT14, KM10, FL3; 当机组不带无线监控系统时, 请至监控接口接线板 AB 提供, 否则由无线监控系统提供