


5. 机外接线图



- 注:
- 1) 所有现场购置的配线、元件和材料必须符合所在地和所在国的使用法规。
 - 2) 只允许使用铜导线。
 - 3) 详见电路配线图。
 - 4) 安装电路断路器以保证安全。
 - 5) 所有的现场配线和元件必须由持证电工提供。
 - 6) 机器必须按所在地和所在国的法规进行接地。
 - 7) 所示配线仅为接点导向图，未涉及或包括特定安装的全部详细内容。
 - 8) 安装能统一方式切断所有电源的断路器，因为本系统是由使用多电源的设备所组成的。
 - 9) 各设备的电源线上必须安装开关和熔丝。

室内机

3D043707