

实久科技 4890 工程安装指导

编写人员: 冯全军、梁汉荣

地点: 云浮金印酒店

时间: 2015/1/5

设备名称	实久科技 4890
设备型号及识别	<p>前端:</p>   <p>后端:</p>  

监控单元
型号版本
及识别



接口识别
与
接线方法
及示意图

通讯接口: RS232 串口
工程接线: 交叉线



监控面板端 2、3、5 对应转换头端 3、2、5

调测说明

调试指令

USB 转 RS232 串口线接电脑打指令时，用唐老鸭发送：

波特率 9600 无校验 8 数据位 1 停止位

发送: //01 03 10 00 00 01 80 ca

返回**大概**这种格式的指令为通信正常。**(长度一定不一样)**

接收: //01 03 02 00 02 39 85

	 <p>请选择厂家: 其它</p> <table border="1"><thead><tr><th>设备名称</th><th>协议解释库</th></tr></thead><tbody><tr><td>深圳实久-SETEC</td><td>lib06SETEC.so</td></tr><tr><td>索瑞德-*SP3U-4890</td><td>lib06SORODEC.so</td></tr></tbody></table> <p>选择如下协议库:</p>	设备名称	协议解释库	深圳实久-SETEC	lib06SETEC.so	索瑞德-*SP3U-4890	lib06SORODEC.so
设备名称	协议解释库						
深圳实久-SETEC	lib06SETEC.so						
索瑞德-*SP3U-4890	lib06SORODEC.so						
其它特殊情况说明							

获取更多资料 微信搜索蓝领星球