

### 30.4 格力柜式风光系列、风韵柜式系列、风姿柜式系列、风采柜式系列、风秀柜式系列空调器故障代码含义（见表 30-4）

表 30-4 格力柜式风光系列、风韵柜式系列、风姿柜式系列、风采柜式系列、风秀柜式系列空调器故障代码含义

| 故障代码 | 故障内容      | 维修方法  |
|------|-----------|---|
| E1   | 压缩机高压保护   | 压缩机电流大、过热、排气温度过高，高压开关、过电流保护器动作                            |
| E2   | 蒸发器防冻结保护  | 检测室内盘管温度传感器阻值是否正常，温度 25℃ 时正常阻值为 8kΩ；<br>检查室内机风道是否脏堵或低速挡运行 |
| E3   | 压力过低保护    | 检测制冷系统是否缺制冷剂、堵塞，压力开关是否损坏                                  |
| E4   | 压缩机排气温度过高 | 检查室外机风道是否通畅，室外机各温度传感器阻值是否异常                               |
| E5   | 低电压、过电流保护 | 检测供电电压是否太低（<178V），检查电                                     |