

26.22 奥克斯水冷柜机组模块机空调器故障代码含义 (表 26-20)

表 26-20 奥克斯水冷柜机组模块机空调器故障代码含义

故障代码					故障内容
电源灯	运行灯	定时灯	化霜灯	字符	
亮	闪	闪	灭	Po: 01	回风温度传感器损坏
亮	亮	灭	闪	Po: 02	室内盘管温度传感器损坏
亮	灭	亮	闪	Po: 03	制冷防霜冻
亮	闪	亮	灭	Po: 04	制冷防过载
亮	亮	灭	亮	Po: 05	制冷剂不足
亮	闪	灭	亮	Po: 06	制热时室外出水温度过低
亮	灭	闪	闪	Po: 07	室外出水温度传感器损坏
亮	亮	亮	闪	Po: 08	制热超温
亮	闪	闪	闪	Eo: 01	水流开关故障
亮	亮	亮	亮	Eo: 02	高压保护
亮	闪	闪	亮	Eo: 03	低压保护
亮	灭	闪	灭		制热